Panasonic

取扱説明書

デジタルカメラ / レンズキット デジタルカメラ / ボディ

品番 DMC-L10K DMC-L10



LEICA D VARIO-ELMAR





このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

◯ はじめに	オートモードで撮る (オートモード)44
で使用の前に8	(オート ヒート)
同梱品	シャッター優先 AE モード)
液晶モニターを回転させる15 本機に使用可能なレンズ16	(マニュアル露出モード)47
◊ 準備	露出を補正して撮る49 手動でピントを合わせて撮る (MF:マニュアルフォーカス)51
ーーレンズを付ける・取り外す17	大きく(望遠)または広く(広角)
レンズフードを付ける19 ストラップを付ける20	撮る53 画像を見る5 4
アイピースキャップを付ける / マグニファイヤーアイカップ	再生画面の表示情報を切り 換える55
を付ける21 バッテリーをチャージャーで	- 画像を削除する5 € - 再生画面を拡大する(再生ズーム)58
充電する22 バッテリーについて	複数の画像を一覧表示する (マルチ再生)
(充電・記録可能枚数)23 バッテリーを入れる・取り出す24	画像を撮影日ごとに表示する (カレンダー再生)60
カード (別売) を入れる・ 取り出す25	□ 応用・撮る
カード (別売) について26 電源を入れる27	61 ライブビューで撮影する61
時計を設定する28	ライブビュー時の本機の 構えかた62
時計設定を変更する場合	液晶モニターの表示情報を 切り換える62
メニューを設定する30 セットアップメニューを使う32	が見たる
ファインダー / ライブビューの 表示と切り換え36	液晶モニターについて65
☑ 基本	ライブビュー時の オートフォーカス撮影67
	ライブビュー時の AF モード ピントを合わせる方法を
ファインダー時の本機の構えかた38 ファインダーを見やすくする	設定する6S ライブビュー時の
(視度調整)39 液晶モニターの情報画面を	マニュアルフォーカス撮影72 内蔵フラッシュを使って撮る72
切り換える39 液晶モニターの画面を	フラッシュの発光量を 調整する78
飛曲モニターの画面で 見やすくする39 自動でピントと露出を合わせて撮る	後幕シンクロに設定する79
(AF:オートフォーカス/ プログラム AE モード)40	(AF/AE ロック)8C 連写する82
上手に撮影するために43	露出を自動的に変えながら撮る (オートブラケット撮影)84
動きに合わせて連続的に ピントを合わせる(AFC)44	セルフタイマーを使って撮る86

「安全上のご注意」を必ずお読みください(4~7ページ)

ホワイトバランスを調整する	88
新しくホワイトバランスを	00
設定する(ホワイトセット) 手動で色温度を設定する	89
子勤く巴温度で設定する (色温度設定)	90
ホワイトバランスを微調整する	00
(WB 微調整)	90
ISO 感度を設定する	91
感度上限設定を設定する 明るさを測る方法を決める	93
(測光モード)	94
お好みのメニュー設定を登録する	0 1
(カスタムセット登録)	95
カスタムモードで撮る	0.0
(カスタムモード)	96
(アドバンスシーンモード)	97
撮影シーンに合わせて撮る	
(シーンモード)	.101
夕焼け / 料理 /	
赤ちゃん 1、赤ちゃん 2 ペット	102
撮影メニューを使う	104
■ フィルムモード	
★ 画像アスペクト	
■ 記録画素数 /	. 107
■■ 記録回系数/ ■ ■ クオリティ	107
((心)) OIS モード	
_	
167162 光学ブール	110
EZ EX 光学ズーム	
🚺 デジタルズーム	.112
▼ デジタルズーム	.112
デジタルズームプラッシュプラッシュシンクロ	.112
デジタルズームプラッシュプラッシュシンクロプラッシュ光量調整	.112 .113 .113 .113
デジタルズームプラッシュプラッシュシンクロ	.112 .113 .113 .113
デジタルズーム	.112 .113 .113 .113 .114
デジタルズームプラッシュプラッシュシンクロプラッシュ光量調整多重露出	.112 .113 .113 .113 .114
デジタルズーム	.112 .113 .113 .113 .114 .116
デジタルズームプラッシュプラッシュシンクロプラッシュ光量調整多重露出連写速度オートブラケット	.112 .113 .113 .113 .114 .116 .116
 デジタルズーム	.112 .113 .113 .114 .116 .116
 デジタルズーム	.112 .113 .113 .114 .116 .116 .116
 デジタルズーム	.112 .113 .113 .114 .116 .116 .116 .116

応用・見る

再生メニューを使う □ スライドショー		22 23
★ お気に入り		
□ 回転表示 / □ 画像回転	1	25
ĎPOF プリント		27
○ ¬ プロテクト	1	29
 画像サイズ(画素数)を		
小さくする メ トリミング		31 32
↑ トリミノノ		32 33
		-
他の機器との接続		
パソコンと接続する プリントする		34 37
PictBridge 対応プリンターに 接続してプリントする	1	37
接続してブリントする 日付プリントについて テレビで見る		40 41
		- 1
? その他・Q & A		
		42 43
MC プロテクター / PL フィルターを使う	1	45
シャッターリモコンを使う AC アダプターを使う		46 47
海外旅行先で使う		48
旅行先の時刻を表示する (ワールドタイム) ファインダー / 液晶モニターの表示	1	49
ファインダー / 液晶モニターの表示 メッセージ表示		51 55
メッセージ表示	1	57 63
使用上のお願い 記録可能枚数	1	67
仕様	1	72
修理を依頼されるときは	i	75
修理を依頼されるときは保証とアフターサービス (よくお読みください)	1	75 77

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず お守りいただくことを説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 区分表示しています。



危険

「死亡や重傷など、危険が切迫して生じることが想 定される」内容です。



警告

「死亡や重傷などの可能性が想定される」内容で す。



注意

「傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない 「禁止」内容です。



必ず実行していただく 「強制」内容です。

⚠危険



液もれ・発熱・ 発火・破裂によ るけがを防ぐ ために

バッテリーチャージャー (充電器) /AC アダプター は、本機専用のバッテ リーにのみ使用する



バッテリーパック*は、誤った使いかたをしない(*以降は、「バッテリー」と表記)



- 指定外のものは使わない
- 分解や加工 (はんだづけなど)、加 圧、加熱、火中投入などをしない
- 炎天下 (特に真夏の車内) など、 高温になるところに放置しない
- ◆ 右図の端子部(⊕・一)に金属を接触させない

バッテリーは、正しく使う



専用のバッテリーチャージャー/ AC アダプターで充電する

■ バッテリーの液もれが起こったら

- ・お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったら、失明のおそれがあります。 すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。





゙バッテリーチャージャー/AC アダプター は、誤った使いかたをしない

たこ足配線や定格外(交流 100 V ~ 240 V 以外) で使わない

電源コンセント

(交流 100 V~240 V)



雷源プラグ

● 金属に接触させない

バッテリーチャージャ ACアダプター



端子部-

● 金属に接触させない



雷が鳴ったら、触れない



本体やバッテリーチャージャー /AC アダプターには、金属部があります。

分解や改造はしない、ぬらさない、異 物を入れない



内部には、電圧の高い部分があります。

異常時には、バッテリーを外す



- 内部がぬれたり、金属や異物が入っ たとき
- 外装ケースが破損したとき
- 煙や異臭、異音が出たとき

電源コード・プラグを破損するようなことはしない



- 加工しない・傷つけない・熱器具に近づけない
- 無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない
- 重い物を載せない
- 束ねたりしない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
- ぬれた手で抜き差ししない

電源プラグは定期的に乾いた布でふいてください。(ほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります)

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

安全上のご注意(必ずお守りください)(つづき)



事故を防ぐために

乗り物を運転しながら使わない



● 歩行中も周囲や路面の 状況に十分注意してく ださい。

電源を入れたまま長時間、 直接触れて使用しない



本機の温度の高い部分に 長時間、直接触れている と低温やけど*の原因に なります。長時間で使用 の場合は、三脚などをお 使いください。

※ 血流状態が悪い人(血管障害、血 液循環不良、糖尿病、強い圧迫を 受けている) や皮膚感覚が弱い人 (高齢者) などは、低温やけどにな りやすい傾向があります。

メモリーカード / アイピース キャップ / アイカップ / マグニ ファイヤーアイカップは乳幼児 の手の届くところに置かない





● 万一、飲み込んだら、すぐ医師にご 相談ください。

目の傷害や、 やけど、事故を 防ぐために

フラッシュ発光部は、至近 距離(数 cm)で直接見ない



AF補助光も直接見な い、発光直後に直接触ら ない

病院内や機内では、病院や 航空会社の指示に従う



本機からの電磁波など が、計器類に影響を及ぼ すことがあります。

メモリーカード (別売)







レンズを太陽や強い光源に 向けたままにしない



集光により、内部部品が 破損し、火災の原因にな ることがあります。

次のような場所に放置しない



- 異常に温度が高くなるところ (特に真夏の車内やトランクなど)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 重いものの下
- 足元など、誤って踏んでしまうようなところ

下記により、火災や感電、けがの原因になることがあります。

- 高温になる場所や重量物の下などに 置くことによる製品の劣化や破損
- 油や水分、ほこりによる通電
- 本機に乗っての転倒

次のときは、バッテリーを取り出す



- 長期間使わないとき
- お手入れのとき

バッテリーを入れたまま放置すると、絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因になることがあります。

バッテリー



- 不要(寿命)になったバッテリーは、リサイクル協力店へ (P165)
- 修理や点検、異常時は、そのまま使わず、お買い上げの販売店にご相談ください

ご使用の前に

■ 本機の取り扱いについて…



- 落下などによる強い振動や衝撃を与えないでください。
 - 誤動作や、画像が記録できなくなる、またはレンズや液晶モニターが破壊される可能性があります。
- 下記の場所では、故障などの原因になることが ありますので、特にお気をつけください。
 - 砂やほこりの多いところ
 - ・雨の日や浜辺など水がかかるところ
- ◆ 本機は防水構造ではありません。万一、水や海水がかかったときは、柔らかい乾いた布でふいてください。
- ミラー内に手を入れないでください。シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブロワーなどで強く吹いたりしないでください。傷、変形、破損の原因になりますのでお気をつけください。

■ つゆつきについて (レンズやファインダーがくもるとき)…



- つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。レンズ汚れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
- つゆつきが起こった場合、電源を [OFF] にし、 2 時間ほどそのままにしてください。周囲の温 度になじむと、くもりが自然に取れます。

■ 「使用上のお願い」も、あわせてお読みください。(P163)

■ 事前に必ずためし撮りをしてく ださい

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影されていることを確かめてください。

■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■ カードの画像について

- 以下の画像は、本機で再生できない場合があります。
 - ・他機で記録、作成した画像
 - ・パソコンで編集された画像
- 本機で記録、作成した画像は他機で正常に再生できない場合がありますので、あらかじめお確かめください。

■ 本機で使用できるカードは

SDメモリーカード、SDHCメモリーカードおよびマルチメディアカードです。

- ◆ 本書では以下のカードのことを「カード」と記載しています。
 - · SD メモリーカード(8 MB ~ 2 GB)
 - · SDHC メモリーカード (4 GB、8 GB、16 GB)
 - ・マルチメディアカード
- ◆ 4 GB 以上のメモリーカードは SDHC メモリーカードのみ使用できます。
- SDHC ロゴのない 4 GB(以上)のメモリーカードは、SD 規格に準拠していません。

最新情報は下記サポートサイトで ご確認ください。

http://panasonic.jp/support/dsc/

- 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。
- Four ThirdsTM は商標です。
- SDHC ロゴは商標です。
- miniSD ロゴは商標です。
- microSD ロゴは商標です。
- Adobeは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国および その他の国における登録商標または 商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の登録商標または商標です。
- LEICA/ライカはライカマイクロシス テムズ IR GmbH の登録商標です。
- ELMAR/エルマーはライカカメラ社 の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の商標 または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

同梱品



デジタルカメラボディ (本文中では本体と表記します)



交換レンズ

(LEICA D VARIO-ELMAR 14-50 mm/F3.8-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S.) (本文中では**レンズ**と表記します)


付属品をご確認ください。



- ◆ 交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズ収納袋は DMC-L10K(キット商品)をお買い上げの場合に同梱されています。
- 記載の品番は 2007 年 10 月現在のものです。
- 付属品をなくされたときは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 (P178 ~ 180) にお問い合わせください。




バッテリーパック DMW-BLA13 (本文中では**バッテリー**と表記します)



バッテリーチャージャー / AC アダプター DE-A38E (本文中では**チャージャー**と表記します)



電源コード K2CA2CA00019



ビデオケーブル K1HA08CD0018



USB 接続ケーブル K1HA08CD0016



CD-ROM



ストラップ VFC4268



アイピースキャップ

VGQ8990

(お買い上げ時はストラップに装着されています)



ボディキャップ

VKF4091

(お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています)



レンズフード

VYC0972



マグニファイヤーアイカップ VYC0973



レンズキャップ

VYF3160

(お買い上げ時は交換レンズに装着されています)



レンズリアキャップ

VFC4185

(お買い上げ時は交換レンズに装着されています)



レンズ収納袋

- VFC4206
- カードは別売です。
- 別売品については142 ページを参照してください。
- ●電源コードキャップおよび包装材料は 商品を取り出したあと、適切に処理を してください。
- 本書では DMC-L10K (キット商品) に 同梱の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. を 用いて説明をしています。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。


詳しくは「パナセンス」のサイト をご覧ください。


<u>Pana Sense</u>

http://www.sense.panasonic.co.jp/


各部の名前

■ デジタルカメラボディ







※三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。



■ 同梱レンズ (LEICA D VARIO-ELMAR 14-50 mm/F3.8-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)




■ バッテリーチャージャー/ACアダプター(P22、147)



液晶モニターを回転させる

お買い上げ時、液晶モニターは収納状態になっています。 液晶モニターを下図のようにして液晶面を表にします。

液晶モニターオープンノブ




- 液晶モニターオープンノブに指をかけて、液晶モニターを開く (最大 180° 開きます)
- 2 レンズ方向に 180°回転させる
- 3 元の位置へ閉じる
- 液晶モニターの回転範囲については、下記をお読みください。

液晶モニターの回転範囲

■ 左右開き方向



■ 前後回転方向



- レンズ方向に 180° まで回転します。
- 手前に90°まで回転します。

本機に使用可能なレンズ

本機は、DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. 以外にフォーサーズ TM システムのレンズマウント規格に準拠した専用レンズ(フォーサーズマウント)を使うことができます。 撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。

専用レンズ以外では、オートフォーカスや正確な測光はできません。 また、働かない機能があります。

■ フォーサーズマウント





FOURTHIRDS

フォーサーズシステムのレンズマウント規格のことです。デジタルカメラの特性に合わせて、新たに開発されたデジタルカメラ専用の交換レンズです。

■ DMC-L10K(キット商品)に同梱 の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./ MEGA O.I.S. 以外を使用する場合

- レンズの種類によってコントラストAF (P67)、縦位置検出機能(P38)、OIS モード(P109)などの使用できない 機能があります。
- お使いのレンズの絞り値によって、フラッシュ撮影可能範囲などが異なります。
- 撮影の前にお使いのレンズでためし撮りをして確認してください。
- コントラスト AF (P67) に対応していないレンズをお使いの場合は、カスタムメニューの [LIVE VIEW時AF] (P120) をコントラスト AF [● (P67) に設定していても、自動で位相差 AF[・ (P68) に切り換わります。対応レンズについては、下記を確認して

■ コントラスト AF/ 縦位置検出機能に対応しているレンズ

(2007年10月現在)

対応レンズは L-RS014050 (DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S.) および L-RS014150 (2007 年 11 月発売予定) です。

ください。

最新の情報は、カタログ/ホームページなどをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dsc/

回

レンズを付ける・取り外す

- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。

■ 本体にレンズを付ける場合

1 レンズリアキャップとボディ キャップを矢印の方向に回して 外す





ボディキャップ



● ミラー内に指を入れないでください。

2 本体とレンズのレンズ取り付け マーク(赤いマーク)を合わせ て、レンズを矢印の方向に「カ チッ」と音がするまで回す



- レンズを付けるときは、レンズ取り 外しボタンを押さないでください。
- レンズを本体に対して傾いた状態で付けようとすると、本体のレンズ取付部を傷つける恐れがありますのでお気をつけください。
- レンズが正しく付いていることを 確認してください。

3 レンズキャップを外す



■ 手ブレを補正するために

DMC-L10K (キット商品) に同梱の 交換レンズ14-50 mm/F3.8-5.6/ ASPH./MEGA O.I.S. には、手ブレ補 正機能があります。

本体にレンズを付けたときに、手ブレ補正機能が働くように設定します。

レンズの OIS スイッチを [ON] に する



- 撮影メニューの[OISモード]で、手ブレ 補正のモードを[MODE1]、[MODE2] または [MODE3] に切り換えることが できます。(P109) お買い上げ時は、 [MODE1] に設定されています。
- 三脚を使用するときは、OISスイッチを [OFF] に設定することをおすすめします。[OFF] に設定すると、液晶モニター に [(●)oFF] が表示されます。

■ 本体からレンズを取り外す場合

- 電源が [OFF] になっていることを確認 する。
- 1 レンズキャップを付ける
- **2** レンズ取り外しボタンを押しながら、レンズを矢印の方向に止まるまで回して外す



- 本体の内部にごみやほこりが付着 するのを防ぐために、必ずボディ キャップを付けてください。
- レンズの接点を傷つけないように、 必ずレンズリアキャップを付けて ください。


- レンズの交換は、ごみやほこりの少ない場所で行ってください。
- 電源を[OFF] にしているときや持ち運びするときは、レンズ面の保護のため、レンズキャップを付けてください。
- レンズキャップを外して撮影してください。
- ボディキャップ、レンズキャップ、レンズ リアキャップの紛失にお気をつけください。

レンズフードを付ける

日差しの強い中、逆光時にゴーストやフレアを軽減します。余分な光をさえぎ り、より美しく撮れます。

- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。

レンズフードの短いほうを上下に してレンズに挿入し、矢印の方向 に「カチッ」と音がするまで回す





- 一時的にレンズフードを外して 運ぶ場合(仮収納)
- 1 レンズフードを矢印の方向に回 して取り外す



2 レンズフードの向きを逆にし、 左記と同じ操作でレンズフード を付ける




- レンズキャップを付けてください。
- 仮収納時は、確実にレンズフードが付いていることを確認して、画像にレンズフードが映っていないことを確認してください。


- レンズフードの付け外しは、レンズフード の短いほうを持って行ってください。
- ◆ フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光がレンズフードにさえぎられ、画面の下が暗く(ケラレ)なり、調光もできなくなります。レンズフードを外して使用することをおすすめします。
- 暗いところで AF 補助光を使用するときは、 レンズフードを外してください。
- MCプロテクターとPLフィルターの取り付けかたについては 145 ページをお読みください。

ストラップを付ける


取付部にとおす




- アイピースキャップが装着されて いるほうをファインダーに近くな るように付けてください。
- 2 矢印に従って、ストラップの端 をリングにとおしたあと、止め 具にとおす



3 ストラップの端を止め具のもう 一方の穴にとおす



1 ストラップを本体のストラップ 4 ストラップのもう一方を引い て、抜けないことを確認する



● 手順 1~4の操作を行って、もう片 方のストラップも取り付けてくだ さい。

- ストラップは必ず手順に従って正しく取り 付けてください。
- ストラップがしっかり付けられていること を確認してください。
- LUMIX のロゴが外側になるように付けてく ださい。

アイピースキャップを付ける / マグニファイヤーアイカップを付ける


■ アイピースキャップを付けると きは

ファインダーから目を離して撮影する場合、ファインダーに光が入って正確な露出が得られないことやピントが合わなくなることがあります。

ライブビュー (P61) やセルフタイマー (P86) 撮影時、またシャッターリモコン (別売: DMW-RSL1) (P146) 使用時など、ファインダーから目を離して撮影するときに、ファインダーに光が入らないようにアイピースキャップを付けます。

- アイカップを下からスライドさせて外す
- ② アイピースキャップを上からスライドさせる





● アイピースキャップはストラップに装着されています。

■ アイカップを付けるときは

アイカップを上からスライドさせてください。



()(お知らせ)()()

- アイカップの紛失にお気をつけください。
- アイカップ (VYQ4130) をなくされたときは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 (P178 ~ 180) にお問い合わせください。


■ マグニファイヤーアイカップを 付けるときは

ファインダー内の視野を約1.2倍に拡大して見ることができます。

マニュアルフォーカスや接写時にピントが合わせやすくなります。

- アイカップを下からスライドさせて外す
- ② マグニファイヤーアイカップを上からスライドさせる







バッテリーをチャージャーで充電する

● お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 電源コードをつなぐ




2 バッテリーをチャージャーの マークに沿って水平に乗せ、 しっかり押し込む



・ 充電中は、充電 [CHARGE] ランプ が緑色に点灯します。

3 充電が完了したら、バッテリー を取り外す



- 充電完了後、電源コンセントから外してく ださい。
- 使用後、充電中や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電完了後にバッテリーを長期間放置すると、バッテリーは消耗します。その場合は、 再度充電し直してください。
- バッテリー残量を使い切らなくても、継ぎ 足し充電することができます。
- ◆ 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- チャージャーは海外でも使うことができます。(P148)
- チャージャーは屋内で使用してください。

バッテリーについて (充電・記録可能枚数)

■ 残量表示について

残量表示が液晶モニターに表示されます。



表示が赤色に変わり点滅します。 (液晶モニターが消灯しているときは、 電源表示ランブが点滅します) バッテリーを充電または満充電され たバッテリーと交換してください。

[AC アダプター (P147) につないで使用するときは表示されません]

■ 電池寿命について

ファインダー使用時の撮影枚数 (条件はCIPA規格でプログラムAEモード時)

記録可能枚数

約 450 枚 (約 225 分相当)

CIPA 規格による撮影条件

- 温度23 ℃/湿度50%、液晶モニターを 点灯※
- 当社製のSDメモリーカード(128 MB)使用
- ◆ 付属バッテリー使用
- DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ ASPH./MEGA O.I.S. 使用
- ●電源を入れてから30秒経過後、撮影を 開始(手ブレ補正[MODE1]使用)
- **30 秒間隔で 1 回撮影**、フラッシュを 2 回に 1 回フル発光
- 10枚撮影ごとに電源をいったん切る
 ※オートパワーLCDまたはパワーLCDモード(P64)時は記録可能枚数が減少します。
- CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association) の 略称です。

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。

● 例えば2分に1回撮影した場合は、約 120枚に減少します。 液晶モニター使用時(ライブビュー)の撮影枚数 (条件は左記 CIPA 規格と同じ)

記録可能枚数

約 280 枚 (約 140 分相当)

再牛時間

再生時間

約 280 分

撮影枚数/再生時間はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

■ 充電について

充電時間

約 140 分

別売のバッテリーパック (DMW-BLA13) の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッテリーパックの場合と同じです。

充電が始まると、充電 [CHARGE] ランプが点灯します。

■ 充電ランプが点滅するときは


- 充電時にバッテリーが過放電(極端に 放電した状態)しています。しばらく すると点灯し、通常の充電になります。
- バッテリーの温度が高すぎる、あるい は低すぎます。充電時間が通常よりも 長くなります。または充電が完了しな い場合があります。
- 正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間が短くなったときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。

■ 充電する環境について


- 充電は周囲の温度が10℃~35℃(バッテリーの温度も同様)のところで行ってください。
- スキー場などの低温下では、バッテ リーの性能が一時的に低下し、使用時 間が短くなる場合があります。
- バッテリーは、充電回数が増えると、使用時間が短くなり、膨らむ特性をもっています。長く使用するためには、頻繁な継ぎ足し充電を避けてお使いいただくてとをおすすめします。

バッテリーを入れる・取り出す

- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。
- 開閉レバーを矢印の方向(OPEN 側) にスライドさせて、バッテ リー扉を開く




2 バッテリーを入れるときは、カ チッと音がするまで確実に入れる 取り出すときは①のレバーを矢 印の方向に押して取り出す



バッテリーを入れるときは、バッテリーの[▼]マークの向きに気をつけて入れてください。

- 3 バッテリー扉を閉じる
 - 2開閉レバーを矢印の方向 (CLOSE側)にスライドさせ て確実に閉じる



- 使用後は、バッテリーを取り出しておいて ください。
- カードのデータが破壊される可能性がありますので、アクセス中はカードやバッテリーを取り出さないでください。(P26)
- カメラの設定が正しく保存されない可能性がありますので、電源を [ON] にしたままバッテリーを取り出さないでください。
- ◆ 付属のバッテリーは、本機専用です。本機以外で使わないでください。
- 専用バッテリー (DMW-BLA13) をお使いください。

カード(別売)を入れる・取り出す


- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。
- カード (別売) を用意する。

1 カード扉をスライドさせて開く



2 カードを入れるときは「カチッ」 と音がし、ロックするまで奥まで 入れる

取り出すときは「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜く




- カードの向きを確認してください。
- カードの裏の接続端子部に触れないでください。
- ◆ カードを奥まで入れないと、カードが 壊れる原因になることがあります。

3 ♠ カード扉を閉じる

最後までスライドさせて確実 に閉じる





- 必ず電源を [OFF] にしてから、カード扉を 開けてください。
- 電源を[ON]にしたままカードを入れたり、 取り出したりすると、カードやカードの データが壊れる原因になることがあります。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。


カード(別売)について

■ カードアクセス中は・・・

カードに画像を記録しているときは、カー ドアクセス表示が点灯します。



ライブビュー撮影時



カードアクセス表示の点灯中、画像の読み 出しや削除、カードのフォーマット (P35) 中などは、以下のことをお守りく ださい。

- 電源を [OFF] にしない
- バッテリーやカードを取り出さない
- ◆ 本機に振動や衝撃を与えない
- AC アダプター使用時(P147)はDC ケーブル(別売: DMW-DCC1)を抜 かない

カードやカードのデータが壊れたり、本機 が正常に動作しなくなることがあります。

■ カード(別売)について

● SD メモリーカード、SDHC メモリー カードおよびマルチメディアカードは 小型、軽量で、着脱可能な外部メモリー カードです。使用できるカードについ ては9ページをお読みください。

- ◆ SDHC メモリーカードは 2006 年に SD アソシエーションにより策定され た、2 GB を超える大容量メモリーカー ドの新規格です。
- SD メモリーカード SDメモリーカード および SDHC メモ リーカードは記録 / 読み出し速度が速 く、カードへの書き 込みやフォーマット を禁止する書き込み



禁止スイッチを備えています。

(スイッチを [LOCK] 側にしておくと、 カードへの書き込みやデータの消去、 フォーマットはできなくなり、戻すと 可能になります)

- 本機 (SDHC 対応機器) は SD 規格に準拠 した FAT12、FAT16 形式でフォーマッ トされた SD メモリーカード、および FAT32形式でフォーマットされたSDHC メモリーカードに対応しています。
- ◆ 本機は SD メモリーカード /SDHC メモ リーカード両方に対応しています。 SDHCメモリーカードはSDHCメモリー カード対応の機器で使用できますが、SD メモリーカードのみに対応した機器では 使用することができません。(必ずお使い の機器の説明書をお読みください。お店 にプリントを依頼する場合も、事前にお 問い合わせください。)(P9)
- カードの記録可能枚数については 167 ページを参照してください。

■ miniSDカード/microSDカード (別売)について


- miniSDカードやmicroSDカードを本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。
- アダプターのみを本機に挿入すると、 正常に動作しません。
 必ず、カードを入れてお使いください。

○○お知らせ○○

- カードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりデータが壊れたり消失することがあります。大切なデータはパソコンなどに保存することをおすすめします。
- パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P35)

電源を入れる

電源スイッチを [ON] にする



- ●電源を[ON]にすると電源表示ランプが 点灯します。バッテリー残量が少なく なると、電源表示ランプは点滅します。
- 電源を[OFF]にすると電源が切れます。

ダストリダクション機能について

本機は、撮像素子前面に付着したごみやほこりを払い落とすダストリダクション機能を備えています。この機能は、電源を [ON] にすると自動的に働きます。

時計を設定する

■お買い上げ時は・・・

時計設定はされていませんので、電源を [ON] にすると、下のような画面が表示されます。





- **1** [MENU/SET] ボタンを押す
- **2** ▲/▼/◀/▶ で年月日、時刻、表示の順番を合わせる



◄/▶:合わせたい項目(年·月·日·時·分·表示順)を選ぶ

▲/▼: 年月日、時刻、表示順を設定する

表示順を変えると、以下のように表示されます。

(例:2007年12月1日10時00分) [年/月/日]:2007.12.1 10:00 [日/月/年]:10:00 1.DEC.2007 [月/日/年]:10:00 DEC.1.2007 前: 時計を設定せずに中止する

● 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 設定できます。

3 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する

 ● 時計設定終了後、一度電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にして、 設定どおり表示されているか確認 してください。

時計設定を変更する場合

- [MENU/SET] ボタンを押して、メニュー画面を表示する
- ② ▲/▼/◀/▶でセットアップメニュー [*] の [時計設定] を選び、▶ を押す (P32)
- ❸ 手順2、3の操作で設定する
- ◆ [MENU/SET] ボタンを押してメ ニューを終了する

- 満充電されたバッテリーを挿入して約24時間経過すると、時計用の内蔵電池の充電が完了するため、バッテリーを取り出して放置しても、約3ヵ月は時計設定を記憶しています。(十分に充電されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短くなることがあります)しかし、それ以上時間が経過すると設定が消えますので、もう一度時計設定をしてください。
- 年は2000年から2099年まで設定できます。時刻は24時間表示です。
- 時計設定を行っていないと、お店にブリントを依頼するときに、正しい日付をブリントすることができませんのでお気をつけください。(P128)
- 時計設定を行っていれば、カメラの画面上 に日付が表示されていなくても、正しく日 付をプリントできます。

モードダイヤルについて

電源を「ON」にしてモードダイヤルを回すと、目的に適した撮影ができるシー ンモードなどに切り換えることができます。

モードダイヤルを切り換える



Dの部分に使用したいモードを合わせる

モードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてくだ さい。(モードダイヤルは360°回転します)

基本

P プログラムAEモード P40

露出をカメラまかせで撮影します。

P44

P46

A オートモード 初心者におすすめのモードです。

▲ 絞り優先AEモード

絞り値を決めて撮影します。

S シャッター優先AEモード P46 シャッタースピードを決めて撮影します。

M マニュアル露出モード P47 絞り値とシャッタースピードを決めて撮影します。

応用

CUSTOM カスタムモード P96

SCN シーンモード

P101

あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 撮影シーンに合わせて撮影できます。

※本書では、CUSTOM カスタムモードを [] と表しています。

♪ 人物モード

P98

外 スポーツモード スポーツシーンを撮影します。 P99

人物を撮影します。

▲ 風景干ード 風景を撮影します。

P98

★● 夜景&人物モード

P100

夜景や夜景を背景にした人物を撮影します。


★マクロモード

P98

被写体に近づいて撮影します。

メニューを設定する

■ メニュー画面を表示するには [MENU/SET] ボタンを押す



■ メニューアイコンについて

- ▶ 再生メニュー (P122)
- Ŷ セットアップメニュー (P32)
- C↑ カスタムメニュー (P118)
- SCN シーンモードメニュー (P101) モードダイヤルが [SCN] のときに表示されます。
- **C** カスタムモードメニュー (P96) モードダイヤルが[**⑥**]のときに表示され ます。
- : モードダイヤルの CUSTOM を表しています。

■ メニュー項目を設定する

 ここでは、プログラム AE モード [P]
 で、[フラッシュ] を設定する例で説明 しています。

1 ▲/▼ でメニュー項目を選ぶ





ここで▼を押すと 次の画面に切り換わります。



前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することができます。

2 ▶ を押す





3 ▲/▼ で設定内容を選ぶ





4 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する





■ メニュー画面を終了するには

[MENU/SET] ボタンを押す

● シャッターボタン半押しでも終了 できます。

■ 他のメニューとの切り換え

(画面はセットアップメニューとの切り換 え例)

】 メニュー画面で ◀ を押す





2 ▼ でセットアップメニュー [*] を選ぶ





3 ▶ を押す





- 続けてメニュー項目を選んで設定 してください。
- 他のメニューに切り換える場合は、 上記手順 **2** でそれぞれのメニュー アイコンを選んでください。

セットアップメニューを使う

- 必要に応じて設定してください。
- ▼ニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、「設定リセット」を実行してください。(P33)
- (監) を押してメニューを表示し、セットアップメニュー[↑] から各項目を選んでください。(P30) ▶ はお買い上げ時の設定です。

[時計設定]、[オートレビュー]、[パワーセーブ]は大切な項目です。 で使用の前に設定を確認してください。

日付や時刻を変更する 時計設定 (P28)

日付や時刻を変更するときに設定します。

撮影画像を表示する ートレビュー

撮影後に撮影画像を表示させる時間を設 定します。

レビュー: 画面全体の構図の確認 に便利です。

OFF 1 秒

▶ 2秒 3秒

ホールド: 撮影画像が表示された ままになります。

ズーム: 撮影画像が4倍に拡大表 示されます。ピントの確

認に便利です。

連写、オートブラケット 撮影時は、拡大表示され ません。

OFF

1秒

▶ 2秒 3秒

○○お知らせ○○

▼ ズームを「OFF」に設定した場合、単写(P40)、 セルフタイマー撮影 (P86) 時は、オートレ ビュー中に再生画面の表示切り換え(P55) などができます。

- 「ホールド」に設定した場合、ズーム時間の 設定は無効になります。
- 「ホールド」に設定した場合、オートレ ビューを解除するには、シャッターボタン を半押ししてください。
- 連写 (P82)、オートブラケット撮影 (P84) 時は、オートレビューの設定にかかわらず、 オートレビューされます。(拡大はされませ h,)
- [ハイライト表示](P34)を [ON] に設定し ていると、オートレビュー時に白とびの起 こっている部分が黒と白の点滅で表示され ます。

自動的に電源を切る パワーヤーブ

設定した時間の間に何も操作しないと、パ ワーセーブモード(電源を自動的に切り、 バッテリーの消耗を防ぐ)になります。

OFF

1分

2分 ▶ 5分

10分

()(お知らせ)()()

- 解除するには、シャッターボタンを半押し するか、電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。
- 以下の場合、パワーセーブは働きません。 AC アダプター使用時(P147)
 - パソコンまたはプリンター接続時
 - スライドショー中

響を押してメニューを表示し、セットアップメニュー[↑] から各項目を選んでください。(P30)

お住まいの地域と海外などの旅行先の時刻を設定します。

★:旅行先の地域

▶ ★:お住まいの地域

☆ 液晶明るさ

液晶の明るさを7段階に調整できます。

₩ LCD オート

[ON] に設定すると、ファインダー撮影時のシャッターボタン半押し中に、液晶モニターが消灯します。

OFF

► ON

● 電子音

フォーカス音、セルフタイマー作動音、警告音を設定します。

OFF

► ON

▲ 番号リセット

次に撮影される画像のファイル番号を 0001 にします。

○○お知らせ○○

- フォルダー番号が更新され、ファイル番号 が 0001 から始まります。(P136)
- フォルダー番号は100~999まで作成されます。フォルダー番号が999になると番号リセットができなくなりますので、データをパソコンなどに保存してフォーマットするごとをおすすめします。
- フォルダー番号を 100 にリセットするには、カードをフォーマット (P35) してから、番号リセットを実行し、ファイル番号をリセットしてください。そのあと、フォルダー番号のリセット画面が表示されますので、[はい] を選んでフォルダー番号をリセットしてください。

⅓R 設定リセット

以下の設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。

撮影設定 / セットアップ / カスタム設定

()(お知らせ)()()

- セットアップ設定をリセットすると、以下 の設定内容もリセットされます。また、再 生メニューの[お気に入り](P124)は [OFF]、[回転表示](P125)は[ON]にな ります。
 - ・シーンモードの [赤ちゃん] (P102)、[ペット] (P103) の誕生日設定
 - ・フィルムモード (P105)
 - ・ワールドタイム (P149) の設定内容
- フォルダー番号、時計の設定は変わりません。



お押してメニューを表示し、セットアップメニュー[↑] から各項目を選んでください。(P30)

USB E-F

USB 接続ケーブル(付属)を使って本機をパ ソコンやプリンターに接続する際に、USB 通 信方式を設定します。(P134、137)

▶ ₫ 接続時に選択:

パソコンまたは PictBridge 対応 プリンターに接続したときに、 [PC]または[PictBridge (PTP)] のいずれかを選択します。

PC:

パソコンに接続する場合に設定 します。

PictBridge (PTP) :

PictBridge対応プリンターに接続する場合に設定します。

○○お知らせ○○

- [PC] に設定すると、USBの Mass Storage 通信方式で接続されます。
- [PictBridge (PTP)] に設定すると、USB の PTP (Picture Transfer Protocol) 通信方式 で接続されます。

| 八イライト表示

▶ OFF: ハイライト表示しません。
ON: オートレビューまたは再生

オートレビューまたは再生 時に、白とびの起こってい る部分を黒と白の点滅で表 示します。

ハイライト表示[ON] ハイライト表示[OFF]





- 白とびが起こっている場合は、ヒストグラム(P63)を参考に、露出をマイナス方向に補正して(P49)再度撮影することをおすすめします。
- フラッシュ撮影時、被写体からの距離が近すぎると白とびが起きる場合があります。このとき、ハイライト表示を[ON]に設定していると、フラッシュ光が当たったところが白とびとなって、黒と白の点滅で表示されます。

| ■ ビデオ出力

各国のカラーテレビ方式に合わせて設定 します。

► NTSC: 日本やアメリカなど PAL: ヨーロッパなど

○○お知らせ○○

● 再生モード時のみビデオ出力できます。

運 TV アスペクト (P141)

テレビの種類に合わせて設定します。

16:9: 画面が16:9のテレビと接続時 ◆4:3: 画面が4:3のテレビと接続時

○○お知らせ○○

● ビデオ出力時のみ TV アスペクトの設定が 有効です。

○ 言語設定

画面表示の言語を設定します。

► 日本語 ENGLISH

○○お知らせ○○

● 誤って英語に設定した場合は、メニューアイコンの[(№]]を選び言語を設定してください。

Ver. バージョン表示

本体とレンズのファームウェアバージョンを確認できます。

()(お知らせ)()()

● レンズを取り付けていないときは、レンズ ファームウェアは [-.-] と表示されます。


SCN シーンメニュー (P97、101)

> **OFF:** 現在選択されているアド バンスシーンモードや シーンモードの撮影画面

> > が表示されます。

► AUTO: アドバンスシーンモードや シーンモードのメニュー画 面が表示されます。

[OFF] 設定時



[AUTO] 設定時



| ③ フォーマット


通常、カードはフォーマットする必要はありません。「メモリーカードエラー 」と メッセージが表示された場合などに フォーマットしてください。

- プロテクトされた画像も含めてすべての データは一度フォーマットすると元に戻す ことができません。よく確認してから フォーマットしてください。
- パソコンやその他の機器でフォーマットされた場合、もう一度本機でフォーマットしてください。
- フォーマットするときは、十分に充電されたバッテリー(P23)または AC アダプター(P147)を使用してください。
- フォーマット中は電源を [OFF] にしないでください。
- SDメモリーカードまたは SDHC メモリー カードの書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にしているときは、フォーマットできま せん。
- フォーマットできないときはお買い上げの 販売店へご連絡ください。

ファインダー / ライブビューの表示と切り換え

■ プログラム AE モード [P] 時の画面表示(お買い上げ時)(P38)

ファインダー表示



- 1 AF フレーム(P39、40、41)
- 2 AF-LED(P120)
- 3 ISO 感度(P91)


ISOがAUTO以外のときに点灯します。

- 4 露出補正値(P49)
- 5 記録可能枚数

ファインダーには 99 枚までしか 表示されません。


- 6 測光モード(P40、94)
- 7 フォーカス(P40)
- 8 シャッタースピード(P40、46、47)
- 9 絞り値(P40、46、47)

液晶モニターの情報表示 (ファインダー撮影時)



- 1 撮影モード(P29)
- 2 絞り値(P46、47)
- 3 シャッタースピード(P46、47)
- 4 AF フレーム設定(P41)
- 5 測光モード(P94)
- 6 露出補正(P49)
- フフィルムモード(P105)
- 8 手ブレ補正(P18、109)
- 9 記録可能枚数
- 10 カードアクセス(P26)
- 11 クオリティ(P107)
- 12 記録画素数(P107)
- 13 バッテリー残量(P23)
- 14 単写 (P40): SINGLE
- 15 フラッシュ光量調整(P78)
- 16 フラッシュ設定(P74)
- 17 ホワイトバランス(P88)
- 18 ISO 感度(P91)

■ ライブビュー時の液晶モニター | ■ 画面表示の切り換え 表示(P61)



- 1 撮影モード(P29)
- 2 絞り値(P67)
- 3 シャッタースピード(P67)
- 4 ISO 感度(P91)
- 5 AF = K(P69)
- 6 測光モード(P94)
- フ 記録動作

赤点滅します。

- 8 フォーカス(P67) 緑点灯します。
- 9 カードアクセス(P26) 赤点灯します。
- 10 記録可能枚数
- 11 フラッシュ設定(P74)
- 12 手ブレ補正(P18、109)
- 13 クオリティ(P107)
- 14 記録画素数(P107)
- 15 バッテリー残量(P23)
- 16 フィルムモード(P105)
- 17 AF エリア(P67,69)

○○お知らせ○○

● その他の画面表示については、151 ページ をお読みください。

[LIVE VIEW] ボタンを押して、画面表 示を切り換えることができます。

画面表示を切り換えることによって、 被写体をファインダーに写して撮影し たり、液晶モニターに写して撮影する ことができます。



詳しくは、「ファインダーで撮影する | (P38)、「ライブビューで撮影する」 (P61) をお読みください。

ファインダーで撮影する

被写体をファインダーに写して撮影することができます。

ライブビューで撮影していた場合は、[LIVE VIEW] ボタンを押してファインダー撮影画面に切り換える



ファインダー時の本機の構えかた

- 両手で本機を軽く持ち、脇を締め足を開いて 構えてください。
- 撮影時には、足場が安定していることを確認 し、ボールや競技者などと衝突する恐れがある場所では周囲に十分お気をつけください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かないようにお気をつけください。



縦に構える場合


■ 縦位置検出機能について


本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することができる機能です。([回転表示] (P125) を [ON] に設定している場合のみ)

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向きに表示できない 場合があります。
- 縦位置検出機能は、対応したレンズ(P16)を使用しているときのみ使えます。 (対応レンズについては、カタログ/ホームページなどをご覧ください)

ファインダーを見やすくする(視度調整)

明るい場所でファインダーをのぞき、AF フレームの線がはっきり見える ところまで視度調整ダイヤルを回して調整する






液晶モニターの情報画面を切り換える

[DISPLAY] ボタンを押して切り換える









● 液晶モニターを見ながら撮影することもできます。(ライブビュー) 詳しくは、61 ページを お読みください。

液晶モニターの画面を見やすくする

[LCD MODE] ボタンを 1 秒間押し、▲/▼ でモードを選ぶと液晶モニターの画面を見やすくすることができます

○○お知らせ○○

● 詳しくは、64 ページをお読みください。

自動でピントと露出を合わせて撮る

(AF:オートフォーカス/プログラム AE モード[P])

モードダイヤルを 🎴 に合わせてください。

被写体の明るさに応じて、絞り値とシャッタースピードをカメラが自動的に設 定します。

AF:「Auto Focus」の略で、カメラが自動でピントを合わせる機能です。 ファインダー撮影時は、位相差 AFになります。

AE:「Auto Exposure」の略で、被写体の明るさをカメラが判断して、自動で 露出を決める機能です。

- レンズキャップを外す。
- 電源を [ON] にする。(P27)
- ドライブモードレバーを [□] に合わせる。




1 フォーカスモードレバーを[AFS] に合わせる



 AFS とは「Auto Focus Single」の 略で、シャッターボタンを半押しす ると、ピントが固定される機能です。

2 ピントを合わせたい位置にAFフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しする

ファインダー表示



|| フォーカス表示 | シャッタースピード 絞り値

- ◆ 絞り値とシャッタースピードを確認できます。
- ピントが合うと、フォーカス音が鳴り、フォーカス表示が点灯します。
- ●ピントが合っていないときは、 フォーカス表示が点滅します。この 場合は撮影されませんので、再度 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ直してください。
- ピントが合いにくい被写体については、43ページをお読みください。

- ピントは、AF フレームの左、中央、右の3点いずれかに合わせ、ピントが合った場所にランプ(AF-LED表示)が点灯します。AF-LED表示は、カスタムメニューで設定を変更することができます。(P120)
- プログラムシフトについては42ページをお読みください。
- ピントの合う範囲は、0.29 m ~∞ [DMC-L10K(キット商品)に同梱の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. 装着時]です。
- シャッタースピードは、[ISO100]、 開放絞り値F3.8[DMC-L10K(キット商品)に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./ MEGA O.I.S. 装着時] の場合、 約15 秒~1/4000 秒の間で自動 的に設定されます。

3 シャッターボタンを全押しして 撮影する



- ピントが合うまで、撮影できません。
- ピントが合っていない場合でも シャッターボタンの全押しで撮影されるようにしたいときは、カスタム メニューの[フォーカス優先]を [OFF]に設定してください。(P119)

○○お知らせ○○

- 撮影前に、時計設定を確認することをおす すめします。(P28)
- パワーセーブの時間が設定されているとき (P32) は、設定された時間内に本機の操作をしないと自動的に電源が切れます。再び本機の操作をするときは、シャッターボタンを半押しするか、電源を [OFF] にしてからもう一度 [ON] にしてください。

■ 位相差 AF の AF フレームを設 定するには

ファインダー撮影時に ◀ を押すと、 AF フレーム設定画面になります。

- ◄/▶ を押すと、AF フレームの設定を [AUTO] (左、中央、右の3点いずれか)、[左固定]、[中央固定]、[右固定] から選択することができます。
- AUTO を選択すると、カメラが自動的 に判断した位置にピントが合うので、 ピントが合う位置は決まっていませ ん。ピントを合わせる位置を決めて撮 影したいときは、AUTO 以外を選択し てください。



■ プログラムシフトについて

プログラム AE で本機が自動的に設定した絞り値とシャッタースピードの組み合わせを、同じ露出のままで変えることができます。これをプログラムシフトといいます。

プログラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値を小さくする)、動きを表現したい(シャッタースピードを遅くする)などの設定が可能です。

● シャッターボタンを半押しして、ファインダーに絞り値とシャッタースピードの数値が表示されている間に(約 10 秒間)、前ダイヤルを回してプログラムシフトしてください。

ファインダー表示












- プログラムシフトされている場合は、画面にプログラムシフト表示が出ます。
- プログラムシフトを解除するには、電源を [OFF] にするか、プログラムシフト表示が 消えるまで、前ダイヤルを回してください。

< 同梱レンズ使用時のプログラムシフトの例>



- ●プログラムシフト量
- 2プログラム線図

- カスタムメニューの [前後ダイヤル設定] (P119) でダイヤルの操作方法を変更できます。
- シャッターボタンを半押ししたときに、適正露出でない場合は、液晶モニター(情報表示画 面)の絞り値とシャッタースピードが赤色で表示されます。ファインダー内の絞り値とシャッ タースピードの表示は点滅します。(フラッシュ発光時は除く)
- プログラムシフトが有効になってから、10 秒以上経過すると、プログラムシフト設定可能な 状態は解除され通常のプログラム AE に戻りますが、プログラムシフトされた設定は維持さ れています。
- 被写体の明るさによっては、プログラムシフトできない場合があります。

上手に撮影するために

■ ピントについて

- オートフォーカスでピントが合う範囲は 0.29 m ~∞ [DMC-L10K (キット商品)に同梱の交換レンズ14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. 装着時]です。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、 フォーカス表示が点灯していてもピントが合っていない場合があります。
- 以下のような場合はピントがうまく合いません。
 - ・遠くと近くのものを同時に撮る
 - 汚れたガラスの向こうのものを撮る
 - ・キラキラと光るものが周りにある
 - ・暗い場所を撮る
 - 動きの速いものを撮る
 - ・コントラスト(濃淡)の低いものを撮る ・手ブレしている
 - ・ 高輝度 (非常に明るいもの) を撮る
 - ・ビルの窓など、連続した繰り返しのパ ターンのものを撮る

AF/AE ロック (P80) を使って撮影することをおすすめします。暗い場所では、ピント合わせのために AF 補助光 (P120) が点灯します。

 フォーカス表示が出てピントが合って も、シャッターボタンを離すとピント が解除されます。もう一度半押しして ピントを合わせてください。

■ 手ブレを防ぐために

- シャッターボタンを押し込む際の手ブレにお気をつけください。
- 三脚の使用をおすすめします。または 撮る姿勢(P38)にお気をつけくださ い。三脚使用時にはセルフタイマー (P86) またはシャッターリモコン (別売: DMW-RSL1) (P146) を使うと、 シャッターボタンを押したときのカメ ラブレを防ぐことができます。

- 特に以下の場合にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像が出るまで本機を固定してください。三脚の使用をおすすめします。
 - ·スローシンクロ(P75)
 - ・赤目軽減スローシンクロ (P75)
 - · 夜景 & 人物モード (P100)
 - ・シャッタースピードを遅くしたとき (P46、47)

■露出について

● セットアップメニューの[LCD オート] を [OFF] に設定すると、適正露出にならない場合にシャッターボタンを半押ししたときに、絞り値とシャッタースピードの数値の色が赤色になります。ファインダー内の絞り値とシャッタースピードの表示は点滅します。(フラッシュ発光時は除く)



晴天や雪など、明るい被写体が画像の 大半を占めると、暗く撮影される場合 があります。その場合は、露出をプラ ス方向に補正してください。(P49)



動きに合わせて連続的にピントを合わせる(AFC) (ファインダー撮影時のみ)

シャッターボタンを半押ししている間、被写体の動きに合わせて常にピント合わせを行うので、構図が決めやすくなります。

動いている被写体を撮影する場合は、予測してピント合わせを行います。(動体予測)

● ファインダー撮影になっていることを確認してください。ライブビュー撮影時は、[LIVE VIEW] ボタンを押してファインダー撮影に切り換えてください。(P38)

フォーカスモードレバーを[AFC]に 合わせる



○○お知らせ○○

- AFC とは「Auto Focus Continuous」の 略で、シャッターボタンを半押ししている 間、被写体に合わせて常にピント合わせを 行う機能です。
- ズームリングをW端からT端に回したり、急に 被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピン トが合うまで時間がかかることがあります。
- 撮影中、ピントが合いにくいときは、再度 シャッターボタンを半押ししてピントを合 わせ直してください。
- 連写時のピント合わせについては83ページをお読みください。
- ライブビュー撮影時は、フォーカスモードの [AFC] は働きません。

フォーカスモードレバーを [AFC] に切り換えると、「AFS になります」とメッセージが表示され、フォーカスモードは [AFS] になります。

オートモードで撮る (ォートモード[ぬ])

モードダイヤルを (A) に合わせてください。

初心者でも簡単に撮影できます。必要 な項目だけが表示されますので、迷う ことがありません。

フォーカスモードレバーを [AFS] または [AFC] に切り換えてください。



■ 設定を変更する

[MENU/SET] ボタンを押して撮影メニュー、セットアップメニューまたはカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

設定できる項目

メニュー	項目
	画像アスペクト (P107)
撮影メニュー	記録画素数(P107)
	クオリティ(P107)
	フラッシュ(P74)
セットアップ メニュー	セットアップ メニューを使う (P32 ~ 35)
カスタムメニュー	カスタムセット登録 (P118)
	表示設定(P121)

■ オートモード時の設定内容

オートモード時は、その他の設定項目 が次のように固定されます。詳しくは、 それぞれのページをお読みください。

てれてれいへーンをの読みへたさい。		
項目		設定内容
ISO 感度 (P91)		AUTO
測光モード (P94)		評価測光
ホワイトバラ (P88)	ランス	AWB
AFモード((P69)	3点
		(ファインダー撮影時)
		顔認識
		(ライブビュー撮影時)
フィルムモー	-ド	スタンダード
(P105)		
OIS モード		MODE1
(P109)		
EX 光学ズーム		OFF
(P110)		
デジタルズーム		OFF
(P112)		
フラッシュシンクロ		先幕
(P79)		
フラッシュ光量調整 (P78)		0
連写速度(F	P82)	高速
	補正幅	1/3EV
ブラケット (P84)	ブラ	0/-/+
	ケット	
	順序	
セルフタイマー (P86)		10秒
ミラーアップ (P116)		ON
色空間(P117)		sRGB

	1
項目	設定内容
長秒ノイズ除去	ON
(P117)	
AF/AE ロック切替	AE
(P118)	
AF/AE ロック維持	OFF
(P118)	
感度上限設定	OFF
(P118)	
フォーカス優先	ON
(P119)	
AF補助光(P120)	ON
AF+MF (P120)	OFF
AF-LED 表示	ON
(P120)	
LIVE VIEW 時 AF	
(P120)	
メニュー位置メモリー	ON
(P121)	
レンズ無しレリーズ	OFF
(P121)	

絞り/シャッタースピードを決めて撮る

(絞り優先 AE モード [A]/ シャッター優先 AE モード [S])

モードダイヤルを 🛕 に合わせてください。

背景までピントを合わせて撮りたいとき は絞り値を大きく、背景をぼかして撮りた いときは絞り値を小さくしてください。

前ダイヤルを左右に回して絞り値を設定する





モードダイヤルを 🕄 に合わせてください。

動きを止めて撮りたいときはシャッタース ピードを速く、動きを表現したいときには シャッタースピードを遅くしてください。

前ダイヤルを左右に回してシャッタースピードを設定する



2 撮影する



2 撮影する

○○(お知らせ)○○

- カスタムメニューの [前後ダイヤル設定] (P119) でダイヤルの操作方法を変更できます。
- セットアップメニューの [LCD オート] を [OFF] に設定すると、適正露出にならない場合 にシャッターボタンを半押ししたときに、液晶モニター(情報表示画面)の絞り値とシャッタースピードの数値の色が赤色になります。ファインダー内の絞り値とシャッタースピード の表示は点滅します。(フラッシュ発光時は除く)
- 晴天や雪など、明るい被写体が画像の大半を占めると、暗く撮影される場合があります。その場合は、露出をプラス方向に補正してください。(P49)

絞り優先 AE モードの場合

較りリングのあるレンズを使用するときは、絞りリングの位置を[A]にすると前ダイヤルの設定が有効になり、[A]以外では絞りリングの設定が優先されます。

シャッター優先 AE モードの場合

- フラッシュ発光時は、シャッタースピードが 1/160 秒より速い設定はできません。(P77)
- シャッタースピードが遅いときは、シャッターボタンを全押しすると、シャッタースピードの表示がカウントダウンします。
- シャッタースピードが遅いときは、三脚の使用をおすすめします。
- スローシンクロ [★s]、赤目軽減スローシンクロ [★s] の設定はできません。(P76)
- インテリジェント ISO の設定はできません。
- インテリジェントISOからシャッター優先AEモードに切り換えた場合、ISO感度は自動的に [AUTO] になります。

手動で露出を合わせて撮る(マニュアル露出モード[M])

モードダイヤルを М に合わせてください。

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。

1 前ダイヤル、後ダイヤルを左右 に回して、絞り値とシャッタース ピードを設定する







前ダイヤル	絞り値を設定します。
後ダイヤル	シャッタースピードを設定 します。

2 シャッターボタンを半押しする ファインダー表示





- 露出の状態の目安を示す、マニュア ル露出アシストが約10秒間表示さ れます。
- 適正露出にならない場合は、絞り値とシャッタースピードの設定を確認してください。

- ファインダー撮影やライブビュー 撮影時の液晶モニターでもマニュ アル露出アシストを確認できます。
- **3** シャッターボタンを全押しして 撮影する

■ マニュアル露出アシストについて

-2 -1 0 +1 +2	適正露出になります。
-2 -1 0 +1 +2	シャッタースピー ドを速くするか、 絞り値を大きくし てください。
-2 -1 0 +1 +2	シャッタースピー ドを遅くするか、 絞り値を小さくし てください。

 マニュアル露出アシストは目安です。 オートレビューで確認しながら撮影することをおすすめします。



■ B(バルブ)について

シャッタースピードを B (バルブ) に設定すると、シャッターボタンを全押ししている間、シャッターが開いた状態になります。(最大約8分間)シャッターボタンを離すと、シャッターが閉じます。

花火や夜景撮影などで、長時間シャッターを開けておきたいときに使います。

- シャッタースピードをB(バルブ)に設定すると、ファインダーに[♣➡♣]、液晶モニターに[B]が表示されます。
- バルブ撮影時は、十分に充電されたバッテリー(P23)を使用してください。
- バルブ撮影時は、三脚やシャッターリモコン (別売: DMW-RSL1) の使用をおすすめします。シャッターリモコンについては 146 ページをお読みください。
- バルブ撮影すると、ノイズが目立つことがあります。ノイズが気になるときは、撮影メニューの[長秒ノイズ除去]を[ON]にして撮影することをおすすめします。(P117)
- ▼ニュアル露出アシストは表示されません。

- カスタムメニューの [前後ダイヤル設定] (P119)でダイヤルの操作方法を変更できます。
- シャッタースピードが遅いときは、シャッターボタンを全押しすると、シャッタースピードの表示がカウントダウンします。
- シャッタースピードが遅いときは、三脚の 使用をおすすめします。

- セットアップメニューの [LCDオート] を [OFF] に設定すると、適正露出にならない 場合にシャッターボタンを半押ししたとき に、液晶モニター (情報表示画面) の絞り 値とシャッタースピードの数値の色が赤色 になります。ファインダー内の絞り値と シャッタースピードの表示は点滅します。
- ▼ニュアル露出のとき以下の設定はできません。
 - ・オート [[≰A]]、赤目軽減オート [[≰A]]、 スローシンクロ [[≰S]]、赤目軽減スロー シンクロ [≰S]
 - ・ISO 感度のインテリジェント ISO または [AUTO](インテリジェント ISO や [AUTO] からマニュアル露出に切り換え た場合は、自動的に [ISO100] になりま す)
 - 露出補正
- 較りリングのあるレンズを使用するときは、絞りリングの設定が優先されます。

モードダイヤル設定: PASC M 2 X X A A

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないと きに補正します。

露出オーバー



露出をマイナス方向に 補正してください。



適正露出



露出アンダ・



露出をプラス方向に 補正してください。

後ダイヤルを回して、露出を補
 正する





ファインダー表示 ライブビュー撮影時



● -2 EV から+2 EV の範囲で 1/3 EV ごとに補正できます。

- 露出を補正しない場合は、"O"を選 んでください。
- ファインダーには、[☑]と設定した 露出補正値が表示されます。
- ライブビュー撮影時は、液晶モニ ターに露出補正値が表示されます。 ライブビューについては、61ペー ジをお読みください。

2 シャッターボタンを半押しし て、設定を確定する



■ 前ダイヤルを使って露出を補正 する場合

- **1** [MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ でカスタムメニュー [CY] の [前後ダイヤル設定] を 選び、▶ を押す





- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了 できます。
- 手順 1 ~ 4の操作を行ったあと、前ダイヤルを回して露出を補正してください。

- EV とは「Exposure Value」の略で、露出 量を表す単位です。絞り値またはシャッター スピードが変化すると EV が変化します。
- 設定した露出補正量は、電源を [OFF] にしても記憶しています。
- 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲があります。
- ダイヤルの誤操作にお気をつけください。
- 以下の場合、露出補正できません。・マニュアル露出モード

手動でピントを合わせて撮る

(MF: マニュアルフォーカス)

モードダイヤル設定: P A S M C 🔊 🛂 🔀 🖸 🔼

ピントを固定したい場合や、被写体との距離が固定されていて、オートフォー カスを働かせたくない場合などに使います。

1 フォーカスモードレバーを [MF] | ■マニュアルフォーカスのテク に合わせる



2 フォーカスリングを回してピン トを合わせる




● フォーカスリングを回してピント が合うと、ファインダー内のフォー カス表示が点灯します。ピントが合 う位置は、AF フレームの中央に固 定されます。

3 撮影する



ニック



- フォーカスリングを回す
- 2 さらに少し回す
- ❸ ゆっくり戻しながら微調整する

- ピントを合わせたあと、ズーム操作をした 場合は、もう一度ピントを合わせ直してく ださい。
- 電源を入れ直したときやパワーセーブ解除 後は、必ずピントを合わせ直してください。




■ 撮影距離基準について

[DMC-L10K(キット商品)に同 梱の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./

MEGA O.I.S. の場合1

撮影距離基準マークは撮影距離の基準 となるマークです。マニュアルフォー カスや接写の目安にしてください。




- 撮影可能範囲外で使用している場合は、 フォーカス表示が点灯していても、ピン トが合っていないことがあります。
- フラッシュで撮影できる範囲は、約 2.0 m ~約 5.5 m です。(W 端、[ISO] AUTO1 設定時) 近距離を撮影する場合 は、フラッシュを発光禁止 [49] にする ことをおすすめします。
- 近距離を撮影する場合は…
 - · 三 脚 を 使 用 し、 セ ル フ タ イ マ ー (P86) を使って撮影することを おすすめします。
 - ・ピントの合っている範囲(被写界深 度)が非常に狭くなりますので、ピン トを合わせたあと、カメラと被写体と

- の距離が変化するとピントが合いに くくなります。
- ・画像の周辺部の解像度が少し低下す ることがありますが、故障ではありま せん。

大きく(望遠)または広く(広角)撮る

モードダイヤル設定: P A S M C 🔊 🛂 🔀 🖸 🔼

DMC-L10K(キット商品)に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ ASPH./MEGA O.I.S. では、14 mm ~ 50 mm までの範囲(35 mm フィルムカメラ換算:28 mm ~ 100 mm)で、人や物を大きく撮ったり(光学ズーム 3.6 倍まで)風景などを広角に撮ることができます。



■ 大きく(望遠)撮る

ズームリングを T 側へ回す

50 mm (35 mmフィルムカメラ換算: 100 mm)



3.6倍

■広く(広角)撮る

ズームリングを W 側へ回す

14 mm (35 mmフィルムカメラ換算: 28 mm)





○○お知らせ○○

ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、もう一度ピントを合わせ直してください。

画像を見る

1 [▶] ボタンを押す





2 ◄/**▶** または前ダイヤルで画像を選ぶ





前の画像へ

次の画像へ

前ダイヤル

前ダイヤル

- ■:前の画像へ
):次の画像へ
- 最後に撮影した画像の次は、最初の 画像になります。
- [回転表示] を [ON] にしてい る場合、本機を 縦に構えて撮 影した画像は



縦で再生されます。(P125) (縦位置検出機能(P38)に対応したレンズ(P16)を使用しているときのみ使えます)

◀/▶ を押したままにすると、画像 を連続して送ることができます。

■ 再生を終了するには

再度 [▶] ボタンを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。


- 本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA) にて制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system)に準拠しています。
- 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細部を表示できない場合があります。再生ズム(P58)を使うことにより、画像の細部も確認できます。
- 他機で撮影された静止画を再生すると、再生される画像の画質が劣化して表示される場合があります。(画面上に「サムネイル表示」と表示されます)
- パソコンでフォルダー名やファイル名を変 更すると再生できない場合があります。
- 規格外のファイルを再生したときは、フォルダー・ファイル番号が [—] で表示され、画面が黒くなる場合があります。

再生画面の表示情報を切り換える

[DISPLAY] ボタンを押して切り換える

- メニュー画面表示時は[DISPLAY]ボタンは働きません。再生ズーム時(P58)、スライドショー中(P123)は、表示ありと表示なしの切り換えになります。
- ヒストグラムについては 63 ページをお読み ください。





※ セットアップメニューの [ハイライト表示] (P34)を [ON] にしているときのみ表示されます。

- 以下の場合、詳細情報表示、ヒストグラム表示およびハイライト表示は表示されません。
 - 再生ズーム時
 - ・マルチ再生時
 - カレンダー再生時

画像を削除する

[▶] ボタンを押す





■ 1枚削除

1 ◄/▶ または前ダイヤルで画像 を選ぶ





前の画像へ

次の画像へ





- ■:前の画像へ
 >:次の画像へ
- 2 [前] ボタンを押す
- **3** ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





● 画像削除中は、画面に [台] が表示さ れます。

■ 複数/全画像削除

- 1 [而] ボタンを 2 回押す
- 2 ▲/▼ で [複数削除] または [全 画像削除]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- [複数削除]を選んだ場合は、57 ペー ジ 3 から操作をしてください。
- 「全画像削除」を選んだ場合は、57 ページ 5 から操作をしてください。
- [お気に入り](P124)を [ON] に設 定しているときは、「★以外全削 除1が表示されます。
 - [★以外全削除]を選んだ場合は、 57ページ5から操作をしてくださ い。(ただし、[お気に入り] を [ON] に設定していても、[★] の付いた 画像が 1 枚もない場合は、「★以外 全削除]を選択できません)

3 ◄/▶ で画像を選び、▼ で設定する([複数削除] 選択時のみ)



- この手順を繰り返します。
- 設定した画像に[面]が表示されます。もう一度 ▼ を押すと設定が解除されます。
- プロテクトされていると、設定した 画像の[画] アイコンが赤く点滅 し、画像削除できません。プロテク ト設定を解除してから削除してく ださい。(P129)

4 [前] ボタンを押す

5 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

([複数削除]選択時の画面)



- [全画像削除]の場合、「メモリーカード上の全ての画像を削除しますか?」、[★以外全削除]の場合、[★以外の全ての画像を削除しますか?]とメッセージが表示されます。
- [全画像削除] または [★以外全削除] 中に [MENU/SET] ボタンを押すと、途中で削除が中止されます。

- 画像は一度削除すると元に戻すことができません。よく確認してから削除してください。
- 削除中は電源を [OFF] にしないでください。
- 削除するときは、十分に充電されたバッテ リー(P23)または AC アダプター(P147) を使用してください。
- [複数削除]で一度に削除できるのは50枚までです。
- ◆ 枚数が多ければ多いほど、削除するのに時間がかかります。
- 以下の場合は、[全画像削除] または [★以外 全削除] をしても削除されません。
 - ・SD メモリーカードまたは SDHC メモ リーカードの書き込み禁止スイッチを 「LOCK」側にしている場合 (P26)
 - DCF 規格外のファイル(P54)
 - ・プロテクト [**回**] された画像(P129)

再生画面を拡大する (再生ズーム)

【 [▶] ボタンを押す

2 後ダイヤルを右側に回して画像 を拡大する



画像を拡大 後ダイヤル

1倍 🖒 2倍 🖒 4倍 □ 8倍 □ 16倍

- 拡大したあと、後ダイヤルを左側に 回すと、倍率が小さくなります。右 側に回すと大きくなります。
- 倍率を変えると、約] 秒間ズーム位 置表示が表示され、拡大部分の位置 を確認することができます。

3 ▲/▼/◀/▶で位置を移動させる





表示する位置を移動させると、約1秒 間ズーム位置表示が表示されます。

■ 再生ズームをやめるには

後ダイヤルを左側に回すか、「MENU/ SETI ボタンを押してください。

■ 再生ズームのまま表示画像を切 り換えるには

再生ズームのズーム倍率、ズーム位置 を保持したまま表示画像を切り換える ことができます。

再生ズーム中に、前ダイヤルを回し て画像を送る





前の画像へ

次の画像へ

前ダイヤル

■ 再生ズーム中に画像を削除する

- [前] ボタンを押す
- 2 ▲ で [はい] を選ぶ

()(お知らせ)()()

- 通常の再生で液晶モニターの表示を「表示な し」にしていても (P55)、再生ズーム時は、 倍率や操作方法が表示されます。
 - [DISPLAY] ボタンを押すと、表示ありと表 示なしを切り換えることができます。1 倍に 戻すと、通常の再生での表示に戻ります。
- 再生ズームは、拡大するほど画像が粗くなります。
- 撮影した画像を拡大して保存したい場合 は、トリミングを行ってください。(P132) ● 他機で撮影した画像は再生ズームできない
- 場合があります。 ● ズーム倍率とズーム位置は、電源が切れる
- と(パワーセーブを含む)解除されます。
- 以下の画像は、ズーム位置が中央に戻ります。 ・画像アスペクトが異なる画像
 - 記録画素数が異なる画像
 - ·回転方向が異なる画像(「回転表示」を [ON] にしている場合)

複数の画像を一覧表示する (マルチ再生)

【 [▶] ボタンを押す

2 後ダイヤルを左側に回して画像 を複数画面表示にする

(9 画面表示時の画面)





1 画面 二〉 9 画面 二〉 25 画面 二〉 カレンダー画面表示(P60)

● 複数画面表示にしたあと、後ダイヤルをさらに左側に回すと25画面表示、カレンダー画面表示(P60)になります。後ダイヤルを右側に回すと、一つ前の画面に戻ります。

3 ▲/▼/◀/▶ で画像を選ぶ



- 選択されている画像の撮影日、選択 画像番号/トータル枚数が表示され ます。
- 撮影画像や設定によって、以下のアイコンが表示されます。
 - ・お気に入り [★]
 - ・シーンモードの [赤ちゃん][<mark>条</mark>]、 [ペット][【]
- 前ダイヤルでも選択できます。

■ 25 画面表示の例



■ 1 画面表示に戻すには

後ダイヤルを右側に回すか、[MENU/ SET] ボタンを押してください。

オレンジ色の枠で表示された画像が1画 面表示されます。

■ マルチ再生中に画像を削除する

- 2 ▲ で [はい] を選ぶ
- **③** [MENU/SET] ボタンを押す

- 通常の再生で液晶モニターの表示を「表示なし」にしていても(P55)、マルチ再生時は、撮影情報などが表示されます。1画面に戻すと、通常の再生での表示に戻ります。
- [回転表示] を [ON] にしていても回転表示 されません。(P125)

画像を撮影日ごとに表示する(図:カレンダー再生)

カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。

- **2** 後ダイヤルを左側に回して、カレンダー画面表示にする





- はじめに選ばれる日付は、再生画面 で選んでいた画像の撮影日になり ます。
- 同じ日付で複数の撮影画像がある場合は、その日の最初に撮影された画像が表示されます。
- カレンダーは月単位で表示されます。
- **3** ▲/▼/◀/▶ で再生する日付を 選ぶ

◄/▶:日を選択▲/▼:月を選択

- 撮影した画像が1枚もない月は表示 されません。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して、 選択した日付に撮影された画像 を表示する





- 選択した日付に撮影された画像が9 画面で表示されます。
- カレンダー画面表示に戻すには、後 ダイヤルを左側に回してください。

5 ▲/▼/◀/▶ で画像を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す

選択された画像が1画面表示されます。

■ カレンダー再生を終了するには

カレンダー画面表示にしたあと、後ダイヤルを右側に回すと 25 画面表示、9画面表示(P59)、1 画面表示になります。

()(お知らせ)()()

- [回転表示]を[ON]にしていても回転表示されません。(P125)
- カレンダーの表示できる範囲は、2000 年 1 月から 2099 年 12 月までです。
- マルチ再生の 25 画面表示で選んでいた画像が、2000 年 1 月から 2099 年 12 月以外に撮影された画像の場合、表示範囲内のもっとも古い日付に撮影された画像を選択します。
- パソコンや他機で加工した画像などは、実際の撮影日とは異なった表示になる場合があります。
- [時計設定] (P28) を行わずに撮影した場合、2007年1月1日に表示されます。
- [ワールドタイム] (P149) で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示されます。

被写体を液晶モニターに写して撮影することができます。これをライブビューといいます。

液晶モニターで構図を確認することができ、便利です。

[LIVE VIEW] ボタンを押してライブビュー撮影画面に切り換える

ファインダー撮影時







■ ライブビュー撮影でできること

4615 AH:	計田
機能	効果
ガイドライン表示(P63)	被写体のバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。
ヒストグラム表示 (P63)	露出状況をグラフで表示できます。
LCD モード (P64)	液晶モニターの画面を通常よりも明るくするパワー LCDや、屋外などの明るい場所で自動的にパワー LCD が働くオートパワー LCD に設定できます。
AF モード設定(P69)	撮影状況や撮りたい構図に合わせてピントを合わせることができます。[LIVE VIEW時AF](P120)を [🚮] に設定している場合のみ、顔認識などを選択できます。
MF アシスト (P72)	ピントを合わせる部分を拡大できます。
画像アスペクト (P107)	ワイド感を演出した撮影ができます。
EX 光学ズーム(P110)	画質を劣化させずに拡大できます。
デジタルズーム(P112)	さらに高倍率で拡大できます。

- ライブビュー撮影時の画面表示については、152 ページをお読みください。
- ライブビュー撮影時は、アイピースキャップを付けてください。(P21)
- ライブビュー撮影とファインダー撮影では、露出や色調が異なる場合があります。
- ライブビュー撮影時は、フォーカスモードの [AFC] は働きません。(P44) フォーカスモードレバーを [AFC] に切り換えると、「AFS になります」とメッセージが表示 され、フォーカスモードは [AFS] になります。





ライブビュー時の本機の構えかた

- 両手で本機を軽く持ち、脇を締め足を開い て構えてください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが 動かないようにお気をつけください。
- AF 補助光ランプを指などでふさがないで ください。
- 太陽光などが液晶モニターに反射して画面 が見にくい場合は、手などでさえぎってご使 用いただくことをおすすめします。



縦に構える場合

液晶モニターの表示情報を切り換える


[DISPLAY] ボタンを押して切り換える

- ◆ メニュー画面表示時は [DISPLAY] ボタンは働き ません。
- 液晶モニターに表示させる情報を設定すること ができます。(P121)



·[DISPLAY]

液晶モニター



※ カスタムメニューの[表示設定](P121)の[ガイドライン2]にあらかじめ ガイドラインの位置を設定しておくことができます。

■ ガイドライン表示について

被写体を縦横の交点上やライン上に配 置すると、被写体の大きさや傾き、バ ランスを見ながら、意図的な構図で撮 影することができます。

ガイドライン 1



■ ヒストグラムについて

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 軸にその明るさの画素数を積み上げた グラフです。

撮影した画像のヒストグラムの形状 (グラフの分布) を見ることによって、 その画像の露出状況を判断することが できます。

- 場合は、暗い部分、中間調、明るい 部分がバランスよく分布し、撮影す るのに適した画像となります。
- 2 極端に左に寄っている場合は、暗い 部分が多すぎる露出アンダー気味 の画像となります。夜景など黒いも のが画面の大部分を占めている場 合もこのようなヒストグラムにな ります。
- る 極端に右に寄っている場合は、明る い部分が多すぎる露出オーバー気 味の画像となります。白いものが画 面の大部分を占めている場合もこ のようなヒストグラムになります。

ヒストグラムの表示例

●適正な明るさの画像





2 暗い画像





3 明るい画像





お知らせ)

- 撮影画像とヒストグラムが以下の条件で一 **致しない場合はヒストグラムがオレンジ色** で表示されます。
 - フラッシュが発光するとき
 - フラッシュが閉じているとき
 - 暗いところで、液晶モニターの明るさ が正確に表示できないとき
 - 適正露出にならないとき
- 撮影時のヒストグラムは目安です。
- パソコンの画像編集ソフトなどで表示され るヒストグラムとは一致しません。
- 白とびは、オートレビュー時のハイライト 表示で確認してください。(P34)

液晶モニターの画面を見やすくする

モードダイヤル設定: P A S M C SM 本 気 ア A A A

1 [LCD MODE] ボタンを 1 秒間 押す



2 ▲/▼ でモードを選ぶ





項目	設定内容
<u>体</u> 学: オート パワー LCD	屋外などの明るい場所で、自動的にパワー LCD が働きます。パワーLCDが働くと[広]から[応]に変わります。
□ 米 : パワー LCD	液晶モニターの画面が通常 より明るくなり、屋外でも見 やすくなります。
OFF	液晶モニターの画面を通常 の明るさに戻します。

3 [MENU/SET] ボタンを押す

● アイコンが表示されます。



■ 設定を解除するには

[LCD MODE] ボタンを再度 1 秒間押 したままにすると、手順2の画面にな ります。設定を解除するときは [OFF] に設定してください。

- オートパワーLCDまたはパワーLCDは、液 晶モニターの画面に表示される画像の明る さを強調しています。被写体によっては実 際と違って見える場合がありますが、記録 される画像に影響はありません。
- パワーLCD の液晶モニターの画面は、撮影 時、30 秒間何も操作しないと、自動的に 通常の明るさに戻ります。いずれかのボタ ンを押すと、再び明るく点灯します。
- 太陽光などが反射して画面が見にくい場合 は、手などでさえぎってください。
- 以下の場合、オートパワーLCD は働きません。 ・再生モード [▶]

液晶モニターについて

ライブビュー撮影時は、液晶モニターの角度を調節することにより、さまざまなアングルからの撮影が可能になり便利です。

■ 通常撮影時



■ ハイアングル撮影時

液晶モニターオープンノブに指をかけて手前に 180° 開き、角度を調節する



● 前に人がいて、被写体に近づけないと きなどに便利です。

■ ローアングル撮影時

液晶モニターオープンノブに指をかけて手前に180°開き、角度を調節する




● 低い位置にある花などを撮影するとき などに便利です。

液晶モニターの回転範囲

■ 左右開き方向 最大 180°

■ 前後回転方向





■ 縦撮影時

液晶モニターオープンノブに指をかけて開き、見やすい角度に回転させる。 (最大 270°まで回転可能)

诵常撮影時



ハイアングル撮影時



ローアングル撮影時



- 液晶モニターは十分開いてから回転させ、 無理な力を加えないようお気をつけください。故障の原因になります。
- ◆ 液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニターにムラが発生しますが、故障ではありません。また、撮影画像や再生画像にも影響はありません。
- 液晶モニターを使用しないときは、汚れや傷防止のため 液晶モニターを内側に収納しておく ことをおすすめします。



ライブビュー時のオートフォーカス撮影

モードダイヤル設定: P A S M C SM 22 & 22 2 A

ライブビュー撮影時のオートフォーカスは、[LIVE VIEW 時 AFI (P120) をコントラスト AF[に設定している場合のみ、顔認識 (P69) などの AF モードで撮影することができます。

1 フォーカスモードレバーを [AFS] に合わせる



2 ピントを合わせたい位置に画面 を合わせ、シャッターボタンを 半押しする



AFエリア

● ピントが合うとフォーカス音が鳴り、フォーカス表示が点灯(緑)します。

- ピントが合っていないときは、 フォーカス表示が点滅(緑)します。 この場合は撮影されませんので、再 度シャッターボタンを半押しして ピントを合わせ直してください。
- ピントが合いにくい被写体については、43ページをお読みください。
- 較り値とシャッタースピードを確認できます。
- AF モードを 9 点、マルチ、3 点また は顔認識に設定している場合は、ピ ントが合うまで AF エリアは表示さ れません。(P69)
- ピントの合う範囲は、0.29 m ~∞
 [DMC-L10K(キット商品)に同梱の
 交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/
 ASPH./MEGA O.I.S. 装着時1です。

3 シャッターボタンを全押しして 撮影する

- ピントが合うまで、撮影されません。
- ピントが合っていない場合でも シャッターボタンの全押しで撮影さ れるようにしたいときは、カスタム メニューの [フォーカス優先] を [OFF]に設定してください。(P119)
- 1 枚撮影するためにシャッター音が 2 回鳴ります。1 回目のシャッター音は、シャッターを初期状態の位置に戻すための音で、2 回目のシャッター音が実際に撮影されるときの音です。

○○お知らせ○○

- コントラスト AF (P67) に対応していない レンズをお使いの場合 (P16) は、カスタ ムメニューの [LIVE VIEW 時 AF](P120) をコントラスト AF [●●] (P67) に設 定していても、自動で位相差 AF[●●] に 切り換わります。
- 適正露出にならない場合にシャッターボタンを半押しすると、絞り値とシャッタースピードの数値の色が赤色になります。(ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません)
- 特に暗い場所での撮影は、液晶モニターの 明るさと実際に撮影される画像が異なる場合があります。

■ 位相差 AF に切り換える

[MENU/SET] ボタンを押してカスタムメニューを表示し、[LIVE VIEW 時AF] (P120) を [๋] に設定すると位相差 AF に設定することができます。



AFフレーム

シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのために一度ミラーがダウンアップします。このとき、シャッター音が鳴りますが、記録はされていませんのでお気をつけください。

- シャッターボタンを一度に全押しして離す と、シャッター音が鳴りますが、記録はさ れていませんのでお気をつけください。
- ファインダー撮影時よりも、シャッターボタンを全押ししてから撮影されるまでの時間(レリーズタイムラグ)が長くなります。

ライブビュー時の AF モード ピントを合わせる方法を設定する


モードダイヤル設定: P A S M C 🔊 🛂 🔀 🔼 🗘

カスタムメニューの [LIVE VIEW 時 AF](P120)を [��] に設定していた場合は、[��] に設定し直してください。 撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。


1 フォーカスモードレバーを [AFS] に合わせる



2 ◀() を押す



3 ◀/▶でAFモードを選び、[MENU/ SET] ボタンを押して終了する



● 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。 シャッターボタン半押しでも終了できます。

223.70	
項目	効果
(顔認識)	人の顔を自動的に検知します。 認識された顔がどの位置に あっても、顔にピントや露出を 合わせることができます。
III (9点)	9 点いずれかでピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。
■ (マルチ)	選択したエリアのいずれかでピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。



項目	効果
(3点)	左、中央、右の 3 点いずれかでピントを合わせます。被写体が中央にない場合に有効です。
(1点)	画面中央のAFエリア内にピ ントを合わせます。
・ (スポット)	限られた狭い範囲内にピント を合わせることができます。

■ 顔認識について

撮影画面上にある顔の認識を行い、顔にピントを合わせます。記念撮影などの際、背景にピントが合ってしまうような失敗を防ぐのに有効です。

カメラが顔を認識すると以下の色のAF エリア枠が表示されます。

黄色: シャッターボタンを半押しした際、 ピントが合うと緑色に変わります。

白色: 複数の顔を認識すると表示されます。 黄色の AF エリア枠内の顔と同じ距離 にある顔にはピントが合います。

- 最大で 15 個の AF エリア枠が表示されます。
- 顔認識選択時、測光モードを評価測光 [[・]] に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。

- 以下の場合、顔認識機能が働かず、顔が 検知できないことがあります。その際、 AF モードは9点に切り換わります。
 - 顔が正面を向いていないとき
 - 顔が傾いているとき
 - 顔が極端に明るいときや暗いとき
 - 顔の陰影が少ないとき
 - サングラスなどで顔が隠れているとき
 - ・画面上の顔が小さく写るとき
 - 動きが速いとき
 - ・被写体が人物以外のとき
 - ・ 手ブレしているとき
- デジタルズーム使用時は、顔認識機能 が働きません。

○○お知らせ○○

● 暗い場所での撮影 時またはデジタル ズーム時は、通常よ りも大きなAFエリ アが表示されます。



● AF エリアが複数 (最大 9 個) 点灯

(最大 9 個) 点灯した場合は、点灯したすべての AF エリアにピントが合っています。カメラが自動的に判断した位置にピントが合うので、ピントが合う位置は決まっていません。ピントを合わせる位置を決めて撮影したいときは、設定を 1 点またはスポットに切り換えてください。

- ◆ AF モードを 9 点、マルチ、3 点または顔認識に設定している場合は、ピントが合うまで AF エリアは表示されません。
- スポットでピントが合いにくいときは、1 点に切り換えてください。
- ライブビュー撮影時のオートモード [▲] では、顔認識になります。
- 以下の場合、顔認識は設定できません。・夜景 & 人物モードの [夜景]、[イルミネーション]
 - ・シーンモードの [料理]
- コントラストAF (P67) に対応していないレンズをお使いの場合(P16)は、カスタムメニューの [LIVE VIEW 時 AF](P120)をコントラスト AF [●・](P67)に設定していても、自動で位相差 AF[・・](P68)に切り換わります。

■ AF エリア選択について

マルチ、1点、スポット選択時に AF エリアを選択することができます。

- フォーカスを [AFS] にする
- 2 ◀(🔤) を押す
- ③ ◀/▶でAFモードを選び、▼を押す







4 ▲/▼/◀/▶でAFエリアを移動する



⑤ [MENU/SET]ボタンを押して終了する

1点、スポット選択時

11点の枠から AF エリアを 1点選択する ことができます。






■ スポット測光のときは、測光ターゲットも AF エリアに合わせて移動します。

マルチ選択時

▲/▼/◀/▶ を押すと、下図のように AF エリア枠を選択することができます。



() (お知らせ)()()

● 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも AF エリ ア枠を選択することができます。



ライブビュー時のマニュアルフォーカス撮影

モードダイヤル設定: P A S M C 🔊 🛂 🔀 🗘 🛆

1 フォーカスモードレバーを [MF] | ■マニュアルフォーカスのテク に合わせる



2 フォーカスリングを回してピン トを合わせる






● マニュアルフォーカス撮影に設定する と、液晶モニターに「Μ54」が約5秒 間表示されます。

3 撮影する

ニック



- フォーカスリングを回す
- 2 さらに少し回す
- ❸ ゆっくり戻しながら微調整する

■ MF アシストについて

マニュアルフォーカス撮影時に、◀を 押したあと、「MENU/SET」 ボタンを 押すと、MF アシストの画面が約8倍 に拡大表示され、ピントを合わせやす くなります。

1 ◄でMFアシスト画面を表示する





2 ▲/▼/◀/▶ で位置を移動する



3 [MENU/SET] ボタンを押して、 MF アシスト画面を拡大する





- フォーカスリングを回してピントを合わせてください。
- ▲/▼/◀/▶で拡大位置を移動させることができます。

4 [MENU/SET] ボタンを押して、 MF アシストを終了する





● 元の画面に戻ります。

- 以下のときは、MF アシストは消えます。
 - ・フォーカスリング、▲/▼/◀/▶ の操作を停止して、約 10 秒経過したとき
- ・シャッターボタンを半押ししたとき
- MFアシストの拡大位置は、電源を入れ直す と中央の位置に戻ります。
- デジタルズーム使用時は、MFアシストは使 えません。



内蔵フラッシュを使って撮る

モードダイヤル設定: PASMC 3 2 2 3 2 3

■ フラッシュを開く / 閉じる



- フラッシュの発光部分はきれいな状態にしておいてください。汚れた場合は、 乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- 使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。
- フラッシュが閉じているときは、発光 禁止 [❸] に固定されます。

■ フラッシュ設定を切り換える

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュ の発光のしかたを設定します。

- MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー[♠] の [フラッシュ] を選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼ でモードを選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- 選択できるフラッシュ設定については、76ページの「撮影モード別フラッシュ設定」をお読みください。
- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することができます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了 できます。

- フラッシュを開くと、ファインダーには[4]と表示されます。
- [FUNC] ボタンでも設定できます。(P104)

項目	設定内容
∳A : オート	撮影状況に応じて、自動的に フラッシュが発光します。
∳A ⊚: 赤目軽減 オート	撮影状況に応じて、自動的に フラッシュが発光します。人 の瞳が赤く写る(赤目現象)の をおさえるため、フラッシュ が予備発光し、そのあと撮影 のために再び発光します。 ● 暗い場所で人物を撮影する ときなどに適しています。
≨ : 強制発光	フラッシュを強制的に発光 させます。 ● 逆光時や蛍光灯などの照 明の下に被写体があると きなどに適しています。
∳◎ : 赤目軽減 強制発光	フラッシュを強制的に発光 させます。同時に赤目現象を おさえます。 ● 逆光時や蛍光灯などの照 明の下に被写体があると きなどに適しています。
¥S : スロー シンクロ	フラッシュ発光とともに シャッタースピードを遅く して背景の夜景なども明る く写します。 ● 夜景を背景に人物を撮影 するときなどに適してい ます。
≰S⊚: 赤目軽減 スロー シンクロ	フラッシュ発光とともに シャッタースピードを遅く して背景の夜景なども明る く写します。同時に赤目現象 をおさえます。 ● 夜景を背景に人物を撮影 するときなどに適してい ます。

項目	設定内容
★ : 発光禁止	フラッシュが閉じているときは、発光禁止[きは、発光禁止[[ごのような撮影状況でもフラッシュが発光しません。 ◆フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。

 ※フラッシュは 2 回発光します。特に赤 目軽減オート [♣A◎]、赤目軽減強制発 光 [♣③]、赤目軽減スローシンクロ [♣3◎] に設定した場合は、間隔が長く なりますので、2回目の発光終了まで動 かないようにしてください。



■ 撮影モード別フラッシュ設定

設定できるフラッシュ設定は、撮影 モードによって異なります。

(○:設定可、×:設定不可、◎:初期設定)

	≠ A	≉A ◎	\$	\$ ©	 \$S	∳S⊚	3
A	0	0	0	×	×	× 0	0
Р	0	0	0	0	0	0	0
Α	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	×	×	0
М	×	×	0	× 0 0 0	×	×	0
•	0	0	0	×	×	×	0
*•		OOOXOO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	×	× × ×	×	
चे 🏚	0	0	0	×		×	0
10	0	0	0	×	X	0	0
*	×	×	×	×	×	×	0
^~	×	×	×	×	×	×	0
<u>#</u>	×	×	×	×	×	×	\bigcirc
124	×	×	×	×	×	×	\bigcirc
¥		×	\circ	×	× ×	×	\circ
**	0	×	\circ	×	×	×	\circ
12	0	×	0 0 0	×	×	×	\circ
3 %	0	×	\circ	×	×	×	\circ
<i>i</i> .	0	×	0	×	×	×	\circ
গ্ৰ	0	× × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
136	0	×	0	×	×	×	\circ
*_	×	×	×	×	×	0	0
\mathbf{X}	×	×	×	×	×	×	0
₹& :	X	×	×	×	×	×	0
1.2	×	X	X	X	×	X	0
P	×	×	×	×	×	× × × × × × ×	00000
101	0	X	0	X	X	X	0
9 ,1	0		0	× ×	×	X	0
6 ,2	0	0	0	X	X	X	0
7	0	×	0	×	X	X	0

- [後幕]設定時は、赤目軽減オート[≰A∞]、 赤目軽減強制発光 [≰∞]、赤目軽減ス ローシンクロ[≰S∞]に設定できません。
- ・撮影モードを変更すると、フラッシュ の設定が変わることがあります。変更 が必要な場合には、再度フラッシュ設 定をしてください。
- 設定したフラッシュ設定は電源を [OFF] にしても記憶していますが、ア ドバンスシーンモードまたはシーン モードを変更して使用すると、アドバ ンスシーンモードまたはシーンモード のフラッシュ設定は初期設定に戻りま す。

■ フラッシュで撮影できる範囲 [DMC-L10K(キット商品)に同梱 の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. 装着時]

フラッシュで撮影できる範囲は、ISO 感度の設定によって異なります。

ISO 感度	フラッシュ撮影可能範囲		
130 念度	W 端時	T端時	
AUTO	約2.0 m~ 約5.5 m	約 1.0 m ~ 約 3.7 m	
ISO100	約2.0 m~ 約2.8 m	約1.0 m~ 約1.9 m	
ISO200	約 2.0 m ~ 約 3.9 m	約 1.0 m ~ 約 2.6 m	
ISO400	約 2.0 m ~ 約 5.5 m	約 1.0 m ~ 約 3.7 m	
IS0800	約2.0 m~ 約7.8 m	約 1.0 m ~ 約 5.3 m	
ISO1600	約2.0 m~ 約11.0 m	約 1.0 m ~ 約 7.5 m	

● ISO 感度については 91 ページをお読 みください。

- ピントが合う範囲については 43、99 ページをお読みください。
- 被写体との距離が2.0 m以内でフラッシュ撮影すると、レンズでフラッシュ 光がさえぎられ、撮影画像の一部が暗くなります。被写体との距離を確認しながら撮影してください。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低くして撮影することをおすすめします。

■ フラッシュモード別のシャッ タースピード

フラッシュモード	シャッタースピード
	1/30 ^{※1} ~1/4000秒
	1/30 ^{※2} ~1/160秒
	1~1/4000秒


- ※1[§] モード時は60秒となります。※2[§] モード時は60秒、[M] モード時はB(バルブ)となります。
- フラッシュ発光時は、シャッタース ピードが 1/160 秒より速い設定はできません。

- フラッシュが発光中に至近距離(数 cm)で フラッシュ発光部を直接見ないでください。
- フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色する場合があります。
- フラッシュ発光部を指などでふさがないでください。
- 開いた内蔵フラッシュを持って、持ち運び しないでください。
- ・ 赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。
- ◆ フラッシュが発光する場合、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターのフラッシュアイコンが赤に変わります。
- フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、 適正露出にならず、白っぽく撮影される場合や暗くなる場合があります。
- フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。(P88)
- 撮影を繰り返すと、フラッシュが発光して も撮影できない場合があります。アクセス 表示が消えてから撮影してください。
- 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。
- フラッシュ充電中は、フラッシュアイコン が赤に点滅し、シャッターボタンを全押し しても、撮影できません。
- 連写およびオートブラケット撮影時でフラッシュが発光する場合、1枚しか撮影できません。
- レンズフードが付いた状態でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がフードでさえぎられることがあります。
- 外部フラッシュ装着時は、外部フラッシュ が優先されます。外部フラッシュについて は 143 ページをお読みください。

フラッシュの発光量を調整する

被写体が小さい、反射率が極端に高い、低いときは、フラッシュの発光量を調整してください。

- **1** [MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー[○] の [フラッシュ光量調整]を選び、▶ を押す
- **3** ◀/▶ でフラッシュの発光量を 調整し、[MENU/SET] ボタンを 押す



- フラッシュ発光量を調整しない場合は、"O"を選んでください。
- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 設定できます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了 できます。

- −2 EVから+2 EVの範囲で 1/3 EVごと に調整できます。
- フラッシュの発光量を調整すると、液晶モニターにフラッシュ光量調整値が表示されます。また、ファインダーには [4±]と表示されます。
- 設定したフラッシュ発光量は、電源を [OFF] にしても記憶しています。

後幕シンクロに設定する

モードダイヤル設定: PASMC

後幕シンクロとは、車など動きのある被写体をスローシャッターでフラッシュ 撮影する場合、シャッターが閉じる直前に発光する撮影方法です。

- I [MENU/SET] ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー[●] の [フラッシュシンクロ] を選び、▶ を押す
- **3** ▼ で [後幕] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することができます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

-=-	* =
項目	効果
先幕	一般的なフラッシュ撮影の 方法です。
後幕	被写体の後ろに光源が写り、躍動感が出ます。

- 通常は [先幕] に設定してください。
- [後幕] に設定すると、液晶モニターのフラッシュアイコンに [2nd] が表示されます。
- フラッシュシンクロの設定は、外部フラッシュ使用時にも有効です。(P143)
- シャッタースピードが速いときは、後幕シンクロの効果が十分に得られない場合があります。
- 〔後幕〕設定時は、赤目軽減オート [≰A∞]、赤目軽減強制発光 [≰∞]、赤目軽減スローシンクロ [≰S∞] に設定できません。

露出やピントを固定して撮る(AF/AEロック)

モードダイヤル設定: P A S M C M 2 🔀 🖫 🔼 🛕 🗚

被写体のコントラストが強すぎて適正露出が得られない場合(AE ロック)や、被写体が AF フレームから外れた構図で撮りたい場合(AF ロック)などに便利です。

■ 露出のみを固定する

1 露出を合わせたい被写体に画面 を合わせる

ファインダー表示



2 [AFL/AEL]ボタンを押したまま にし、露出を固定する





ファインダー表示 ライブビュー撮影時



- ◆ 絞り値とシャッタースピードの表示が点灯します。
- [AFL/AEL] ボタンを離すと、ロックは解除されます。

- **3** [AFL/AEL] ボタンを押したまま、 撮りたい構図に本機を動かす
- **4** シャッターボタンを半押しして ピントを合わせ、全押しする

ファインダー表示





- ■ピントまたはピント・露出を固定するには
- **1** [MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ でカスタムメニュー [CY] の [AF/AE ロック切替] を選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼ で [AF] または [AF/AE] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することができます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

[AF] 選択時

(ピントのみを固定する場合)

- 被写体に AF フレームを合わせる
- ② [AFL/AEL] ボタンを押したままに し、ピントを固定する
 - ピントが合うと、フォーカス表示が 点灯します。
 - [AFL/AEL] ボタンを離すと、ロックは解除されます。
- ③ [AFL/AEL] ボタンを押したまま、撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押しする

[AF/AE] 選択時

(ピント・露出を固定する場合)

- 被写体に AF フレームを合わせる
- ② [AFL/AEL] ボタンを押したままに し、ピントと露出を固定する
 - ピントと露出が合うと、フォーカス および絞り値とシャッタースピー ドの表示が点灯します。
 - [AFL/AEL] ボタンを離すと、ロックは解除されます。
- ③ [AFL/AEL] ボタンを押したまま、撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押しする

- カスタムメニューの[AF/AEロック維持]を [ON] に設定すると、[AFL/AEL] ボタンを 押したあと、離してもピントや露出を固定 することができます。(P118)
- ▼ニュアル露出モード時は、AF ロックのみ 有効です。
- ▼ニュアルフォーカス時は、AE ロックのみ 有効です。
- オートモード [▲] 時は、AE ロックに固定されます。

連写する

1 ドライブモードレバーを[□」]に 合わせる





連写[H(高速)設定時]

- 2 ピントを合わせて撮影する
 - シャッターボタンを押したままに すると連続撮影されます。
- 連写速度を変更する場合
- MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー [♠]の[連写速度]を選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼ で [H] (高速) または [L] (低速) を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することができます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了 できます。

■ 連写速度

	□ <u></u> H(高速)	□_L (低速)
連写速度	3コマ/秒	2コマ/秒

- カードの転送速度に関係なく、連写速度は一定です。
- 連写速度は、シャッタースピードが 1/60 秒より速く、フラッシュを発光 させないときの値です。
- 連写速度は、以下の設定によって低下 することがあります。
 - ·ISO 感度 (P91)
 - ·記録画素数 (P107)
 - · クオリティ (P107)
 - ・フォーカス優先 (P119)
 - ・フォーカスモード
- 暗いところでは、シャッタースピード が遅くなるため、連写速度(コマ/秒) が遅くなることがあります。

■ 連写枚数

	RAWファイル あり	RAWファイル なし
連写枚数	3 77	カードの空き 容量による

- RAW ファイルについては、108 ページをお読みください。
- RAW ファイルなしのときは、カードの 空き容量がいっぱいになるまで撮影さ れますが、途中から連写速度が遅くな ります。遅くなるタイミングは記録画 素数、クオリティの設定、使用するカー ドによって異なります。

■ 連写とピントについて

ピント合わせは、フォーカスモードとカスタムメニューの[フォーカス優先] (P119) の設定によって異なります。

フォーカス モード	フォーカス 優先	ピント合わせ
AFS	ON	1 # =
AFS	OFF	1 枚目
AFC * 1	ON	常時ピント ^{※ 2}
AFC	OFF	予測ピント ^{※ 3}
MF	_	マニュアルで設定 したフォーカス

- ※1 ライブビュー撮影時は[AFS]になるので、ピントは1枚目で固定されます。
- ※2 常時ピントを合わせながら連写するので、連写速度は遅くなることがあります。
- ※3 フォーカス優先 [ON] より連写速度は 遅くなりません。

- シャッターボタンを押したまま連続撮影するときは、シャッターリモコン(別売: DMW-RSL1)の使用をおすすめします。 シャッターリモコンについては 146 ページをお読みください。
- 露出、ホワイトバランスは、連写設定によって変わります。高速 [型]] 設定時は、最初の1枚に対する設定に固定されます。
 低速 [型]] 設定時は、1枚ごとに露出、ホワイトバランスを調整します。
- ◆ オートレビューの設定にかかわらずオートレビューされます。(拡大はされません)
- フラッシュが発光するときは、1 枚しか撮影できません。
- オートモード [▲] 時は、連写速度が高速 [➡] に固定されます。

露出を自動的に変えながら撮る

(オートブラケット撮影)

モードダイヤル設定: P A S M C 🔊 🛂 🔀 🖸 🔼

シャッターボタンを押すごとに、露出の補正幅に従って露出を変えながら、3枚撮影します。

露出が異なる画像の中からお好きな露出の画像を選ぶことができます。

補正幅: [1EV] ブラケット順序:[O/-/+] 設定時の例

 $\pm 0 \text{ EV}$

1枚目



-1EV

2枚目




+1EV

3枚目



1 ドライブモードレバーを[圏」]に合わせる



オートブラケット ([1/3EV]設定時)

ファインダー表示 ライブビュー撮影時



ファインダー(ライブビュー撮影時 は液晶モニター)に[2]が表示さ れます。

2 ピントを合わせて撮影する

- シャッターボタンを押したままに すると連続撮影されます。
- 設定枚数分(3枚)がすべて撮影されるまでオートブラケット表示が 点滅します。
- 設定枚数分がすべて撮影されるまでにオートブラケットの設定やドライブモードを変更したり、電源を[OFF]にした場合は、1 枚目からの撮影になります。

■ オートブラケットの補下幅、撮影 | 3の画面で 「補正幅」 選択したとき 順序を変更する場合

- **】**「MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー [♠]の「オートブラケット]を 選び、▶ を押す
- 3 ▲/▼ で [補正幅] または [ブ ラケット順序]を選び、▶ を押す





4 ▲/▼で設定内容を選び、「MENU/ SET] ボタンを押す





● 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。

項目	設定内容
	1/3EV
	2/ ₃ EV
補正幅	1EV
************************************	11/3EV
	12/ ₃ EV
	2EV

3 の画面で「ブラケット順序] 選択した 上夫

項目	設定内容
ブラケット	0/-/+
順序	-/0/+

- **5** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了 できます。

()(お知らせ)()()

- 露出補正をしてからオートブラケット撮影 をする場合は、補正された露出値を基準に して撮影されます。
- オートレビューの設定にかかわらずオート レビューされます。(拡大はされません)
- 被写体の明るさによっては、オートブラ ケットで露出補正できない場合がありま đ,
- フラッシュが発光するときや記録可能枚数 が2枚以下のときは、1枚しか撮影できま せん。
- オートモード [A] 時は [補正幅] が [1/3EV]、[ブラケット順序]が[O/-/+] に固定されます。

セルフタイマーを使って撮る

モードダイヤル設定: PASMC 20 22 22 23 24

「ドライブモードレバーを「らい」に 合わせる



(10秒設定時)

2 ピントを合わせて撮影する





- ピントが合うまで、撮影されません。
- ピントが合っていない場合でも シャッターボタンの全押しで撮影さ れるようにしたいときは、カスタム メニューの [フォーカス優先] を [OFF] に設定してください。(P119)
- セルフタイマー ランプが点滅 し、10秒(また は2秒)後に撮 影動作が開始さ れます。



- 「□ [※] 選択時は、〕 枚目および2枚目 撮影後にセルフタイマーランプが 再度点滅し、2秒後に撮影動作を開 始します。
- セルフタイマー動作中に [MENU/ SETI ボタンを押すと、セルフタイ マーが中断されます。

- セルフタイマーの時間を変更す る場合
- **1** [MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー [♠] の [セルフタイマー] を 選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼ でモードを選び、[MENU/ SET1 ボタンを押す





項目	設定内容
5)10	10秒
<i>€</i> %	10秒/3枚
ა ე₂	2 秒

- [ご記]に設定すると、10秒後に約2 秒間隔で3枚撮影します。
- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することがで きます。
- 4 [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了 できます。

- セルフタイマーを2秒に設定すると、三脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐのに便利です。
- 撮影メニューの[ミラーアップ]を[ON]に設定すると、ミラーによる振動を避け、カメラブレを防ぐことができます。(P116)
- オートモード [▲] 時は、セルフタイマー が 10 秒に固定されます。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。(三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください)
- [🐪]選択時、撮影状況によっては撮影間隔が2秒以上になることがあります。
- [**冷**▮]選択時、フラッシュ発光量は一定にならない場合があります。

ホワイトバランスを調整する

モードダイヤル設定: PASMC 5M & V

太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、撮影状況に合った項目に設定することで見た目に近い白色に調整します。

1 ▼(WB)を押す





2 ◀/▶でホワイトバランスを選び、 [MENU/SET] ボタンを押して決 定する




- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。
- シャッターボタン半押しでも決定 できます。

項目	撮影状況
AWB(オートホ ワイトバランス)	自動で設定するとき
⇔ (晴天)	屋外晴天下で撮影する とき
▲ (曇り)	屋外曇天下で撮影する とき
合⊾ (日陰)	屋外晴天下の日陰で撮 影するとき
☆ (白熱灯)	白熱灯下で撮影するとき
₩ [®] (フラッシュ)	フラッシュ光のみで撮 影するとき
□ (ホワイトセット1)	あらかじめセットして いる設定を使用すると
□ (ホワイトセット2)	さ
(色温度設定)	あらかじめセットして いる色温度設定を使用 するとき

- ホワイトバランスを [AWB] 以外に設定すると、ファインダーには [WB] と表示されます。
- [FUNC] ボタンでも設定できます。 (P104)

■ オートホワイトバランスについて

オートホワイトバランスが働く範囲は、下図のとおりです。範囲外での撮影では、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合や白に近い色がない場合、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合は、ホワイトバランスを調整してください。



○○お知らせ)○○

- ホワイトバランスを微調整することができます。(P90)
- 蛍光灯下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、[AWB]、「よ」または「よ」をご使用ください。
- フラッシュ撮影時は、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。
- 以下の場合、[ホワイトバランス]の設定はできません。
 - ・オートモード [🛕]
 - ・人物モードの [屋外人物]/[屋内人物]
 - ・風景モード
 - ・スポーツモードの [屋外スポーツ]/ [屋内スポーツ]

- ・夜景&人物モード
- ・シーンモードの [夕焼け]/[料理]

新しくホワイトバランスを設定する(ホワイトセット)

手動でホワイトバランスを設定したい ときに使用します。

1 88 ページ手順 2 で [♣] また は [♣] を選び、▲ を押す





2 白い紙などに本機を向けて、画面の中央の枠内に白いものだけが写るようにし、[MENU/SET]ボタンを押す







○○お知らせ○○

 被写体が明るすぎたり、暗すぎる場合は、 新しくホワイトバランスを設定できないことがあります。そのときは、適切な明るさに調整して、再度設定し直してください。

手動で色温度を設定する (色温度設定)

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色合いの撮影ができるよう、手動で色温度を設定することができます。 色温度とは、光の色を数値[単位:K(ケルビン)]で表したもので、温度が高いほど青っぽく、低いほど赤っぽくなります。(P89)

1 88 ページ手順 2 で [K] を選び、▲ を押す





2 ▲/▼ で色温度を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



- [2500K]~[10000K]まで設定できます。
- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。

ホワイトバランスを微調整する (WB 微調整)


ホワイトバランスを設定しても、思い どおりの色合いにならないときに、微 調整することができます。

1 88 ページ手順 2 でホワイトバランスを選び、▼ を押す





2 ▲/▼/◀/▶ でホワイトバランスを微調整し、[MENU/SET] ボタンを押す



- **■**:A(アンバー:オレンジ系)
- ►:B(ブルー:青系)▲:G+(グリーン:緑系)
- ▼:M- (マゼンタ:赤系)
- ホワイトバランスを A (アンバー) または B (ブルー) 方向に微調整すると、液晶モニターに表示されるホワイトバランスアイコンが微調整した色に変わります。

- ホワイトバランスをG+(グリーン) または M- (マゼンタ) 方向に微調 整すると、液晶モニターに表示され るホワイトバランスアイコンに[+] (グリーン) または <math>[-] (マゼンタ) が表示されます。
- [FUNC] ボタンを押すと中心点に戻 ります。
- ホワイトバランスを微調整しない 場合は、中心点を選んでください。

()(お知らせ)()()

- ホワイトバランスの各項目で独立して微調 整することができます。
- ◆ ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ 撮影にも反映されます。
- 設定したホワイトバランス微調整は、電源 を [OFF] にしても記憶しています。
- 以下の場合、微調整レベルは標準(中心点) に戻ります。
 - ・ホワイトセット (P89) で新しくホワイ トバランスを設定し直したとき([🛂] ま たは[🛂])
 - · 色温度設定 (P90) で手動で色温度を設 定し直したとき (「**K** 1)
- 以下の場合、「WB微調整」の設定はできませ
 - オートモード 「A]
 - ・人物モードの 「屋外人物]/「屋内人物]
 - ・風景モード
 - ・スポーツモードの [屋外スポーツ]/ [屋内スポーツ]
 - ・夜景 & 人物モード
 - ・シーンモードの [夕焼け]/[料理]

ISO 感度を設定する

モードダイヤル設定: PASMC

ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値 で表したもので、高い数値に設定するほ ど、暗い場所での撮影に適しています。






ファインダー表示 ライブビュー撮影時





2 ◀/▶ でISO感度を選び、「MENU/ SET] ボタンを押して決定する



- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。
- シャッターボタン半押しでも決定で きます。

ISO 感度	100 <	1600
屋外など 明るい場所 での撮影	適して いる	適して いない
暗い場所 での撮影	適して いない	適して いる
シャッター スピード	遅くなる	速くなる
ノイズ	少ない	多い

ISO 感度	設定内容
AUTO	明るさに応じて、 自動的に ISO 感度 を調整します。
□ISO * (インテリジェント)	被写体の動きと明 るさに応じて、 ISO 感度を調整し ます。
100	
200	7 to 7 to 0 100 ft
400	それぞれの ISO 感 度に固定します。
800	及に固定しいす。
1600	

※ライブビュー撮影時のみ

- 感度上限設定を設定することができます。(P93)
- [AUTO]を選ぶと、明るさに応じてISO感度は[ISO100]~[ISO400]まで自動的に高くなります。(感度上限設定を [ISO200]に設定した場合は、[ISO200]までしか高くなりません)
- [¶ISO] を選ぶと、[ISO800] まで自動 的に高くなります。

■ [ISO (インテリジェント ISO 感度 コントロール)について (ライブビュー撮影時のみ)

画面内の中央付近にある被写体の動きを検出し、被写体の動きと明るさに応じて最適な ISO 感度とシャッタースピードを設定します。

■ 屋内で動きのある被写体を撮影する場合などは、ISO感度を上げてシャッタースピードを速くすることにより、被写体のブレをおさえて撮影します。



1/125 IS0800

動きのない被写体を撮影する場合には、ISO 感度を低く設定することにより、ノイズをおさえて撮影します。



1/30 ISO200

● シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の動きに合わせて変化します。実際のシャッタースピードは再生画像の情報表示でご確認ください。

○○お知らせ○○

- [FUNC] ボタンでも設定できます。(P104)
- [¶ISO] を選ぶと、デジタルズームは使えません。
- [□ISO] を選んでも、明るさや被写体の動き の速さによっては、被写体ブレをおさえら れない場合があります。
- 以下の場合は動きを検出できない場合があります。
 - ・動いている被写体が小さいとき
 - ・動いている被写体が画面の端にあるとき
 - ・シャッターボタンを全押しした瞬間に、被 写体が動き出したとき
 - · AF 動作中
- 以下の場合は[□ISO]に固定されます。
 ・シーンモードの[赤ちゃん]または[ペット]
 ・アドバンスシーンモードの[屋内人物]、[動体マクロ]、[スポーツ(標準)]、[屋外スポーツ]または「屋内スポーツ]
- [☐ISO] 選択時は、プログラムシフトは使えません。
- シャッター優先 AE またはマニュアル露出時は、[1](S0]の選択はできません。
 また、マニュアル露出時は [AUTO]の選択ができません。
- ノイズが気になるときは、ISO 感度を低く するか、[フィルムモード] の [ノイズリダ クション] をプラス方向にする、または [ノ イズリダクション] 以外の各項目をマイナ ス方向に調整して撮影することをおすすめ します。(P106)

感度上限設定を設定する

モードダイヤル設定:

PASC

ISO 感度の上限設定をすると、被写体の明るさに応じてカメラが自動的に最適なISO 感度に変更します。

- MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- **2** ▲/▼/◀/▶ でカスタムメニュー [C**?**] の [感度上限設定] を選び、 ▶ を押す
- 3 ▲/▼ で ISO 感度を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す






- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することができます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

明るさを測る方法を決める (測光モード)

モードダイヤル設定: PASMC

1 ▶(回)を押す




ファインダー表示 ライブビュー撮影時





2 ◀/▶ で測光方式を選び、[MENU/ SET] ボタンを押して終了する



- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。
- シャッターボタン半押しでも終了できます。

測光方式	設定内容
[(•)] 評価測光	画面全体の明るさの配分をカメラが自動的に評価して、露出が最適になるように測光する方式です。通常はこの方式に合わせて使用することをおすすめします。
中央重点測光	画面中央部の被写体に重 点を置いて、画面全体を平 均的に測光する方式です。
スポット測光	画面中央部の限られた狭 い範囲内の被写体に対し て測光する方式です。

- オートモード [▲] では、評価測光 [(・)] に固定されます。
- ▲Fモードを顔認識に設定すると、評価測光
 [[・]] 選択時のみ人の顔に合わせて露出を調整します。
- スポット測光 [] 選択時、AF モードを 1 点またはスポットに設定すると、測光 ターゲットも AF エリアに合わせて移動し ます。

お好みのメニュー設定を登録する (カスタムセット登録)

現在のカメラの設定内容をカスタムセットとして3つまで登録しておくことができます。


あらかじめ、保存したい状態のモード ダイヤルに合わせ、本機でメニュー設 定をしておいてください。

- I [MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ でカスタムメニュー [C*] の [カスタムセット登録] を選び、▶ を押す
- **3** ▲/▼で[○]SET1]、[○2SET2] または [○3SET3] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





4 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す







● [はい] を選ぶと前に保存していた 設定が上書きされます。

- 時計設定はすべての撮影モードに 反映されるため、保存できません。
- **5** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

カスタムモードで撮る (C:カスタムモード)

モードダイヤルを () に合わせてください。

あらかじめカスタムセットで保存した登録パターンから、撮影状況などに合わせてカスタムセットを選択することができます。

- **1** [MENU/SET] ボタンを押して、 メニューを表示する
- **2** ▲/▼で[C1SET1]、[C2SET2] または [C3SET3] のいずれかを 選ぶ





▶ を押すと、メニューの設定内容が表示されます。(◀を押すと選択画面に戻ります)



● 一部のメニュー項目のみ表示されます。(表示されるメニュー項目については下記を参照してください)



3 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する





ライブビュー撮影時



● 選択されているカスタムセット表示が画面に表示されます。

■ メニュー設定を変更する場合は

[ごSET1]、[ごSET2]、[ごSET3] のいずれかを選択した状態で一時的に メニュー設定を変更しても、登録内容 は変更されません。

登録内容を変更する場合は、カスタムメニューの [カスタムセット登録] (P95) で登録内容を上書きしてください。

- カスタムモードでシーンモード (P101) の[赤ちゃん]、[ペット] を登録している場合、誕生日設定を変更しても登録はされません。変更した設定を登録したい場合は、再度カスタムメニューの [カスタムセット登録]より登録し直してください。
- お買い上げ時、[C1SET1]、[C2SET2]
 および[C3SET3]にはプログラムAEモード「P1での初期設定が登録されています。

○ 応規

人物や風景を表現豊かに撮る (アドバンスシーンモード)

モードダイヤル設定: 🔼 🐼 🖫 🔼 🕥

人物、スポーツ、マクロ、風景、夜景 & 人物などの被写体では、撮影状況に合わせてより効果的な撮影ができます。

1 ◄/▶ でアドバンスシーンモード を選ぶ

(分選択時の画面)





ライブビュー撮影時



2 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する

- シャッターボタン半押しでも決定 できます。
- 選択したアドバンスシーンモード の撮影画面になります。
- アドバンスシーンモードを変更したい場合は、▶ を押して上記手順 1、
 2の操作を行ってください。

■ 日インフォメーションについて

手順1でアドバンスシーンモードを選んだときに [DISPLAY] ボタンを押すと、選択されているアドバンスシーンモードの説明が表示されます。(もう一度押すと、手順1の画面に戻ります)



○○お知らせ○○

- ▼ドバンスシーンモード時は、カメラが自動で最適に調整するため、以下の設定はできません。
 - · ISO 感度
 - 測光モード
 - ・フィルムモードの [スタンダード]、 [スタンダード **B&W** (白黒)] 以外の項目

■ クリエイティブ設定時の絞り・ シャッタースピードについて

アドバンスシーンモードのクリエイティブを選択すると、絞り値・シャッタースピードを変更できます。前ダイヤルを回して適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値および選択カーソルが赤くなります。





ライブビュー撮影時



▶人物モード

人物を引き立て、肌色を健康的に出します。

人物 (標準)

背景をぼかし、肌色をきれいに写します。

※♪ 屋外人物

明るい屋外で顔が暗くなるのを防ぎます。

☆ 屋内人物※

屋内での被写体ブレを防ぐため、最適な ISO 感度設定を行います。 (インテリジェント ISO)

✓ クリエイティブ人物

絞り値(P46)を変更することで、背景のボケ具合を変えることができます。

※ ライブビュー撮影時のみインテリジェント ISO が働きます。

■ 撮影のテクニック

▼ ズームの位置はできるだけ T 側(望遠) にし、被写体までの距離を近くにする とより効果が出ます。

○○お知らせ○○

- [屋内人物]では、インテリジェントISOが働き、最高 ISO 感度が [ISO400] になります。その他では ISO 感度が [ISO100] に固定されます。
- [人物(標準)]、[クリエイティブ人物]は、ホワイトバランスの設定ができます。
- ライブビュー撮影時の AF モード初期設定 は顔認識になります。
- デジタルズームは使えません。

▲ 風景モード

広がりのある風景を撮影できます。

風景 (標準)

遠くにある被写体に優先的にピントを合わせます。

自然

自然の風景を撮るのに適しています。

建物

建物がシャープに写る設定です。ガイドラインを表示します。(P63)

✓ クリエイティブ風景

[風景(標準)] の設定で、シャッタース ピード(P46)の変更ができます。

○○お知らせ○○

- フラッシュは発光禁止[❸]に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

♥マクロモード

花などの被写体に近づいて撮りたいと きに合わせてください。

(近接して撮影できる距離は、使用する レンズにより異なります)

通常マクロ

近くにある被写体に優先的にピントを合わせます。

動体マクロ※

被写体の動きを認識して、被写体ブレがおきないように最適なISO感度に設定します。 (インテリジェントISO)

/* クリエイティブマクロ

[通常マクロ] の設定で、絞り値 (P46) を変更することができます。

※ ライブビュー撮影時のみインテリジェント ISO が働きます。

■ ピントの合う範囲

[DMC-L10K(キット商品)に同梱 の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. の場合]



() (お知らせ) () ()

- 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮 影することをおすすめします。
- 被写体が近い場合は、ピントの合っている 範囲(被写界深度)が非常に狭くなります ので、ピントを合わせたあと、カメラと被 写体との距離が変化するとピントが合いに くくなります。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、 フォーカス表示が点灯していても、ピント が合っていない場合があります。
- ライブビュー撮影のコントラスト AF 時は 近距離側を優先するので、遠くの被写体を 撮影する場合は、ピントが合うのに時間が かかります。
- フラッシュで撮影できる範囲は、約 2.0 m ~ 約 5.5 m です。(W 端、[ISO AUTO] 設定時) 近距離で撮影する場合は、フラッシュを発光禁止[❤️]にすることをおすすめします。

- 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の 解像度が少し低下する場合がありますが、 故障ではありません。
- レンズに指紋やほこりなどの汚れがついていると、レンズにピントが合ってしまい被写体にピントが合わない場合がありますのでお気をつけください。
- デジタルズームは使えません。

スポーツモード

スポーツシーンなど、動きの速い場面 を撮りたいときに合わせてください。

スポーツ (標準) ※

速めのシャッタースピードで動きを止め ながら、ISO 感度もコントロールします。 (インテリジェント ISO)

天気の良い屋外撮影で動きを止めるために、速いシャッタースピードになります。 (インテリジェントISO)

屋内スポーツ※

屋内撮影でのブレを防ぐため、ISO 感度を高 くしてシャッタースピードを速くします。 (インテリジェント ISO)

✓ クリエイティブスポーツ

[スポーツ (標準)] の設定で、シャッタースピード (P46) の変更ができます。

※ ライブビュー撮影時のみインテリジェント ISO が働きます。

- [クリエイティブスポーツ]以外は、インテ リジェントISO が働きます。
- [スポーツ(標準)]、[クリエイティブスポーツ]選択時は、ホワイトバランスの設定ができます。
- デジタルズームは使えません。



№ 夜景 & 人物モード

人物とともに背景も見た目に近い明る さに撮影できます。

夜景 & 人物

夜景を背景に人物を撮る際に使います。

夜景

スローシャッターにより、夜景が鮮やか に写ります。

イルミネーション

イルミネーションをきれいに写します。

グリエイティブ夜景

[夜景] の設定で、絞り値(P46)を変更することができます。

■ 撮影のテクニック

- [夜景&人物]選択時は、フラッシュを開いてください。
- シャッタースピードが遅くなるため、 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。
- [夜景&人物]選択時は、被写体の人に撮 影後約 1 秒間は動かないように伝えて ください。
- [夜景 & 人物] 選択時は、ズームを W 端 (広角) にして、被写体から約 2 m ほ ど離れたところから撮影することをお すすめします。

- フラッシュの撮影可能範囲については 76 ページをお読みください。
- 使わないときは、必ずフラッシュを閉じて おいてください。
- 撮影後に、シャッターが閉じたままになる ことがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。
- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。

- [夜景&人物]以外では、フラッシュの設定ができません。
- [夜景&人物]選択時のフラッシュ設定は赤 目軽減スローシンクロ[歩5∞]になり、強 制発光します。
- [夜景]選択時はISO感度が[ISO100]に固定されます。
- [夜景&人物]以外では、AF補助光の設定が 無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。
- [夜景&人物]選択時はライブビュー撮影時のAFモード初期設定が顔認識になります。

撮影シーンに合わせて撮る(sm:シーンモード)

モードダイヤルを 🕅 に合わせてください。

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラが最適な露出 や色調を設定し、シーンに合った撮影ができます。

● 各シーンモードについては以下の「¶インフォメーションについて」と 102 ~ 103 ページをあわせてお読みください。

1 ◄/▶ でシーンモードを選ぶ



2 [MENU/SET] ボタンを押して 決定する

- 選択したシーンモードの撮影画面になります。

■ 日インフォメーションについて

● 手順 1 でシーンモードを選んだときに [DISPLAY] ボタンを押すと、選択され ているシーンモードの説明が表示され ます。(もう一度押すと、シーンモードのメニュー画面に戻ります)



- 設定したフラッシュ設定は電源を[OFF]に しても記憶していますが、シーンモードを 変更して使用すると、シーンモードのフ ラッシュ設定は初期設定に戻ります。
- シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いが変わる場合があります。
- 手順1で[夕焼け]を選んだときに ▼を押すと、シーンモードメニュー[SCN] が選択されている状態になります。そのまま ▼ を押して、撮影メニュー[1]、セットアップメニュー[1] またはカスタムメニュー[1] を選ぶとそれぞれの設定ができます。
- シーンモード時は、カメラが自動で最適に 調整するため、以下の設定はできません。
 - · ISO 感度
 - ・ 測光モード
 - フィルムモードの [スタンダード] 、[スタンダード B&W (白黒)] 以外の項目



● を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P101)

■■夕焼け

夕焼けの風景を撮りたいときに合わせてください。赤色を鮮やかに撮影できます。

○○お知らせ○○

- フラッシュは発光禁止[※]に固定されます。
- AF 補助光の設定は無効になります。
- ホワイトバランスの設定はできません。

で 料理

レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。

○○お知らせ○○

ホワイトバランスの設定はできません。

<mark>祭</mark>計 赤ちゃん 1 **9**2 赤ちゃん 2

赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッシュ使用時にはフラッシュの光が通常より弱めに発光します。

赤ちゃん 1 と 2 のそれぞれに、異なる誕生日を設定できます。再生時に月齢/年齢を表示させることができます。

CD-ROM (付属) のソフトウェア [LUMIX Simple Viewer] または [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] を使って月齢/年齢をプリントすることができます。[プリントについては、ソフトウェアの取扱説明書 (PDF ファイル)をお読みください]

■ 月齢/年齢表示設定

● 月齢 / 年齢を表示させるために、はじめ に誕生日設定を行い、撮影前に必ず [月 齢 / 年齢あり] に設定してください。



■ 誕生日設定

- ▲/▼で [誕生日設定] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す
- ② メッセージが表示されたら、で項目(年月日)を選び、▲/▼で設定する
- [MENU/SET]ボタンを押して終了 する
 - 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 設定できます。

- [赤ちゃん]ではインテリジェントISO(ライブビュー撮影時のみ)が働き、最高 ISO 感度は [ISO400]になります。
- [赤ちゃん]で起動した場合に約5秒間、月齢/年齢が現在日時とともに画面に表示されます。
- 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定に よって異なります。
- 月齢/年齢が正しく表示されないときは、時計 設定または誕生日設定を確認してください。
- [月齢/年齢なし] に設定していると、時計 設定、誕生日設定をしていても月齢/年齢は 記録されません。撮影後に [月齢/年齢あ り] に設定しても表示されません。
- [設定リセット] で誕生日設定のリセットが できます。
- 更ジタルズームは使えません。
- ライブビュー撮影時の AF モード初期設定 は顔認識になります。

◎ を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。(P101)

分ペット

犬や猫などのペットを撮りたいときに 合わせてください。

ペットの誕生日を設定できます。再生時に月齢 / 年齢を表示させることができます。

● CD-ROM(付属)のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使っ て月齢/年齢をプリントすることができ ます。[プリントについては、ソフトウェ アの取扱説明書(PDF ファイル)をお読 みください]

月齢/年齢表示設定、誕生日設定については、102ページの[赤ちゃん]をお読みください。

- AF補助光の初期設定は[OFF]になります。 (P120)
- 月齢/年齢の設定は2000年より前には設 定できません。
- 【ペット】ではインテリジェントISO(ライブ ビュー撮影時のみ)が働き、最高 ISO 感度 は [ISO800] になります。
- ライブビュー撮影時の AF モード初期設定 は 9 点になります。
- その他のお知らせについては、[赤ちゃん] をお読みください。

撮影メニューを使う

モードダイヤル設定: P A S M C M 2 🔀 🖫 🔼 🛕 🗚

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバリエーションが広がります。 撮影モードにより、設定できるメニューが異なります。

■ メニュー画面から設定する

[MENU/SET] ボタンを押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

設定できる項目

(プログラム AE モード [**P**] 時)


画面	項目
	■ フィルムモード (P105)
	★ 画像アスペクト (P107)
1/4画面	₩ 記録画素数 (P107)
	▲ クオリティ(P107)
	((心)) OISモード (P109)
	EZ EX 光学ズーム(P110)
	● デジタルズーム (P112)
2/4 画面	ま フラッシュ (P113)
	₹ フラッシュシンクロ (P113)
	女士 フラッシュ光量調整 (P113)
	■ 多重露出 (P114)
	➡ 連写速度 (P116)
3/4 画面	꾈 オートブラケット (P116)
	ů セルフタイマー (P116)
	₹ ミラーアップ (P116)
4/4 画面	▶ 色空間 (P117)
	NR 長秒ノイズ除去 (P117)

■ FUNCTION 設定を使う


撮影時に [FUNC] ボダンを使って、以下 の項目を簡単に設定することができま す。(プログラム AE モード [▶] 時)

- ホワイトバランス (P88)
- ISO 感度 (P91)
- 記録画素数 (P107)
- クオリティ (P107)
- OIS モード (P109)
- フラッシュ (P74)

撮影状態で、[FUNC] ボタンを 押す



2 ▲/▼/◀/▶でメニュー項目と設定内容を選び、[MENU/SET] ボタンを押して終了する



- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 項目を選択することができます。
- [FUNC] ボタンを押して終了する こともできます。
- シャッターボタン半押しでも終了 できます。

■ フィルムモード 撮影する画像の色調などを選択する

モードダイヤル設定: P A S M SM 🛂 🐼 况 🔼 🕥

フィルムカメラで使用するフィルムの種類には、発色やコントラストなどの画 質に個性があります。フィルムモードでは、フィルムを使い分けるように画像 の色調を9種類から選択できます。

撮影状況、撮影イメージに合わせてフィルムモードを使い分けてください。

1 ◄/▶ または後ダイヤルで項目 を選ぶ



● 上図の画面で [DISPLAY] ボタンを 押すと、各フィルムモードの説明が 表示されます。(もう一度押すと前 の画面に戻ります)

2 [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する

● シャッターボタン半押しでも終了 できます。

項目	効果
スタンダード (カラー)	標準的な設定です。
ダイナミック (カラー)	彩度高め、コントラス ト高め、記憶色よりの 設定です。
ネイチャー (カラー)	青、緑、赤などを明る く、自然をより美しく 撮る設定です。

項目	効果
スムーズ (カラー)	コントラスト低め、穏 やかですっきりとした 設定です。
ノスタルジック (カラー)	彩度低め、コントラスト 低め、年月の経過をイ メージした設定です。
バイブラント (カラー)	ダイナミックよりさら に彩度高め、コントラ スト高め、より鮮烈な 色設定です。
スタンダード B&W (白黒)	標準的な設定です。
ダイナミック B&W (白黒)	コントラスト高めの設 定です。
スムーズ B&W (白黒)	階調重視で、肌の質感 を残す設定です。
MY FILM 1 TY TYPE MY FILM 2	登録したフィルムを呼 び出します。

()(お知らせ)()()


- フィルムモードでは、特有の画質を生成す るため、カメラ内部で減感または増感に相 当する処理を行うことがあります。その際 は、シャッタースピードが通常と異なるこ とがあります。
- [FILM MODE] ボタンを押すとライブビュー に切り換わり、フィルムモードの設定ができ ます。その際は、ライブービューの露出や色 調は、撮影結果と異なることがあります。

■ 各フィルムモードの設定をお好 みに応じて調整する

- 1 105 ページ手順 1 の画面で、▲/▼ または前ダイヤルで項目を選ぶ
- **2** ◀/▶ または後ダイヤルで調整 し、[FILM MODE] ボタンを押 す



3 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



- 設定を 2 種類 ([MY FILM 1]、[MY FILM 2]) 登録できます。(登録後は、前回登録したフィルムモード名が表示されます)
- お買い上げ時は、[MY FILM1] にスタンダード、[MY FILM2] にスタンダード B&W (白黒) が登録されています。

- **4** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

項目		効果
コントラスト	+	画像の明暗差を大きくします。
	-	画像の明暗差を小さくします。
シャープネス	+	画像の輪郭を強調します。
	ı	画像の輪郭を柔らかくします。
彩度	+	派手で鮮やかな色になります。
杉皮	-	落ち着いた色になり ます。
ノイズ リダクション	+	ノイズリダクション の効果を強め、ノイズ を軽減します。 解像感がわずかに低下 する場合があります。
	_	ノイズリダクション の効果を弱め、より解 像感のある画質を得 ることができます。

- 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。ノイズが気になるときは、 [ノイズリダクション]をプラス方向にするか、[ノイズリダクション]以外の各項目をマイナス方向に調整して撮影することをおすすめします。
- フィルムモードを調整すると、液晶モニターに表示されるフィルムモード名に「+」が表示されます。
- 白黒のフィルムモードは、[彩度] を調整で きません。
- アドバンスシーンモード、シーンモード時はフィルムモードを調整することはできません。

● を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

★ 画像アスペクト 画面の横縦比を設定する (ライブビュー撮影時のみ)

モードダイヤル設定:

アスペクト (画像の横縦比) を変えると、被写体に合わせて画角を選択できます。

● [LIVE VIEW] ボタンを押してライブビュー に切り換えてから操作してください。(P61)

項目	効果
4:3	4:3 のテレビやパソコンの画面 と同じ横縦比で撮影できます。
3:2	ー般のフィルムカメラと同じ 3:2 の横縦比で撮影できます。
16:9	風景など被写体のワイド感を表現したいときや、ワイドテレビ、

○○お知らせ○○

撮影した画像は、ブリント時に端が切れる場合がありますので、事前にご確認ください。(P161)

ハイビジョンテレビなどで再生

する場合に適しています。

🎹 記録画素数 /

■ クオリティ用途に合わせて画素数、画質を

設定する モードダイヤル設定:

デジタル画像は画素という点が集まって作られています。本機の液晶モニターではその違いはわかりませんが、画素が多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコンの画面で見たときでも、きめ細かな画像になります。クオリティはデジタル画像を保存するときの圧縮率です。





画素が多い (きめ細か)

画素が少ない (粗い)

※画像は効果を説明するためのイメージです。

■ 記録画素数

大きい記録画素数 [[L]](1000 万画素相当)に設定すると、より鮮明にプリントすることができます。

小さい記録画素数 [[S]] (300 万画素相当) に設定すると、データ容量が小さいのでより多くの画像が記録できます。

● 画像アスペクトによって、設定できる 記録画素数は異なります。 虚成用で

画像アスペクトが [4:3] のとき

項目	記録画素数
L	3648×2736 画素(1000 万画素相当)
М	2816×2112 画素(600 万画素相当)
S	2048×1536 画素(300 万画素相当)

画像アスペクトが [13:2] のとき (ライブビュー撮影時のみ)

項目	記録画素数
L	3648×2432 画素(900 万画素相当)
М	2816×1880 画素(530 万画素相当)
S	2048×1360 画素 (280 万画素相当)

画像アスペクトが [16:9] のとき (ライブビュー撮影時のみ)

項目	記録画素数
	3648×2056 画素(750 万画素相当)
М	2816×1584 画素(450 万画素相当)
S	1920×1080 画素(200 万画素相当)

■ クオリティ

クオリティをスタンダードに設定する と、記録画素数を変えずに記録可能枚 数を増やすことができます。

項目	効果
Ⅲ (ファイン)	画質を優先し、高画質 に記録します。(低圧 縮)
(スタンダード)	記録可能枚数を優先 し、画質は標準で記録 します。(高圧縮)
RAW ■ Text (RAW +ファイン)	[RAW]の設定に加えて、 ファインの JPEG 画像 が同時に作られます。

項目	効果
RAW ■ ≛ ■ (RAW +スタンダード)	[RAW] の設定に加えて、 スタンダードのJPEG画 像が同時に作られます。
RAW (RAW)	パソコンで画像を高 画質で加工したいと きに設定します。各ア スペクト設定の最大 記録画素数に固定さ れます。 JPEG 画像は作られ ません。

● RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集が可能です。編集した画像はパソコンなどで表示できるファイル形式(JPEG、TIFF など)で保存できます。

RAW ファイルの現像や編集には、CD-ROM (付属) のソフトウェア (市川ソフトラボラトリーの [SILKYPIX Developer Studio]) をお使いください。

- ライブビュー撮影時に[EX光学ズーム](P110) を [ON] に設定している場合は、各画像アスペクトの[L]以外の記録画素数に[EZ]が表示されます。EZ とは [Ex. optical Zoom] の略で、EX 光学ズームを表します。
- 記録可能枚数については、167 ページをお 読みください。
- クオリティを [RAW+ ファイン]、[RAW+ スタンダード] または [RAW] に設定しているときは、以下の機能は使えません。
 - · EX 光学ズーム
 - ・デジタルズーム
 - ・リサイズ
 - ・トリミング
 - アスペクト変換

☞ を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

(**心)** OIS モード 手ブレを補正して撮る

モードダイヤル設定:



手ブレを感知して補正します。

● レンズのOISスイッチが[ON]になって いることを確認してください。

項目	効果
MODE1	撮影モード時、常に手ブレを 補正します。望遠などで構図 を決めて撮影するときに安 定して撮影することができ ます。
MODE2	シャッターボタンを押すと 手ブレを補正します。より高 い補正効果が得られます。
MODE3	上下の動きに対する手ブレを補正します。流し撮り(一定の方向に向かって動いている被写体の動きに合わせて、本機を振りながら撮影する方法)するときに適しています。

- 以下の場合、手ブレ補正が効きにくくなる ことがあります。
 - 手ブレが大きいとき
 - ズーム倍率が高いとき
 - デジタルズーム使用時
 - 動きのある被写体を追いながら撮影するとき
 - ·室内や薄暗い場所での撮影で、シャッター スピードが遅くなるとき
 - シャッターボタンを押し込む際は、手ブレ にお気をつけください。
- 以下の場合、[OIS モード] は選択できません。
 - ・手ブレ補正機能のないレンズを使用した 場合
 - ・オートモード [🔼] 時
- 以下の場合、[MODE3] での流し撮りの効果が出にくくなります。
 - ・夏の日中など、明るいところ
 - ・シャッタースピードが 1/100 より速い 場合
 - ・被写体の動きが遅く、本機を振る速度が あまりにも遅い場合(背景が流れません)
 - ・本機が被写体の動きにうまく追いつけて いない場合
- [MODE3] での流し撮りは、ファインダー 撮影をおすすめします。



● を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

EZ EX 光学ズーム 画像を劣化させずに拡大する (ライブビュー撮影時のみ)

モードダイヤル設定: P A S M C SM 🛂 🔀 🛂 🔼


通常、DMC-L10K(キット商品)に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./MEGA 0.I.S. で光学ズームを使うと、50 mm (35 mm フィルムカメラ換算: 100 mm) の焦点距離まで撮影できますが、各画像アスペクト(43/32/169)で[L]以外の記録画素数設定時に、[EX 光学ズーム]を[ON]に設定すると、画質を劣化させずに最大焦点距離 89 mm (35 mm フィルムカメラ換算: 178 mm) まで撮影することが可能になります。

● [LIVE VIEW] ボタンを押してライブビューに切り換えてから操作してください。(P61)


■ EX 光学ズームの仕組み

例えば [Sez] (300 万画素相当) に設定すると、撮像素子の持つ 1000 万画素相当の領域のうち、300 万画素相当分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い写真が撮影できます。(※は35 mm フィルムカメラ換算値です)


●EX光学ズーム[OFF] 例:[S](300万画素相当)



● EX光学ズーム[ON] 例: [MEZ](600万画素相当)



●EX光学ズーム[ON] 例:[SEZ](300万画素相当)



■ 記録画素数とEX光学ズームの関係(※は35 mmフィルムカメラ換算値です)

アスペクト 設定	記録画素数	EX 光学 ズームの 倍率拡大分	DMC-L10K(キット商品)に 同梱の交換レンズ 14-50 mm/ F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. の焦点距離
4:3	L (1000万画素相当)		14 50
3:2	L (900 万画素相当)	設定不可	$14 \text{ mm} \sim 50 \text{ mm}$ (28 mm $\sim 100 \text{ mm}$) *
16:9	(750 万画素相当)		(20111111 100111111)
4:3	MEZ (600 万画素相当)		10 04 5
3:2	MEZ (530 万画素相当)	1.3 倍	18 mm \sim 64.5 mm (36 mm \sim 129 mm) **
16:9	MEZ (450 万画素相当)		(00 11111 - 123 11111)
4:3	SEZ (300 万画素相当)		0.4.5
3:2	S EZ (280 万画素相当)	1.8 倍	$24.5 \text{ mm} \sim 89 \text{ mm}$ $(49 \text{ mm} \sim 178 \text{ mm}) *$
16:9	SEZ (200 万画素相当)		(40 11111 - 170 11111)

- 画像アスペクト、記録画素数については 107 ページをお読みください。
- EZ とは「Ex. optical Zoom」の略で、EX 光学ズームを表します。
- EX 光学ズームは、デジタルズームより画質の劣化を気にすることなく、ズーム倍率を拡大することができます。
- [EX光学ズーム]を[ON]に設定すると、EX光学ズームが働く記録画素数に[EZ]が表示されます。
- クオリティを[RAW+ ファイン]、[RAW+ スタンダード] または [RAW] に設定すると、EX光 学ズームは働きません。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合う前の状態で画像が一瞬静止することがありますが、故障ではありません。



● を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

▼ジタルズーム さらに拡大する(ライブビュー撮影時のみ)

モードダイヤル設定: P A S M C SM 🔼 🔼

光学ズーム(EX 光学ズーム含む)を使ったときの倍率から、さらに [2x] または [4x] に設定することができます。

DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./MEGA O.I.S. では、最大焦点距離 200 mm (35 mm フィルムカメラ換算: 400 mm) まで撮影することが可能になります。また、EX 光学ズームが働く記録画素数では、最大焦点距離 356 mm (35 mm フィルムカメラ換算: 712 mm) まで撮影することが可能になります。

● [LIVE VIEW] ボタンを押してライブビューに切り換えてから操作してください。(P61) ※は 35 mm フィルムカメラ換算値です。

•[OFF]:



•[2x]:


•[4x]:

■ デジタルズームと EX 光学ズームの併用

例: デジタルズーム [4x] と EX 光学ズーム [Sez] (300 万画素相当)併用時

()(お知らせ)()()

- デジタルズーム領域では、大きな AF エリア (P70) が表示されます。また、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
- デジタルズームは拡大するほど画質が劣化します。
- デジタルズーム使用時は三脚を使用し、セルフタイマー(P86)を使って撮影することをおすすめします。
- 以下の場合、デジタルズームは働きません。
 - ・オートモード[🔼]
 - ・インテリジェント ISO を設定しているとき
 - ・アドバンスシーンモードの[人物]、[マクロ]、[スポーツ]
 - ・シーンモードの [赤ちゃん]、[ペット]
 - \cdot クオリティを[RAW+ファイン]、[RAW+スタンダード]または[RAW]に設定しているとき
- デジタルズーム使用時は、AF モードが 1 点に固定されます。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合う前の状態で画像が一瞬静止することがありますが、故障ではありません。





ジフラッシュ フラッシュの設定を切り換える

モードダイヤル設定:

PASMCSM % # DA

フラッシュの設定を切り換えることができます。

詳しくは、74ページをお読みください。

フラッシュシンクロ 後幕シンクロに設定する

モードダイヤル設定:

PASMC

後幕シンクロの設定をすることができ ます。

詳しくは、79ページをお読みください。

社 フラッシュ光量調整 フラッシュの発光量を調整する

モードダイヤル設定:

PASMC 500 22 52 22 52

フラッシュの発光量を調整することが できます。

詳しくは、78ページをお読みください。



☞ を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

■ 多重露出 画像を重ねて撮影する

モードダイヤル設定: PASMC

1枚の画像に2回または3回の露光を行ったような効果を得ることができます。

- ライブビュー機能を使うと、写真全体の構図を確認しながら撮影できます。
- ファインダーで撮影する場合は、レビュー画像で構図を確認できます。
- 撮影間隔が長くなる場合は、パワーセーブの設定を確認し、途中で電源が切れないようにしてください。

】 ▲ で [開始] を選び、▶ を押す





2 構図を決めて 1 枚目を撮影する

ファインダー撮影時 ライブビュー撮影時





1 枚撮影後



撮影後、シャッターボタンを半押し すると、次の撮影に進みます。 ▲/▼で[次の撮影]、[撮り直し]または[完了]を選び、[MENU/SET]ボタンを押すと以下のようになります。

・[次の撮影]:次の撮影に進む

・[撮り直し]:1 枚目の撮影に戻る

・[完了]: 1枚目の撮影画像を

記録し、多重露出の 撮影を終了する

3 構図を決めて2枚目を撮影する

ライブビュー撮影時



- 撮影後、1 枚目と 2 枚目の撮影画像が重なって表示されます。
- 撮影後、シャッターボタンを半押し すると、次の撮影に進みます。

・[次の撮影]:次の撮影に進む

・[撮り直し]:2枚目の撮影に戻る

·[完了]: 2枚目までの撮影画

像を記録し、多重露 出の撮影を終了する

4 構図を決めて3枚目を撮影する

ライブビュー撮影時



- 撮影後、1枚目、2枚目、3枚目の 撮影画像が重なって表示されます。
- ▲/▼で[撮り直し]を選び、[MENU/ SET] ボタンを押すと、3枚目の撮影 に戻ります。

5 ▼ で [完了] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

3枚撮影後



- シャッターボタン半押しでも終了できます。
- 3 枚目までの撮影画像を記録し、多 重露出の撮影を終了します。

■ 自動ゲイン補正設定について

手順 **1** の画面で [自動ゲイン補正] を 選んで設定してください。

● [ON]: 撮影枚数に応じて明るさのレベルを調整して重ね合わせます。

● [OFF]: すべての露光結果をそのまま

重ね合わせます。被写体によっては必要に応じて露出補

正を行ってください。

- 多重露出で撮影した画像の撮影情報は、最 後に撮影した画像の情報になります。
- 撮影時に[MENU/SET]ボタンを押すと、撮 影画像を記録し、多重露出の撮影を終了し ます。
- 多重露出で撮影される場合は、レンズの OIS スイッチを [OFF] にし、三脚の使用を おすすめします。
- 以下の場合は、多重露出の設定が解除されます。
 - ・電源を [OFF] にしたとき(パワーセーブ を含む)
 - カードを交換したとき
 - ・本機と USB 接続ケーブルを接続したとき
- 以下の機能が使えなくなるなど、一部、機 能制限があります。
 - ・連写
 - オートブラケット撮影
 - ・EX 光学ズーム
 - ・デジタルズーム



響を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

連写速度連写速度を設定する

モードダイヤル設定:

連写時の速度を [H] (高速) または [L] (低速) から選択できます。 詳しくは、82 ページをお読みください。

オートブラケット露出を自動的に変えながら撮る

モードダイヤル設定:

シャッターボタンを押すごとに、露出 の補正幅に従って露出を変えながら、 3 枚撮影します。

露出の補正幅、撮影順序を設定することができます。

詳しくは、84ページをお読みください。

モードダイヤル設定:

セルフタイマーの時間を 10 秒、10 秒/3枚または2秒から選択できます。 詳しくは、86 ページをお読みください。

▼ ミラーアップミラーによる振動を防ぐ

モードダイヤル設定:

セルフタイマー (P86) 設定時に、ミラーによる振動を避け、カメラブレを防ぎます。

- [ON] に設定すると、セルフタイマーの カウントダウン前にミラーが上がりま す。ミラーアップによりカメラブレを 防ぎます。
- [OFF] に設定すると、セルフタイマーの カウントダウン終了後、撮影時にミ ラーが上がります。

▶ 色空間色空間を設定して撮る

モードダイヤル設定:

撮影した画像をパソコンの画面やプリンターなどで再現する場合に、色再現を正しく行うための方式を設定します。

項目	効果
sRGB	sRGB 色空間に設定します。 パソコンを中心とした機器 で広く使われています。
AdobeRGB	AdobeRGB 色空間に設定します。 AdobeRGB 色空間は sRGB 色空間よりも色再現の範囲が広いため、主に商用印刷などの業務用途で使われています。

○○お知らせ○○

● 色空間の設定によって、撮影した画像のファイル名は以下のように変わります。

P1000001.JPG

P:sRGB
_:AdobeRGB

 AdobeRGB についての専門的な知識がない 方は、sRGB に設定してください。

NR 長秒ノイズ除去 ノイズを除去して撮る

モードダイヤル設定:

[ON] に設定すると、夜景撮影など、シャッタースピードを遅くして撮影することで発生するノイズを、カメラが自動的に取り除き、きれいな画像を撮影することができます。

ノイズ除去中は、信号処理のために選択したシャッタースピードと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。

シャッタースピードを遅くして撮影する場合は、三脚の使用をおすすめします。



カスタムメニューを使う

モードダイヤル設定: P A S M C 🕅 🔼 🐼 🖤 🔼 🐧 A

カスタムメニューから、ボタンの働きや表示方法などの各機能を変更できます。 また、変更した設定内容を登録しておくことができます。(P95)

- 必要に応じて設定してください。
- メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの[設定リセット] を実行してください。(P33)
- ☞を押してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)
- ▶ はお買い上げ時の設定です。

カスタムセット登録(P95)

現在のカメラの設定内容を、カスタムセット 1/カスタムセット 2/カスタムセット 3 のいずれかに登録します。

► C1SET1

C2SET2

C3SET3

AF/AE ロック切替

ピントや露出を固定して撮影する際に [AFL/AEL] ボタンの設定を [AE]、[AF] または [AF/AE] から選択できます。(P80)

► AE AF AF/AE

AF/AE ロック維持

▶ OFF:[AFL/AEL]ボタンを押している間だけピントや露出が固定されます。(P80)
[AFL/AEL] ボタンを離すと、ロックが解除されます。

ON: [AFL/AEL]ボタンを押したあ と、離してもピントや露出が 固定されます。 もう一度 [AFL/AEL] ボタンを

もつ一度 [AFL/AEL] ボダノを 押すと、ロックが解除されます。

感度上限設定(P93)

ISO 感度の上限設定をすると、被写体の明るさに応じてカメラが自動的に最適なISO 感度に変更します。

▶ OFF

200 400

800

1600

- ISO 感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果が得られますが、ノイズは増加します。
- 以下のモードのみ設定が有効です。
 - ・プログラム AE モード [**P**]
 - ・絞り優先 AE モード [**人**]
 - ・シャッター優先 AE モード [**S**]
 - ・カスタムモード[🕜]

☞ を押してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

前後ダイヤル設定

前ダイヤルまたは後ダイヤルのダイヤル動作を設定することができます。

▶ 巡露出補正

☆ 露出補正

会場絞り

200 シャッタースピード

■ ダイヤル動作について

[(小)露出補正] 選択時

後ダイヤルに露出補正を優先的に割り当てた 設定

	<u> </u>	(4)
P	プログラムシフト	
A	絞り	露出補正
8	シャッタースピード	
M	絞り	シャッタースピード
SCN	_	
2/⋈	アドバンス	露出補正
	選択等	

[金]露出補正]選択時

前ダイヤルに露出補正を優先的に割り当てた 設定

<u> </u>	Œ
	プログラムシフト
露出補正	絞り
	シャッタースピード
シャッタースピード	絞り
	_
露出補正	アドバンス 選択等
	シャッタースピード

[犬吟絞り] 選択時

後ダイヤルに絞りを優先的に割り当て、 他は露出補正とした設定

	<u> </u>	**
P	プログラムシフト	露出補正
A	露出補正	絞り
8	シャッタースピード	露出補正
M	ンヤッグースヒート	絞り
SCN	_	
22/3€	アドバンス	露出補正
	選択等	

[シジシャッタースピード] 選択時

後ダイヤルにシャッタースピードを優先的に 割り当て、他は露出補正とした設定

	<u> </u>	<u>~</u>
P	プログラムシフト	露出補正
A	絞り	路山油工
8	露出補正	シャッタースピード
M	絞り	フャッタースヒート
SCN	_	
*2/%	アドバンス	露出補正
Y / A /	選択等	

フォーカス優先

OFF:シャッターチャンスを優先させるため、シャッターボタンを全押しすると、撮影されます。

▶ ON: ピントが合うまで撮影できません。

○○お知らせ○○

● [OFF] に設定すると、フォーカスモードを [AFS] または [AFC] に設定していても、ピ ントが合っていない場合がありますのでお 気をつけください。

◎ を押してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

AF 補助光

撮影場所が暗くピントが合いにくいときに、光を当ててピントを合わせやすくすることができます。

OFF: AF 補助光は光りません。

► ON: 暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたときに、AF補助光 (フラッシュまたは AF補助光ランプ) が光ります。

()(お知らせ)()()

- ファインダー撮影時やライブビュー撮影の位相差 AF 時にフラッシュを使用しているときは、フラッシュが AF 補助光として光ります。フラッシュを閉じている時は、AF 補助光は働きません。(AF 補助光ランプも光りません)
- ライブビュー撮影のコントラストAF時は、 フラッシュを使用していても AF 補助光ラ ンプが光ります。

補助光の有効距離は約 $1.0~m~\sim$ 約 3.0~m~です。

[DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換 レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./ MEGA O.I.S. 装着、W 端時]

- AF 補助光使用時は以下の点にお気をつけください。
 - 近くで発光部を見ない
 - ・レンズフードを付けない
 - ・AF 補助光ランプを指などでふさがない
- 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で AF 補助光を光らせたくない場合は、[OFF] に 設定してください。このとき、ピントは合 いにくくなります。
- ◆ オートモード [▲] では、[ON] に固定 されます。
- AF 補助光ランプを隠す大口径レンズをお 使いの場合は、補助光がケラレるため、十 分な性能を発揮できないことがあります。
- [風景] モード、[夜景&人物] モードの [夜 景]、[イルミネーション]、[クリエイティ ブ夜景]、シーンモードの [夕焼け] では、 [OFF] に固定されます。

AF+MF

[ON] に設定すると、AF ロックしている間(シャッターボタン半押しまたは [AFL/AEL] ボタンでの AF ロック)にフォーカスリングを回して手動でピントを微調整することができます。

► OFF ON

AF-LED 表示

[ON] に設定すると、ファインダー内の AF フレームのピントが合った場所にランプ が点灯します。 (P41)

OFF

► ON

LIVE VIEW 時AF

ライブビュー撮影時のオートフォーカス の方式を設定します。

□・● : 位相差 AF

▶ □ : コントラスト AF

○○お知らせ○○

● コントラスト AF (P67) に対応していない レンズをお使いの場合 (P16) は、カスタ ムメニューの [LIVE VIEW 時 AF](P120) をコントラスト AF [■■] に設定してい ても、自動で位相差 AF[●■] (P68) に 切り換わります。

● を押してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P30)

ピクセルリフレッシュ

撮像素子と画像処理の最適化を行います。 お買い上げ時は最適な状態に設定されていますので、お買い上げ後、1年に一度を 目安に行ってください。

終了後は、電源を入れ直してください。

表示設定

ライブビュー撮影時の液晶モニターに表 示させる情報を設定します。

[DISPLAY]ボタンを押して液晶モニターの表示を切り換えると、[ON] に設定した情報のみが表示されます。(P62)

撮影情報 OFF ► ON ヒストグラム OFF ► ON ガイドライン 1 OFF ► ON ガイドライン 2 OFF ► ON 位置設定

■ [ガイドライン 2]で位置設定を する


[ガイドライン 2] では、あらかじめラインの位置を設定しておくことができます。

- **1** ▼ で [ガイドライン 2] を選び、 ► を押す
- **2** ▼ で [位置設定] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





3 ▲/▼/◀/▶ でラインを設定する



- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも 設定できます。
- **4** [MENU/SET] ボタンを押して 終了する
 - ライブビュー撮影の画面に切り換わります。

メニュー位置メモリー

[ON] に設定すると、電源を [OFF] にして も最後に操作したメニューの位置を記憶 しています。

OFF

► ON

レンズ無しレリーズ

[OFF] に設定すると、本体にレンズを取り付けていないときやレンズが正しく取り付けられていないときには、シャッターが切れません。

► OFF ON

再生メニューを使う

モードダイヤル設定: P A S M C M 2 2 2 2 2 A

撮影した画像の回転表示やプロテクト設定など、いろいろな再生機能を使うて とができます。

- **1** [MENU/SET]ボタンを押して、│設定できる項目 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ で再生メニュー [▶]の設定したい項目を選び、 ▶ を押す



- 前ダイヤルまたは後ダイヤルでも メニュー項目を選択することがで きます。
- 手順 1、2の操作を行ったあとは、 各メニュー項目の説明ページを読 んで設定を行ってください。

画面	項目
	▶ スライドショー (P123)
	★ お気に入り (P124)
1/2画面	☆ A 回転表示(P125)
	☆ 画像回転(P125)
	▶ DPOFプリント(P127)
	○ プロテクト (P129)
2/2 画面	<u></u> リサイズ (P131)
	★ トリミング (P132)
	◆ アスペクト変換 (P133)

「リサイズ」、「トリミング」または「アスペ クト変換] 時は、編集した画像を新しく 作成します。カードの空き容量がない 場合には、新しい画像を作成すること ができませんので、容量に余裕がある ことを確認してから画像の編集を行う ことをおすすめします。

☞ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

□ スライドショー 画像を一定間隔で順番に再生する

テレビに接続して画像を見るときにおすすめの再生方法です。[お気に入り] 設定 (P124) しておけば不要な画像を飛ばして見ることができます。

- [お気に入り]を[ON]に設定しているときは 1 から、[OFF] に設定しているときは 2 から操作をしてください。
- **1** ▲/▼ で [全画像] または [★] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





全画像:すべての画像を表示します。
★: お気に入り設定した画像
(P124)のみ表示します。

- [お気に入り]を[ON]に設定していて
 も、[★]の付いた画像が 1 枚もない場合は、[★]を選択できません。
- **2** ▲ で [開始] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す

([全画像]選択時の画面)





スライドショー中、またはスライドショーー時停止中、[MANUAL] スライドショー中に表示されるカーソルは、▲/▼/◀/▶ に対応しています。







スライドショー中 スライドショー [MANUAL] 一時停止中 スライドショー中

- スライドショー中に ▲ を押すと、一 時停止します。もう一度 ▲ を押す と一時停止が解除されます。
- 一時停止中に ◀/▶ を押すと前後の 画像を表示できます。

3 ▼ を押してスライドショーを終 了する

■ 再生間隔の設定について

2の画面で[再生間隔]を選んで設定してください。

再生間隔: 1、2、3、5 秒、MANUAL (手動再生)の中から設定 できます。

- [MANUAL] は、 1 の画面で [★] を選んだときのみ選択できます。
- [MANUAL] を選んだ場合は、 ◀/▶ を 押して前後の画像を表示してください。

○○お知らせ○○

スライドショー中は、パワーセーブは働きません。(ただし、スライドショーー時停止中または [MANUAL] スライドショー中は10分固定でパワーセーブが働きます)



● を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

★ お気に入り お気に入りの画像を設定する

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、以下のことができます。

- お気に入りに設定した画像以外を削除する。(「★以外全削除」)(P56)
- お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。(P123)

1 ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [OFF]に設定するとお気に入り設定できません。また、すでにお気に入り設定をしている場合も、お気に入り表示[★]は表示されません。
- [★]の付いた画像が] 枚もない場合は、[全解除]を選択できません。
- **2** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する
- 3 ◀/▶で画像を選び、▲で設定する





- この手順を繰り返します。
- お気に入り表示 [★] が表示されているときに ▲ を押すと、[★] が消え、お気に入り設定が解除されます。
- お気に入り設定は 999 枚まで設定できます。

■ お気に入り設定を全解除する

- 1の画面で[全解除]を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す
- ② ▲ で[はい]を選び、[MENU/SET] ボタンを押す
- **③** [MENU/SET] ボタンを押してメニュー を終了する

- お店にプリントを依頼するときに、[★以外全削除](P56)の機能を利用すると、プリントに出したい画像だけをカードに残しておけるので便利です。
- CD-ROM(付属)のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」を使って、 お気に入りの画像の設定や確認、解除をす ることができます。[詳しくは、ソフトウェ アの取扱説明書(PDF ファイル)をお読み ください]
- 他機で撮影された画像では、お気に入り設定ができない場合があります。
- [クオリティ] を [RAW] にして撮影され た画像は、お気に入りに設定できません。

☞ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

□転表示 / □ 画像回転 画像を回転して表示する

本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で90°でとに回転させることができます。

■ 回転表示 (画像を自動で回転して表示する)

1 ▼ で [ON] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- [OFF]に設定すると画像は回転されずに表示されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する



● 本機を縦に構えて撮影した画像が 自動で縦向きに表示されます。

■ 画像回転 (画像を手動で回転させる)



- [回転表示] が [OFF] になっている と、画像回転できません。
- プロテクトされた画像は回転できません。
- 2 ▲/▼で回転方向を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す







→:時計回りに90°回転します。→:反時計回りに90°回転します。

3 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■ 画像回転の例 [時計回り(→)の場合]









O°

90° 180°

(元画像)

- [回転表示]を[ON]にしていると、本機を縦に 構えて撮影したときに縦向き (回転されて) に表示されます。
 - (縦位置検出機能 (P38) に対応したレンズ (P16) を使用しているときのみ使えます)
- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮 影すると、画像を縦向きに表示できない場 合があります。(P38)
- ビデオケーブル (付属) を使用して本機を テレビに接続し、画像を縦にして再生する と、多少ぼやけることがあります。
- パソコンで再生するとき、Exif に対応した OS またはソフトウェアでないと、回転し て表示されないことがあります。[Exif と は、(社) 電子情報技術産業協会(JEITA) にて制定された、撮影情報などの付帯情報 を追加することができる静止画像用のファ イルフォーマットです1
- 回転された画像を再生または再生ズームし た場合は回転表示されますが、マルチ再生 で再生した場合は、回転表示はされません。
- 他機で撮影された画像は回転できない場合 があります。

☞ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

DPOF プリント プリントしたい画像と枚数を設定する

DPOF プリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに、画像、枚数や日付プリントを指定することができます。詳しくは、お店にお尋ねください。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または [全解除] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





 ● DPOF ブリント設定された画像が 1 枚 もない場合は、[全解除] を選択できま せん。

■ [] 枚設定] 選択時

1 ◄/▶ で画像を選び、**▲/▼** で プリント枚数を設定する



- プリント枚数は 0 ~ 999 枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を 0 にすると、DPOF プリント設定が解除されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■[複数設定]選択時

1 ◄/▶ で画像を選び、**▲/▼** で プリント枚数を設定する




- この手順を繰り返します。(一括設定することはできません)
- プリント枚数は 0 ~ 999 枚まで設定できます。このとき、プリント枚数を 0 にすると、DPOF プリント設定が解除されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する



■[全解除]選択時

1 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



2 [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する

■ 日付をプリントする

プリント枚数設定時、[DISPLAY] ボタンを押すごとに日付プリントを設定/解除できます。



- お店にデジタルプリントを依頼すると きは、日付プリントすることをお店に 別途指定してください。
- 日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。

- DPOF とは Digital Print Order Format の略です。DPOF 対応のシステムで活用できるようにプリント情報を書き込むことができるようにしたものです。
- DPOF プリント設定すると、PictBridge 対応のプリンターで出力するときにも便利です。日付プリントの設定は、プリンター側の設定が優先される場合がありますので、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。(P137)
- 他機で設定されたDPOF情報は利用することができない場合があります。その場合、 DPOF情報を全て解除してから本機で再度 設定してください。
- DCF規格に準拠していないファイルはDPOF プリント設定できません。 [DCF とは Design rule for Camera File system の略で、(社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) のファイルシステム規格に準拠した 記録方式です]
- [クオリティ] を [RAW] にして撮影され た画像は、DPOF プリントできません。

∰を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

○ プロテクト 画像の誤消去を防止する

画像を誤って削除することがないように、削除したくない画像にプロテクトを設定することができます。

▲/▼で[1枚設定]、[複数設定]または [全解除] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す





■[1枚設定]選択時

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する





設定:プロテクト表示が出ます。 解除:プロテクト表示が消えます。

2 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■ [複数設定] 選択時

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定 / 解除する




設定:プロテクト表示が出ます。 解除:プロテクト表示が消えます。

- この手順を繰り返します。
- **2** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

■[全解除]選択時

1 ▲ で [はい] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- 全解除中に[MENU/SET]ボタンを押すと途中で全解除が中止されます。
- **2** [MENU/SET] ボタンを押して メニューを終了する



○○お知らせ○○

- プロテクト設定は本機以外では無効になる 場合がありますので、お気をつけください。
- プロテクトされた画像は削除できません。 ファイルを削除したいときは、プロテクト 設定を解除してください。
- 画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は削除されます。(P35)
- プロテクト設定をしていなくても、SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、画像の削除はできません。



● 画像をプロテクトすると画像回転できません。

☞ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

■ リサイズ 画像サイズ(画素数)を小さくする

撮影した画像の容量を小さくすることができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



2 ◀/▶でサイズを選び、▼を押す




撮影した画像のサイズよりも、小さなサイズが表示されます。

画像アスペクト	記録画素数
4:3	M/S
3:2	M / S
16:9	M/S

● 「元の画像を削除しますか?」と メッセージが表示されます。

3 ▲/▼ で[はい]または[いいえ] を選び、[MENU/SET] ボタン を押す



- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。リサイズされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ]を選ぶとリサイズされた画像が新しく作成されます。
- ▼元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を選んでリサイズされた画像を新しく作成してください。

4 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

○○お知らせ○○

● 以下の画像はリサイズできません。

画像アスペクト	記録画素数
4:3	S
3:2	S
16:9	S

- · [RAW+ ファイン]、[RAW+ スタンダード] または [RAW] で撮影された画像
- Eメール添付やホームページ用に、さらに画像を 小さくしたい場合は、CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」でサイズの変更を行ってください。
- 他機で撮影された画像はリサイズできない 場合があります。



● を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

▶ トリミング 画像を拡大して切り抜く

撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことができます。

1 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す



2 後ダイヤルと ▲/▼/◀/▶ で 切り抜く部分を選ぶ



縮小

拡大









位置を移動








3 シャッターボタンを押す

● 「元の画像を削除しますか?」と メッセージが表示されます。

4 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。
 トリミングされた画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ]を選ぶとトリミングされた 画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を選んでトリミングされた画像を新しく作成してください。

5 [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

- 以下の画像はトリミングできません。・[RAW+ ファイン]、[RAW+ スタンダード] または [RAW] で撮影された画像
- トリミングを行うと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数が小さくなる場合があります。
- トリミングを行うと画質が劣化します。
- 他機で撮影された画像はトリミングできない場合があります。

☞ を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。(P122)

→ アスペクト変換 16:9の画像の横縦比を変える

[16:9] で撮影した画像を、プリント用に [3:2] または [4:3] に変換することができます。

1 ▲/▼ で [3:2] または [4:3] を 選び、[MENU/SET] ボタンを押す





2 ◀/▶ で画像を選び、▼ を押す





- [16:9] 以外の画像を選んで決定すると、「この画像には設定できません」とメッセージが表示されます。
- **3 ◄/▶** で左右の位置を決定し、シャッターボタンで決定する





- 縦に回転されている画像は ▲/▼で 枠移動を行い決定します。
- 「元の画像を削除しますか?」と メッセージが表示されます。

4 ▲/▼ で [はい] または [いいえ] を選び、[MENU/SET] ボタンを 押す





- [はい]を選ぶと画像が上書きされます。 アスペクト変換された画像が上書きされると、元に戻すことができません。
- [いいえ]を選ぶとアスペクト変換された画像が新しく作成されます。
- 元の画像がプロテクトされている場合は上書きできません。[いいえ]を選んでアスペクト変換された画像を新しく作成してください。
- **5** [MENU/SET] ボタンを 2 回押 してメニューを終了する

○○お知らせ○○

- 以下の画像はアスペクト変換できません。 ・[RAW+ ファイン]、[RAW+ スタンダード] または [RAW] で撮影された画像
- DCF 規格に準拠してないファイルはアス ペクト変換できません。

[DCFとは Design rule for Camera File system の略で、(社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) のファイルシステム規格に準拠した記録方式です]

● 他機で撮影された画像はアスペクト変換できない場合があります。

パソコンと接続する


モードダイヤル設定: P A S M C M 2 3 7 2 3

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことができます。

また、CD-ROM(付属)のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」(Windows® 用)を使うと、パソコンに画像を取り込んで印刷したり、メールで送ることが簡単にできます。

Windows 98/98SE をご使用の方のみ、USB ドライバーのインストールを 行ってから接続してください。

CD-ROM(付属)のソフトウェアやインストールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。



- 十分に充電されたバッテリー (P23) または AC アダプター (P147) を使用してください。
- ◆ 本機の電源を [OFF] にしてから、ACア ダプター (P147) のケーブルを抜き差 ししてください。

1 本機とパソコンの電源を入れる

- **2** USB 接続ケーブル(付属)で、 本機とパソコンを接続する
 - USB 接続ケーブルの [➡] マーク が端子部の [◀] マークに合うよう に接続してください。
 - USB 接続ケーブルは、(A) 部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。 (斜めや裏向きにして無理に挿入すると、端子が変形して本機や接続する機器の故障の原因になります)

3 ▲ で [PC] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す



● セットアップメニューで[USBモード] を [PC] に設定しておくと、接続のたびに設定する必要はありません。(P34)



● [USBモード]を[PictBridge(PTP)]にして接続した場合、パソコンの画面にメッセージが表示される場合があります。 [キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。[USBモード]を[PC]に設定し直してください。

Windows の場合

[マイ コンピュータ] フォルダーにド ライブが表示されます。

● はじめて接続したときは、Windows の プラグアンドプレイにより、本機を認 識するために必要なドライバーが自動 的にインストールされ、そのあと [マイ コンピュータ]フォルダーにドライブが 表示されます。


Macintosh の場合

画面上にドライブが表示されます。

● 画面上に [NO_NAME] または [名称未 設定] と表示されます。

■ フォルダー構造について

フォルダーは下図のように表示されます。



● フォルダー番号

2 色空間

P:sRGB

_: AdobeRGB

3 ファイル番号 **4** JPG : 画像

RAW: RAW ファイルの画像

MISC: DPOF プリント

お気に入り

各フォルダーの内容は以下のとおりです。

DCIM	100_PANA ~ 999_PANA
	OOO_I ANA
100_PANA \sim	画像 /
999_PANA	RAW ファイルの画像
MISC	DPOF 設定が記録され
	たファイル/お気に入り

- 本機で記録した場合は、1つのフォルダーにつき最大999枚の画像データが入ります。それを超えると次のフォルダーが作成されます。
- ファイル番号やフォルダー番号をリセットする場合は、セットアップメニューの[番号リセット]を行ってください。(P33)



■ フォルダー番号が変更される条件について

下記の条件で撮影を行った場合、画像ファイルは直前に記録されたフォルダーとは異なる、新しい番号のフォルダーの中に記録されます。

- 1 直前に記録されたフォルダーの中にファイル番号999の画像ファイル(例: P1000999、JPG)がある場合。
- 2 直前に記録されたカードの中に、例えばフォルダー番号 100 のフォルダー (100_PANA)があるときに、そのカードを抜いて新たに他社のカメラで撮影した、フォルダー番号 100 の フォルダー(100XXXXX、XXXXXはメーカー名など)があるカードを挿入して撮影した場合。
- 3 セットアップメニューから[番号リセット](P33)を選び、実行したあとに撮影した場合。(直前に記録されたフォルダーの続きの番号の新しいフォルダーに記録されます。フォーマット直後など、カードの中にフォルダーや画像がない状態で[番号リセット]を実行すると、フォルダー番号を100に戻すこともできます。)

■ PictBridge(PTP)設定について

Windows XP、Windows Vista、Mac OS X のみ [USB モード] を [PictBridge (PTP)] にしても接続できます。

- 本機からは、画像の読み出しのみ行う ことができます。カードへの書き込み や、削除はできません。
- カードの中に 1000 枚以上画像がある と、取り込めない場合があります。

- ◆ 付属の USB 接続ケーブル以外は使わないでください。
- ●「通信中」と表示されている間は、USB 接続ケーブルを抜かないでください。
- 通信中にバッテリー残量がなくなると、 データが破壊される恐れがあります。接続 するときは十分に残量のあるバッテリー (P23) または AC アダプター (P147) を 使用してください。
- 通信中にバッテリー残量が少なくなった場合は、電源表示ランプが点滅し警告音が鳴りますので、すぐにパソコン側で通信を中止してください。
- Windows 2000 を使用して USB 接続した場合には、接続したままでカードの交換を行わないでください。カード内の情報を破壊する恐れがあります。カードの交換をするときは、パソコン側でタスクトレイの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」の操作を行ってください。
- パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時(P54)、マルチ再生時(P59)、カレンダー再生時(P60)に黒く表示されることがあります。
- 詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」をお読みください。
- パソコンの説明書もお読みください。

プリントする

ピクトブリッジ


PictBridge 対応プリンターに接続してプリントする

モードダイヤル設定: P A S M C 📟 🛂 🔀 🖸 🛕

USB 接続ケーブル(付属)を使って本機を PictBridge に対応したプリンター に直接接続し、本機の液晶モニター上でプリントする画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。

あらかじめプリンター側で印字品質などのプリントの設定をしてください。(プリンターの説明書をお読みください)

■ 接続する



- プリントに時間がかかる場合がありますので、接続するときは十分に充電されたバッテリー(P23)または AC アダプター(P147)を使用してください。
- ◆ 本機の電源を [OFF] にしてから、AC ア ダプター (P147) のケーブルを抜き差 ししてください。

1 本機とプリンターの電源を入れる

- **2** USB 接続ケーブル (付属) で、本機とプリンターを接続する
 - USB 接続ケーブルの [➡] マーク が端子部の [◄] マークに合うよう に接続してください。
 - USB接続ケーブルは、の部を持ってまっすぐ抜き差ししてください。
- **3** ▼ で [PictBridge (PTP)] を 選び、[MENU/SET] ボタンを 押す





セットアップメニューで[USBモード] を [PictBridge (PTP)] に設定しておくと、接続のたびに設定する必要はありません。(P34)

○○お知らせ○○

 ◆ 付属の USB 接続ケーブル以外は使わない でください。



シーンモードの[赤ちゃん]や[ペット]の月齢/年 齢をプリントしたい場合は、CD-ROM(付属) のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」ま たは「PHOTOfunSTUDIO-viewer-l を使って パソコンからプリントしてください。

■ 選択画像

1 ▲で「選択画像]を選び、「MENU/ SET1 ボタンを押す





2 ◀/▶ で画像を選び、





- メッヤージは約2秒後に消えます。
- 3 ▲ で [プリント開始] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す





MENU SET

- 途中でプリントを中止したい場合 は「MENU/SET]ボタンを押してく ださい。
- 4 プリント終了後、USB接続ケー ブルを抜く
- 日付プリント、プリント枚数、用 紙サイズ、レイアウトの設定に ついて

3の画面でそれぞれの項目を選んで 設定してください。

- プリンターが対応していない項目はグ レーで表示され、選択することができ ません。
- 本機が対応していない用紙サイズやレ イアウト設定でプリントしたい場合 は、本機の用紙サイズ、レイアウト設 定を [] にして、プリンター側で設 定してください。(詳しくは、プリン ターの説明書をお読みください)

日付プリント

a	プリンターの設定が優先されます。
OFF	日付プリントされません。
ON	日付プリントされます。

● プリンターが日付プリントに対応して いない場合は、日付をプリントするこ とができません。

プリント枚数

プリントする枚数を設定してください。

用紙サイズ

(本機で設定可能な用紙サイズ) 1/2と2/2に分かれて表示されます。

▼ を押して選択してください。

1/2	
a	プリンターの設定が優先 されます。
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
はがき	100 mm×148 mm
A4	210 mm×297 mm

2/2 *	
カード	54 mm×85.6 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
4"×6"	101.6 mm×152.4 mm
8"×10"	203.2 mm×254 mm
レター	216 mm×279.4 mm

[※]プリンターが対応していない場合は、これらの項目は表示されません。

レイアウト

(本機で設定可能なレイアウト)

4	プリンターの設定が優先されます。
2	1 面ふちなし印刷
:	1 面ふちあり印刷
D• D•	2 面印刷
11	4 面印刷

● プリンターが対応していない場合は、 選択できない項目があります。

DPOF

- あらかじめ本機で DPOF プリントの設定をしておく。(P127)
- **1** ▼ で [DPOF] を選び、[MENU/ SET] ボタンを押す







2 ▲ で [プリント開始] を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す







- DPOFプリントの設定をしていない 場合は、[プリント開始] を選択でき ません。[DPOF設定]を選び、DPOF プリントの設定をしてください。 (P127)
- 途中でプリントを中止したい場合 は[MENU/SET]ボタンを押してく ださい。
- **3** プリント終了後、USB 接続ケー ブルを抜く



■ レイアウト印刷について

- 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場合 例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 [畳畳]に設定し、印刷したい画像の[プリント枚数]を4枚に設定してください。
- 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合 (DPOF プリントのみ)

例えば、1枚の用紙に異なる画像を 4 枚印刷する場合、[レイアウト]を4面印刷[景景]に設定し、DPOF プリント設定(P127)で4つの画像の[プリント枚数]を1枚に設定してそれぞれ選択してください。

()(お知らせ)()()

- ケーブル切断禁止アイコン [撃] が表示されているときは、USB 接続ケーブルを抜かないでください。(プリンターによって表示されない場合があります)
- 接続中にバッテリー残量が少なくなった場合は、電源表示ランプが点滅し警告音が鳴ります。プリント中の場合は、[MENU/SET] ボタンを押して、すぐにプリントを中止してください。プリント中以外のときは、USB 接続ケーブルを抜いてください。
- ブリント中にオレンジ色の[●]のアイコン が表示されているときは、プリンターから エラーメッセージを受け取っています。プ リント終了後にプリンターに異常がないか 確認してください。
- DPOF プリントでは、プリント枚数の合計や プリント設定された画像が多い場合、複数回 に分けてプリントされることがあります。こ のとき、残り枚数の表示が設定枚数と異なり ますが、故障ではありません。
- 日付プリントの設定は、プリンター側の設定が優先される場合がありますので、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。
- RAWファイルをプリントする場合、本機で同時に記録されたJPEG画像がプリントされます。JPEG画像がない場合はプリントできません。

日付プリントについて

日付プリントを設定する

DPOFプリント設定のプリント枚数 設定時に[DISPLAY]ボタンを押す と、押すごとに日付プリントを設定/ 解除できます。



お店に依頼する場合

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依頼するだけです。(シーンモードの[赤ちゃん]や[ペット]の月齢/年齢のプリントはお店では依頼できません)

自宅でプリントする場合

日付プリントに対応しているプリンター に本機を接続して、プリントするだけ で日付プリントができます。

CD-ROM (付属)のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-Viewer」をお使いの場合は、印刷設定で日付入りに設定すると日付わよび[赤ちゃん]や[ペット]の月齢/年齢をプリントできます。詳しくは、ソフトウェアの取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。


※日付プリントを設定しても、お店や プリンターによっては日付プリント できない場合があります。詳しくは、 お店に尋ねるか、プリンターの説明 書をお読みください。

テレビで見る

モードダイヤル設定: P A S M C M 2 2 2 2 2 2

■ ビデオケーブル(付属)を使って 見る

- [TV アスペクト] を設定する。(P34)
- ◆ 本機の電源を[OFF]にし、テレビの電源 も切っておく。



1 本機の [V. OUT] 端子にビデオ ケーブルを確実に接続する

- ビデオケーブルの [➡] マークが端 子部の [◀] マークに合うように接 続してください。
- ビデオケーブルは、@部を持ってまっ すぐ抜き差ししてください。
- **2** テレビの映像入力端子にビデオ ケーブルを接続する
- 3 テレビの電源を入れ、外部入力にする
- **4** 本機の電源を [ON] にし、[▶] ボタンを押す

○○お知らせ○○

- ◆ 付属のビデオケーブル以外は使わないでください。
- [▶]ボタンを押して、液晶モニターに画像を表示しているときのみ、テレビに画像を表示させることができます。
- テレビの特性上、画像の上下や左右が多少 切れて表示されます。
- ワイドテレビやハイビジョンテレビに接続した場合、テレビ側の画面モードの設定によって、画像が縦や横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されることがありますので、その場合は画面モードの設定を変更してください。
- テレビの説明書もお読みください。
- 画像を縦にして再生すると、多少ぼやける ことがあります。
- 画面が流れたり色が付かない場合は、[ビデオ出力]が [NTSC] に設定されているか確認してください。(P34)
- 海外で見るときは 148 ページをお読みください。

■ SD カードスロット付テレビで 見る

SD カードスロット付テレビに撮影した SD メモリーカードを入れて、静止画を再生することができます。

- テレビの機種によって、画像がテレビの全 画面で表示されないことがあります。
- マルチメディアカードは再生できないこと があります。



別売品のご紹介

品番:

DMW-BLA13

品名:

バッテリーパック



品番:

DMW-FL500

品名:

フラッシュライト



品番:

DMW-LMCH67

品名:

MC プロテクター[※]



品番:

DMW-LPL67

品名:

PL フィルター* (サーキュラータイプ)



品番:

DMW-RSL1

品名:

シャッターリモコン



品番:

DMW-BAL1

品名:

本革バッグ



品番:

DMW-SSTI 1

品名:

ショルダー ストラップ



品番:

DMW-DCC1

品名:

DC ケーブル



品番:

L-ES014050 L-X025

品名:

配右・ 交換レンズ (その他、使用で きるレンズについ ては 16 ページを お読みください)



※ MC プロテクターまたは PL フィルターは DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換 レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./ MEGA O.I.S. でお使いください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト 「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp/

外部フラッシュを使う

外部フラッシュを使うと、内蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲が 広がります。

- 専用フラッシュライト(別売: DMW-FL500)を使う場合
- 1 ホットシューに専用フラッシュ ライトを取り付け、本機と専用フ ラッシュライトの電源を入れる



- 専用フラッシュライトのロックリン グは、確実に締め込んでください。
- **2** [MENU/SET] ボタンを押して、 メニューを表示する
- 3 ▲/▼/◀/▶ で撮影メニュー[♠] の [フラッシュ] を選び、▶ を押す

4 ▲/▼ でモードを選び、[MENU/ SET] ボタンを押す





- : 外部フラッシュ強制発光
- \$S : 外部フラッシュスローシンクロ

 ・外部フラッシュスローシンクロ
- **5** [MENU/SET] ボタンを押して、 メニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。



■本体(DMC-L10)との通信機能のない市販の外部フラッシュを使う場合

- 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要があります。外部フラッシュをオートモードでお使いになる場合は、本体側で設定されている絞り値と ISO 感度に合わせることのできる製品をお使いください。
- 絞り優先AE [▲]またはマニュアル露出モード [▲] にして使用し、本機で設定した絞り値と ISO 感度を外部フラッシュ側でも設定してください。(シャッター優先 AE モード [★] では絞り値が変化するので適正露出が得られません。またプログラム AE モード [★] では絞り値が固定できないので、外部フラッシュの調光が適切に働きません。)

- [FUNC] ボタンでも設定できます。(P104)
- 外部フラッシュ装着時も本機の絞り値や シャッタースピード、ISO 感度を設定でき ます。
- 市販の外部フラッシュには、シンクロ端子 が高圧のものや、極性が逆のものがあります。このようなフラッシュを使用した場合、 本機を故障させる原因になったり、正常に 動作しない場合があります。
- 専用フラッシュライト以外の通信機能のある外部フラッシュを使用すると正常に動作しないだけでなく、故障の原因になる場合がありますので、使用しないでください。
- 外部フラッシュの電源が [OFF] でも、装着 すると外部フラッシュモードになるものが あります。外部フラッシュを使用しないと きは、外部フラッシュを外してください。
- 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュ は使えません。
- 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュ を開かないでください。

- 外部フラッシュ装着時は、置いたときに不 安定になります。
- ∮ 持ち運びするときは、外部フラッシュを取り外してください。
- 外部フラッシュ装着時は、脱落の恐れがありますので、外部フラッシュのみを持たないようにしてください。
- 外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを[₹型](フラッシュ)に設定した場合、 撮影結果によってはホワイトバランスを微調整してください。(P90)
- 広角時に近くで撮影すると、画面の下部が ケラレる場合があります。
- 詳しくは、外部フラッシュの取扱説明書をお読みください。

MC プロテクター /PL フィルターを使う

MC プロテクターは、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、レンズ保護用として使うことができます。また、PL フィルターは、光の乱反射をおさえ、コントラストを強調する写真を撮影できます。

1 レンズキャップを外す



2 MCプロテクターまたはPLフィルターを取り付ける



○○お知らせ○○


- MCプロテクターとPLフィルターを同時に 取り付けることはできません。
- MCプロテクターやPLフィルターを強く締めすぎると、外れなくなる場合がありますので、強く締めつけないようにしてください。
- MCプロテクターやPLフィルターが落下すると、壊れる恐れがあります。取り付けるときなどは、落とさないようお気をつけください。
- MCプロテクターやPLフィルターを付けた まま、レンズキャップやレンズフードを取 り付けることができます。
- 詳しくは、MC プロテクターまたは PL フィルターの取扱説明書をお読みください。
- DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換 レンズ 14-50 mm/F3.8-5.6/ASPH./ MEGA O.I.S. では MC プロテクター (別売: DMW-LMCH67) や PL フィルター (別売: DMW-LPL67) をお使いください。




シャッターリモコンを使う

シャッターリモコン(別売: DMW-RSL1)を使用すると、三脚使用時に手ブレを防いだり、B(バルブ)撮影時や連写時にシャッターボタンを全押しした状態で固定することができます。本体のシャッターボタンと同様の働きをします。

1 本機の [REMOTE] 端子に シャッターリモコンを奥まで確 実に接続する



- 2 撮影する
 - 軽く押して半押しする
 - ② 全押しで撮影する (奥まで押し込む)



■ シャッターボタンの [LOCK] に ついて

- シャッターボタンを全押しした状態で、固定することができます。B(バルブ)撮影時(P48)や連写時(P82)に有効です。
- シャッターボタンを全押ししたまま、 [LOCK] 側にスライドさせてください。



● [LOCK]を解除するときは[LOCK]と反対側にスライドさせてください。

○○お知らせ○○


- 以下の場合、シャッターリモコンでは操作できません。
 - ・パワーセーブを解除するとき

AC アダプターを使う


DC ケーブル(別売:DMW-DCC1)を使ってバッテリーチャージャー /AC アダプター(付属)に接続し電源コンセントにつなぐと、本機をパソコンやプリンターに接続するときに、バッテリーの消耗を気にせず使うことができます。

- 電源が [OFF] になっていることを確認する。
- フラッシュを閉じる。

1 電源コードをつなぐ



2 DC ケーブルをつなぐ



- DC ケーブル扉を引っ張り出してからDCケーブルをバッテリーと同じ 手順で本体へ入れ(P24)、左図のようにケーブルを外に出し、バッテリー扉を閉じてください。
- バッテリー扉を閉じるときに、ケーブルを挟まないようにお気をつけください。
- DC ケーブル (別売: DMW-DCC1)
 をつなぐとバッテリーの充電はできなくなります。

○○お知らせ○○

- DC ケーブル (別売: DMW-DCC1) を使用してください。それ以外の DC ケーブルを使用すると、故障の原因になります。
- 使用中は本機が温かくなりますが、異常で はありません。
- バッテリーチャージャー/ACアダプターは 海外でも使うことができます。(P148)
- 必要がない場合はバッテリーチャージャー/ ACアダプターとDCケーブルを抜いておいてください。

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。



海外旅行先で使う


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、 海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

- ●電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。
- 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。

■ 変換プラグの付けかた

● で使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。



■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

エル	■土る国、地域の代表的な电源コンセントのティン										
北米											
アメリカ 合衆国	Α	カナダ	Α	ハワイ	Α						
					3-0	コッパ					
イギリス	BF,B3	イタリア	С	オーストリア	C,SE	オランダ	C,SE	ギリシャ	A,B, B3,C, SE	スイス	A,B, C,SE
スウェーデン	B,C, SE	スペイン	A,C, SE	デンマーク	С	ドイツ	A,C, SE	ノルウェー	С	ハンガリー	С
フィンランド	B,C	フランス	A,C, SE	ベルギー	B,C, SE	ロシア	A,C, SE				
	アジア										
インド	B,BF, B3,C	インドネシア	B,B3, C,SE	シンガポール	B,BF, B3	タイ	A,BF, C	大韓民国	A,C, SE	台湾	A,C, O
中華人民 共和国	すべて	フィリピン	A,O	ベトナム	A,BF, C, SE	香港特別 行政区	B,BF, B3,C	マカオ特別 行政区	B,BF, B3,C	マレーシア	B,BF, B3,C
					オセス	アニア					
オーストラリア	0	グァム島	Α	サイパン島	Α	トンガ	0	ニュージー ランド	0	フィジー	A,B, C,O
	中南米										
アルゼンチン	BF,C, SE	プエルトリコ	A,BF, C	ブラジル	A,C, SE	メキシコ	A,C, SE				
中東・アフリカ											
アラブ首長 国連邦	B,BF, B3	エジプト	BF,B3, C,SE	クウェート	B,B3, C	トルコ	A,B, C,SE	南アフリカ 共和国	B,BF, B3,C	モロッコ	A,C, SE

	Α	В	BF	В3	С	SE	0
タイプ	アメリカン タイプ		U.K. タイプ		3-0ピブ	アンタイプ	オーストラリ アンタイプ
コンセント 形状		00		0 0	••	000	0
プラグ 形状	不要です						

■ 海外のテレビで画像を見る

セットアップメニューの [ビデオ出力] で [NTSC] または [PAL] に設定してください。

旅行先の時刻を表示する(🕮:ワールドタイム)

モードダイヤル設定: P A S M C M 2 3 2 2 2 2

お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することができます。

- あらかじめ [時計設定] (P28) で、現在の時刻を合わせておいてください。
- I [MENU/SET]ボタンを押して、 メニューを表示する
- 2 ▲/▼/◀/▶ でセットアップメニュー[*] の [ワールドタイム]を選び、▶ を押す



● はじめてワールドタイムを設定される場合や、お買い上げ時の状態の場合、「ホームエリアを設定してください」とメッセージが表示されます。メッセージが表示された場合は、[MENU/SET] ボタンを押し、「お住まいの地域(ホーム)を設定する」の2の画面から設定してください。

■ お住まいの地域(ホーム)を設定 する

(左記手順 **1、2** の操作を行ってください)

 ▼ で [ホーム] を選び、[MENU/ SET] ボタンで決定する



② ◀/▶ でお住まいの地域を選択し、 [MENU/SET] ボタンで決定する



- 画面左上に、現在時刻が表示され、 画面左下には GMT (グリニッジ標準時) に対する時差が表示されます。
- ホームがサマータイム [※②](夏時間)を採用している場合は、▲ を押してください。もう一度押すと元に戻ります。
- ホームでのサマータイム設定は、現在の日時は進みませんので、時計設定(P28)を1時間進めてください。



ホームエリアの設定を終了するには

- 2回目以降設定する場合、[MENU/SET] ボタンを押してホームを決定すると、2 の画面に戻ります。メニューを終了する 場合は、もう一度 [MENU/SET] ボタン を押してメニューを終了してください。

■ 旅行先エリアを設定する

(149 ページ手順 **1、2** の操作を行ってください)



「旅行先」または「ホーム」の選ばれているほうの時間を表示します

- はじめて旅行先エリアを設定する場合、時計表示はバー表示になります。
- ② ◀/▶で旅行先のあるエリアを選択し、 [MENU/SET] ボタンで決定する



- 画面右上に、選んだ旅行先エリアの 現在時刻が表示され、画面左下に は、ホームに設定したエリアとの時 差が表示されます。
- 旅行先がサマータイム [※②] (夏時間)を採用している場合は、▲ を押してください。(時計が1時間進みます)もう一度 ▲ を押すと元に戻ります。
- 選んだエリアにある主要な都市名とホームエリアからの時差が画面 た下に表示されます。





旅行先の設定を行うと、アイコンが (金) から [★] に変わります。


○○お知らせ○○

- 旅行から戻ったら、149ページ手順1、2の操作と、「お住まいの地域(ホーム)を設定をする」の ①、②の操作をして、設定をホームに戻してください。
- 画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を 参考に設定してください。

ファインダー / 液晶モニターの表示

ファインダー / 液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。

■ ファインダー表示



- 1 AF フレーム(P39、40、41)
- 2 AF-LED(P120)
- 3 ISO 感度(P91)

ISOがAUTO以外のときに点灯します。

4 露出補正値(P49)/


マニュアル露出アシスト(P47)/ オートブラケット補正幅(P84)

- 5 露出補正(P49)
- 6 オートブラケット(P84)
- 7 ホワイトバランス(P88)
- 8 フラッシュ光量調整(P78)
- 9 記録可能枚数

(+:100枚以上のとき表示されます)

- 10 フラッシュ設定(P74)
- 11 測光モード(P40、94)
- 12 AE ロック(P80)
- 13 フォーカス(P40)
- 14 シャッタースピード(P40、46、47)
- 15 絞り値(P40、46、47)

■ 液晶モニターの情報表示 (ファインダー撮影時)




- 1 撮影モード(P29)
- 2 絞り値(P46、47)
- 3 シャッタースピード(P46、47)
- 4 AF フレーム設定(P41)
- 5 測光モード(P94)
- 6 露出補正(P49)/

オートブラケット補正値(P84)

- フフィルムモード(P105)
- 8 カスタムセット(P96)
- 9 記録可能枚数
- 10 カードアクセス(P26)
- 11 クオリティ(P107)
- 12 記録画素数(P107)
- 13 バッテリー残量(P23)
- 14 フラッシュ光量調整(P78)
- 15 フラッシュ設定(P74)
- 16 ホワイトバランス(P88)
- 17 ISO 感度(P91)





18 プログラムシフト(P42)

19月齡/年齡(P102)

シーンモードの[赤ちゃん]や [ペット]で起動した場合に約5秒 間表示されます。

- 20 AF ロック(P80)
- 21 AE ロック(P80)
- 22 現在日時

起動時/時計設定後/再生モードから撮影モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

- 23 マニュアル露出アシスト(P47)
- 24 手ブレ補正(P18、109)
- 25 単写 (P40): SINGLE


連写(P82): 🖳

オートブラケット(P84): 3BKT 1/8 セルフタイマー(P86): 🐧

26 後幕(P79)

27 ホワイトバランス微調整(P90)

■ 液晶モニターのライブビュー表示 (P61)




- 1 撮影モード(P29)
- 2 絞り値(P46、67)
- 3 シャッタースピード(P46、67)
- 4 ホワイトバランス(P88)
- 5 ISO 感度(P91)
- 6 AFモード(P69)
- 7 測光モード(P94)
- 8 記録動作

赤点滅します。

- **9 フォーカス(P67)** 緑点灯します。
- **10 カードアクセス(P26)** 赤点灯します。
- 11 記録可能枚数
- 12 フラッシュ設定(P74)
- 13 手ブレ補正(P18、109)
- 14 クオリティ(P107)
- 15 記録画素数(P107)
- 16 バッテリー残量(P23)
- 17 フィルムモード(P105)
- 18 オートパワーLCD モード (P64)

パワーLCD モード(P64): [23]

- 19 AF エリア(P67、69)
- 20 フラッシュ光量調整(P78)



- 21 プログラムシフト(P42)
- 22 連写(P82): ■Ⅲ

オートブラケット(P84): **□** セルフタイマー(P86): **③**

23 ホワイトバランス微調整(P90)

24 カスタムセット(P96)

25 AF フレーム(P68)

26 ヒストグラム(P63)

27 セルフタイマー(P86)

カウントダウン中に表示されます。

28 マニュアル露出アシスト(P47)

29 後幕(P79)

30 EX 光学ズーム(P110)

31 現在日時


起動時/時計設定後/再生モードから撮影モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

32 月齢 / 年齢(P102)

シーンモードの[赤ちゃん]や [ペット]で起動した場合に約5秒間表示されます。

- 33 デジタルズーム(P112)
- 34 AE ロック(P80)
- 35 AF ロック(P80)
- 36 露出補正(P49)

■ 液晶モニターの再生表示




- 1 再生モード(P54)
- 2 撮影情報
- 3 画像番号 / トータル枚数
- 4 ケーブル切断禁止アイコン (P140)

PictBridge 対応プリンターに接続し、プリントしているときに表示されます。(プリンターによっては表示されない場合があります)

- 5 お気に入り設定(P124)
- 6 クオリティ(P107)
- 7 記録画素数(P107)
- 8 バッテリー残量(P23)
- 9月齢/年齢(P102)
- 10 パワーLCD モード(P64)
- 11 DPOF プリント枚数(P127)
- 12 プロテクト(P129)
- 13 お気に入り表示(P124)




(詳細情報表示)



- 14 色空間(P117)
- 15 撮影日時
- 16 フォルダー・ファイル番号(P135)

(ヒストグラム表示)



17 ヒストグラム(P55、63)

メッセージ表示

確認 / エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 ここではその主なメッセージを例として説明しています。

メッセージ	実行していただきたいこと
このメモリーカードはロック	SDメモリーカードまたは SDHC メモリーカードの
されています	書き込み禁止スイッチの「LOCK」を解除してくだ
	さい。(P26、35、130)
表示できる画像がありません	画像を記録する、または画像が記録されたカードを 入れてから再生してください。
ての事像はプロークしょれて	,
この画像はプロテクトされて います	画像のプロテクトを解除してから (P129) 削除や 上書きをしてください。
100 mg	DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。
この画像は削除できません	削除したい場合は、パソコンなどを使って必要な
	データを保存してから本機でフォーマット (P35)
	してください。
設定枚数をこえました	複数削除で一度に設定できる枚数を超えています。
	一度削除してから、複数削除を続けてください。
	お気に入り設定が 999 枚を超えています。
この画像には設定できません	DCF 規格に準拠していない画像は DPOF 設定でき
	ません。
メモリーカードエラー・フォー	本機では認識できないフォーマットです。パソコン
マットしますか?	などを使って必要なデータを保存してから本機で フォーマット(P35)し直してください。
メモリーカードエラー	本機に対応したカードをお使いください。(P9、26)
カードのパラメータが異常です	● 4 GB 以上のメモリーカードは SDHC メモリー
	カードのみ使用できます。
電源を入れ直してください	レンズが正しく装着されているか確認し、再度電源
	を入れ直してください。
メモリーカードエラー	カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カー
カードを確認してください	ドを入れ直してください。
	以下のような場合にもこの表示が出ます。 ● アダプターにminiSDカードやmicroSDカードを
	→ アタフターにTIIIII3DカードをTIIICI03Dカードを 入れずに本機に挿入したとき
	必ずアダプターにカードを入れてお使いください。
リードエラー	データの読み込みに失敗しました。もう一度カード
カードを確認してください	を入れ直してください。
	カードが確実に挿入されていることを確認してか
	ら、もう一度再生してください。

メッセージ	実行していただきたいこと
ライトエラー	データの書き込みに失敗しました。カードを取り出
カードを確認してください	すか、一度電源を [OFF] にしてから、再度 [ON] に
	して記録してください。またはカードが破壊されて
	いる可能性があります。
フォルダーを作成できません	使用できるフォルダー番号がなくなったため、フォ
	ルダーを作成できません。(P135)
	パソコンなどを使って必要なデータを保存してから 本機でフォーマット(P35)してください。フォー
	本儀でフォーマット(P30)してください。フォー マットを行ったあとにセットアップメニューの「番
	そり「を打りためこにとり「ケックスニューの「歯 号リセット] を実行すると、フォルダー番号が 100
	「「「ロセットされます。(P33)
4:3TV 用で出力します /	● 本機にビデオケーブルが接続されました。メッ
16:9TV 用で出力します	セージをすぐに消したい場合は、[MENU/SET]
	ボタンを押してください。
	● [TV アスペクト] を変更したい場合は、セットアッ
	プメニューで変更してください。(P34)
	● USB 接続ケーブルが本機のみに接続された場合
	も、メッセージが表示されます。
	│ USB 接続ケーブルのもう一方をパソコンやプリ │ │ ンターに接続すると、このメッセージは消えます。│
	フターに接続すると、との人がセーフは用えよす。 (P134、137)
 ライブビューモードを解除し	ライブビューで、温度の高い場所で使用したり、長
ます/	時間使用すると、撮像素子の温度が上昇し、ライブ
ライブビューモードは使えま	ビューでの使用ができなくなる場合があります。
せん	ファインダーを使って撮影するか、しばらく電源を
	[OFF] にしてから使用してください。
プリンタービジー	プリンター側が印刷できない状態です。
プリンターを確認してください	プリンターを確認してください。
レンズが正しく装着されてい	レンズを正しく付けていますか?
ません	レンズを一度外し、再度付け直してください。
	(P18)

Q & A 故障かな?と思ったら

メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状が改善する場合があります。 セットアップメニューの[設定リセット]を実行してください。(P33) これらの処置をしても直らないときは、175、177 ページをお読みください。

■ バッテリー、電源について

Q(質問)	A(回答)
電源を [ON] にしても 動作しない。	バッテリーは正しく入っていますか?また、AC アダプター (P147) は正しく接続されていますか?
	バッテリーは十分に充電されていますか? バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを入れてください。
電源を [ON] にしてい るのに、液晶モニター	パワーセーブ(P32)が働いていませんか? シャッターボタンを半押しして、解除してください。
が消灯している。 勝手に電源が切れる。	バッテリーが消耗していませんか? バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを入 れてください。
電源を [ON] にしても すぐに切れる。	 ・ バッテリーが消耗していませんか? バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを 入れてください。 ・ 電源を入れたまま放置しているとバッテリーは消耗します。パワーセーブ (P32) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。

■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
画像が撮れない。	カードは入っていますか?
シャッターが切れない。	カードのメモリー残量はありますか? 撮影する前にいくつかの画像を削除してください。(P56)
	ピントは合っていますか? お買い上げ時は、ピントが合うまで撮影されない設定になっています。ピントが合っていない場合でもシャッターボタンの全押しで撮影されるようにしたいときは、カスタムメニューの[フォーカス優先]を[OFF]に設定してください。(P119)
コントラスト AF に設	同梱レンズをお使いですか?
定できない。	● コントラスト AF (P67) に対応していないレンズをお使いの場合(P16)は、カスタムメニューの [LIVE VIEW 時 AF] (P120) をコントラスト AF [●1] (P68) に設定していても、自動で位相差 AFI (P68) に切り換わります。



■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
ピントが合わない。	ピントが合う範囲から外れていませんか? (P43)
とノトからわない。	
	ピントではなく、画像のブレではありませんか?
	カスタムメニューの [フォーカス優先] が [OFF] になってい
	ませんか? (P119)
	この場合、フォーカスモードを [AFS] または [AFC] に設定
	していても、ピントが合っていないことがあります。
撮影した画像が白っぽい。	レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなること
レンズが汚れている。	があります。汚れたときは、電源を [OFF] にし、レンズの表
	面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。
撮影した画像が明るす	露出が正しく補正されているか確認してください。(P49)
ぎたり、暗すぎる。	
撮影した画像がブレて	特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードが遅くな
いる。	り、手ブレ補正が十分に働かないことがあります。このよう
手ブレ補正が効かない。	なときは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおす
	すめします。(P38、62)
	また、スローシャッターで撮影するときは三脚を使用し、セル
	フタイマー (P86) を使って撮影することをおすすめします。
撮影した画像が粗い。	ISO 感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか?
ノイズが出る。	● ISO 感度を低くしてください。(P91)
	● [フィルムモード] の [ノイズリダクション] をプラス方向 にするか、「ノイズリダクション] 以外の各項目をマイナス
	にするが、[ノイスリップション] 以外の音項目をマイナス 方向に調整してください。(P106)
	● 明るい場所で撮影してください。
	撮影メニューの [長秒ノイズ除去] が [OFF] になっていませ
	版記パーユ
 ライブビューでの撮影	温度の高い場所で使用したり、長時間使用すると、撮像素子
ができない。	の温度が上昇します。画面にメッセージが表示され、ライブ
.5 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	ビューでの使用ができなくなる場合がありますので、その場
	合はファインダーを使って撮影するか、しばらく電源を
	[OFF] にしてから使用してください。
ライブビュー撮影時に	シャッターボタンを全押しすると、1枚撮影するために
シャッター音が2回鳴る。	シャッター音が 2 回鳴ります。1 回目のシャッター音は、
	シャッターを初期状態の位置に戻すための音で、2 回目の
	シャッター音が実際に撮影されるときの音です。

■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
	オートフォーカス時は、シャッターボタンを半押しして、ピ
	ント合わせのために一度ミラーがダウンアップしたときや、
るのに、撮影されてい	シャッターボタンを一度に全押ししてすぐに指を離したと
ない。	きなどにシャッター音が鳴ります。シャッター音が 1 回しか
	鳴らなかったときは、記録はされていませんのでお気をつけ
	ください。

■ 液晶モニターについて

Q(質問)	A(回答)
蛍光灯下で液晶モニターに横しま状のちら つきが出る。	これは、本機の撮像素子である MOS センサーの特徴であり、 異常ではありません。撮影する画像には影響しません。
液晶モニターが明るす	液晶モニターの明るさを正しく調整してください。(P33)
ぎたり、暗すぎる。	パワー LCD モードになっていませんか?(P64)
液晶モニターの画面上	これは故障ではありません。これらの点は記録されませんの
に黒、赤、青、緑の点	で、安心してご使用ください。(P164)
が現れる。	
液晶モニターにノイズ	暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイ
が出る。	ズが出ることがあります。撮影する画像には影響しません。

■ フラッシュについて

Q(質問)	A(回答)
フラッシュが発光しない。	フラッシュを閉じていませんか? [♣OPEN] レバーをスライドさせて、フラッシュを開いてく ださい。
	[風景] モード、[夜景 & 人物] モードの [夜景]、[イルミネーション]、[クリエイティブ夜景]、シーンモードの [夕焼け] を選択しているときは、発光しません。
フラッシュが2回発光 する。	フラッシュは2回発光します。特に赤目軽減オート[[*A@]、赤目軽減強制発光[[*@]、赤目軽減スローシンクロ[[*S@]]に設定した場合は、間隔が長くなりますので、2回目の発光終了まで動かないようにしてください。
フラッシュが連続で発 光する。	フラッシュ発光時に、フラッシュが連続的に発光する場合があります。位相差 AF 時に AF 補助光として発光しています。(P120)



■ 再生について

Q(質問)	A(回答)
再生した画像が回転しない/意図しない方向に回転して表示される。	本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能があります。(本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機が縦に構えて撮影したと認識する場合があります) • [回転表示] (P125) を [OFF] にすると画像は回転せずに表示されます。 • [画像回転] (P125) で画像を回転することができます。 • 縦位置検出機能 (P38) に対応したレンズ (P16) のみ [回転表示] を [ON] にすると画像が回転されて表示できます。
再生できない。	[▶] ボタンを押しましたか?
	カードは入っていますか?
	カードに再生できる画像はありますか?
フォルダー・ファイル 番号が [一] で表示さ れ、画面が黒くなる。	パソコンで編集した画像、または当社製以外のデジタルカメラで撮影された画像ではないですか? 撮影直後にバッテリーを取り出したり、消耗したバッテリーで撮影すると、まれに左記のような画像が記録されることがあります。 ● 左記のような画像を削除するにはフォーマット (P35) してください。(他の画像も含めてすべてのデータは一度フォーマットすると元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。)
	パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード時 (P54)、マルチ再生時 (P59)、カレンダー再生時 (P60)に黒く表示されることがあります。
カレンダー再生をする と、撮影した日付と異 なる日付に画像が表示 される。	バソコンで編集した画像または他機で撮影した画像ではないですか? このような画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。(P60) 本機の時計設定を正しい日時に設定していますか?(P28)
	例えば、本機の時計設定がパソコンに設定されている日時と 異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書き 戻して、本機でカレンダー再生などをすると、撮影した日付 と異なる日付で表示されることがあります。

■ 再生について

Q(質問)	A (回答)	
撮影した画像にシャボ ン玉のような白く丸い 点が写り込んでいる。	室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影した場合に、空気中のほこりがフラッシュに反射して白く丸い点として写り込む場合(オーブ)がありますが、異常ではありません。撮影ごとに丸い点の位置や数が変化するのが特徴です。	

■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q(質問)	A(回答)
テレビに画像が出ない。	正しく接続されていますか?
テレビ画面が流れたり	テレビの入力切換を外部入力にしてください。
色が付かない。	本機の[ビデオ出力]を[NTSC]に設定してください。(P34)
テレビ画面と本機の液	テレビの機種によっては、表示される領域が狭く、画像が縦
晶モニターの表示され	や横に伸びたり、画像の上下や左右が切れて表示されること
る領域が違う。	があります。異常ではありません。
パソコンに接続して画	正しく接続されていますか?
像を転送できない。	パソコンが本機を正常に認識していますか?
	本機の[USBモード]を[PC]に設定してください。(P34、134)
パソコンにカードが認	USB 接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態で USB 接
識されない。	続ケーブルを接続し直してください。
プリンターに接続して、	プリンターは PictBridge に対応していますか?
プリントができない。	対応していないプリンターではプリントできません。(P137)
	本機の [USB モード] を [PictBridge (PTP)] に設定してく
	ださい。(P34、137)
プリントすると、画像	● トリミングや「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使
の端が切れる。	いのときは、トリミングまたは「ふちなし」の設定を解除し
	てお試しください。(プリンターの説明書をお読みください)
	● お店によっては、[画像アスペクト] (P107) を [16:9] に
	設定して撮影した画像を 16:9のサイズでプリントでき
	る場合がありますので、事前にお店にお尋ねください。
テレビ画面いっぱいに	本機の [TV アスペクト] の設定を確認してください。(P34)
画像が表示されない。	



■ その他

Q(質問)	A(回答)
メニューの言語が英語	[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー[¶] を
の表示になっている。	表示し、[🖓] アイコンを選んで、言語設定をしてください。
	(P34)
電源を [ON] または	これはレンズ移動や絞り動作の音で故障ではありません。
[OFF] にすると、「カタ	
カタ」などの音がする。	
画像の一部が白と黒に	白とびが起こっている部分を示す、ハイライト表示機能で
点滅する。	す。(P34)
	[ハイライト表示] が [ON] になっていませんか?
AF補助光が点灯しない。	カスタムメニューの [AF 補助光] 設定をご確認ください。 (P120)
	暗い場所での撮影ですか?明るい場所では AF 補助光は点灯 しません。
本機が熱くなる。	ご使用中、本機表面や液晶の裏側が多少熱くなることがあり
	ますが、性能・品質には問題ありません。
時計が合っていない。	本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあり
	ます。「時計を設定してください」とメッセージが出ますの
	で、再度時計の設定をしてください。(P28)
	時計設定をしない状態で撮影すると、[0.0.0 0:00] の日
	付が記録されます。
画像の周囲に、実際には	画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着
ない色が付いている。	色して撮影されることがあります。これを色収差といいま
	す。望遠にしたときに色収差は目立つことがありますが、異
コーノルチロが歩件!	常ではありません。
ファイル番号が連続して記録されない。	特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に画像が記録されることがあ
て記録されない。	なった番号のフォルターの中に画家が記録されることがあります。(P136)
ファイル番号がさかの	電源を [OFF] にせずバッテリーを抜き差しした場合、撮影し
ぼって記録される。	ていたフォルダー番号を記憶することができません。従っ
	て、再度電源を [ON] にして撮影すると、前回撮影していた
	フォルダー番号と異なるフォルダー番号で記録されること
	があります。

使用上のお願い

■ 本機について

本機を落としたり、ぶつけたりしない また、本機に強い圧力をかけない

- 強い衝撃が加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースが壊れ、故障の原因になります。
- 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃が加わりますのでお気をつけください。

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像が乱れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す 強い磁気により、記録が損なわれたり、 画像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す 電磁波により、お互いに影響を及ぼし、 画像が乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しない ときは、バッテリーを取り出したり AC アダプター(P147)を一度抜いてか ら、あらためて挿入または接続し、電 源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なる べく使わない

近くで撮ると、電波や高電圧の影響で 撮影画像が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。 別売品をお使いの場合は、 別売品 に付属のコード、ケーブルを使用してください。

また、コード、ケーブルは延長しないでく ださい。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

- かかると、外装ケースが変質したり、塗 装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

■ お手入れについて

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、バッテリーを取り出す、または電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。
- ズームリングやフォーカスリングに付いたほこりや汚れは、ほこりの出にくい乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

撮像素子のごみの付着について

本機はレンズ交換方式のため、レンズ交換の際に本体の内部にごみが入り込むことがあり、撮影条件によっては、撮像素子に付着したごみが写り込む場合があります。本体の内部にごみやほこりが付着するのを防ぐために、ほこりの多い場所でのレンズ交換は避け、レンズを外して本体を保管するときは、必ずボディキャップを付けてください。その際、ボディキャップのごみも必ず除去してください。

撮像素子に付着したごみは、P164 の手順でクリーニングしてください。



撮像素子のごみの除去

撮像素子にごみやほこりが付着すると、撮影した画像に黒い点が写ることがあります。 撮像素子は非常に精密で、傷つきやすいので、やむを得ずご自身でクリーニングされる場合は、以下の手順を必ずお守りください。

- クリーニングするときは、十分に充電されたバッテリー (P23) または AC アダプター (P147) をご使用ください。バッテリーをお使いの場合、クリーニング中にバッテリー残量がなくなると、シャッターが閉じ、シャッター幕やミラーの破損の原因になります。
- 1 レンズを取り外す(P18)
- 2 電源を [ON] にする
- 3 [LIVE VIEW]ボタンを押してライ ブビュー撮影画面に切り換える
 - ミラーが上がり、シャッター幕が開きます。

4 撮像素子をクリーニングする

- ブロワー(市販)で撮像素子の表面のほこりを吹き飛ばします。強く吹きすぎないようにお気をつけください。
- ブロワーをレンズマウントより中 に入れないでください。
- ブロワーが撮像素子に触れないようにしてください。万一、ブロワーが 撮像素子に触れると傷が付きます。
- ブロワー以外のものは使用しない でください。

5 電源を [OFF] にする

 シャッター幕が閉じ、ミラーが下が ります。ブロワーがシャッター幕に 挟まらないようにお気をつけくだ さい。

■ 液晶モニターについて

- ・ 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にむらが出たり、故障の原因になります。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、カードの画像には記録されませんのでご安心ください。

■ レンズについて

- レンズ面を強く押さないでください。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。 屋外や窓際に置くときにはお気をつけください。
- レンズ表面に汚れ(水、油、指紋など)が付いた場合、画像に影響を及ぼすことがあります。撮影前後は、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。

レンズ取付部を下にして置かないでください。また、レンズの接点を汚さないようにお気をつけください。



■ バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 出かけるときは予備のバッテリーを準備する

- スキー場などの寒冷地では撮影できる 時間がより短くなりますので、お気を つけください。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー (付属) も忘れずに準備してください。 海外で使う場合は、変換プラグが必要 な場合があります。(P148)

バッテリーを誤って落下させてしまった 場合、端子部が変形していないか確認する

● 端子部が変形したまま本機に入れる と、本機をいためます。

不要になった電池 (バッテリー) は、貴重 な資源を守るために、廃棄しないで充電式 電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ・端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。



<u>充電式</u> リチウムイオン 電池使用

Li-ion Ni

■ チャージャーについて

- ラジオ (特に AM 受信中) の近くで使う と、ラジオに雑音が入る場合がありま す。使用時は 1 m以上離してください。
- 使用中、チャージャーの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源コンセントから抜いて ください。(接続したままにしておくと、 最大約0.1 Wの電力を消費しています)
- チャージャーの端子部を汚さないでください。汚れた場合は、乾いた布でふいてください。

■ カードについて

カードを高温になるところや直射日光の あたるところ、電磁波や静電気の発生しや すいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

カードが破壊される恐れがあります。 また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。

- 使用後や保管、持ち運びするときは ケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物な どを付着させないでください。また手 などで触れないでください。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 本機やパソコンの機能による「フォーマッ トーや「削除」では、ファイル管理情報が 変更されるだけで、メモリーカード内の データは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を 物理的に破壊するか、市販のパソコン用 データ消去ソフトなどを使ってメモリー カード内のデータを完全に消去すること をおすすめします。

メモリーカード内のデータはお客様の責 任において管理してください。

■ 長期間使用しないときは

- バッテリーは涼しくて湿気がなく、な るべく温度が一定のところに保管して ください。
 - (推奨温度:15 ℃~25 ℃、推奨湿度: 40%~60%です)
- バッテリーとカードは必ず本機から取 り出してください。
- バッテリーを入れたままにしておく と、本機の電源が「OFFIであっても、 絶えず微少電流が流れています。 これをそのままにしておくと、過放電
 - になり、充電してもバッテリーが使用 できなくなる恐れがあります。
- 長期間保管する場合、] 年に] 回は充電 し、バッテリー残量がなくなったあと、 本機から取り出して再保管することを おすすめします。
- 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥 剤(シリカゲル)と一緒に入れること をおすすめします。
- 長期間使用していないときは、撮影前に 各部を点検してから使用してください。

■ 画像データについて

● 不適切な取り扱いにより故障した結 果、記録したデータが破壊されたり、消 滅したりすることがあります。記録し たデータの消滅による損害について は、当社は一切の責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。

■ 三脚について

- 三脚を使用する場合は、本機を取り付 けた状態で三脚が安定していることを 確認してください。
- 三脚使用時は、バッテリーが取り出せ ないことがあります。
- 三脚の取り付けまたは取り外し時に、 ねじが斜めにならないようお気をつけ ください。無理な力で回すと本機のね じを損傷する恐れがあります。締めす ぎると本体や定格ラベルを傷つけた り、はがしたりすることがありますの で、お気をつけください。
- 三脚の説明書もよくお読みください。

■ ストラップについて

◆ 本体に重いレンズ(約 1 kg 以上)を付 けた場合、ストラップだけを持ってつ り下げないでください。本体とレンズ を持って持ち運びしてください。

- このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処 分に関する情報





このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合に は、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい 廃棄方法をお問い合わせ ください。

記録可能枚数



- 記録可能枚数は目安です。(撮影条件、カードの種類によって変化します)
- 被写体により記録可能枚数は変動します。

画像アスペクト			4:	:3	
Ē	記録画素数	L : 3648×2736 画素 (1000 万画素相当)			素
5	7オリティ	· ·	<u>.</u>	RAW∎≛∎	RAW_ ± _
	16 MB	1枚	4枚	Ο枚	0枚
	32 MB	4枚	10枚	1枚	1枚
	64 MB	11枚	23 枚	3枚	4枚
	128 MB	24 枚	48 枚	6枚	8枚
ъ	256 MB	48 枚	96枚	13枚	16枚
Ī	512 MB	96 枚	190枚	27 枚	32 枚
۲	1 GB	195枚	380 枚	56 枚	65 枚
	2 GB	390 枚	770 枚	110枚	130枚
	4 GB	770 枚	1520枚	220 枚	260 枚
	8 GB	1580枚	3100枚	450 枚	530 枚
	16 GB	3180枚	6250枚	910枚	1070枚

画像アスペクト		4:3			
Ē	己録画素数	1	M: 2816 (600万i		素
2	7オリティ	ž.	<u>.</u>	RAW∎≛∎	RAW_¥_
	16 MB	3枚	8枚	Ο枚	0枚
	32 MB	8枚	18枚	1枚	2枚
	64 MB	19枚	39枚	3枚	4枚
	128 MB	41枚	82枚	8枚	9枚
カ	256 MB	81枚	160枚	15枚	17枚
Ţ	512 MB	160枚	320枚	31枚	35 枚
۲	1 GB	320 枚	640枚	63 枚	70 枚
	2 GB	650枚	1270枚	125枚	140枚
	4 GB	1290枚	2510枚	250 枚	280 枚
	8 GB	2630枚	5110枚	510枚	570 枚
	16 GB	5310枚	10290枚	1040枚	1140枚



画像	アスペクト	7ト 4:3			
Ī	己録画素数		s : 2048: (300万i	× 1536 画 画素相当)	素
2	カオリティ	¥.	<u>.</u>	RAW∎≛∎	RAW _ ±_
	16 MB	7枚	16枚	Ο枚	1枚
	32 MB	17枚	35 枚	2枚	2枚
	64 MB	37枚	74 枚	4枚	4枚
	128 MB	77 枚	150枚	8枚	9枚
カ	256 MB	150枚	290 枚	17枚	18枚
Ī	512 MB	300枚	590 枚	34 枚	37 枚
۲	1 GB	600枚	1180枚	70 枚	74 枚
	2 GB	1220枚	2360枚	140枚	150枚
	4 GB	2410枚	4640枚	270 枚	290 枚
	8 GB	4910枚	9440枚	560 枚	600 枚
	16 GB	9880枚	19000枚	1140枚	1210枚

画修	象アスペクト	3:2			
Ī	己録画素数		:3648 (900万i	×2432 画 画素相当)	素
1	ウオリティ	¥	<u>.</u>	RAW∎¥∎	RAW
	16 MB	2枚	5枚	Ο枚	0枚
	32 MB	5枚	12枚	1枚	2枚
	64 MB	12枚	26 枚	3枚	4枚
	128 MB	27枚	55 枚	7枚	9枚
カ	256 MB	54 枚	105枚	15枚	18枚
Ī	512 MB	105枚	210枚	31枚	36 枚
ド	1 GB	210枚	430 枚	63 枚	73 枚
	2 GB	440 枚	870 枚	125枚	145枚
	4 GB	870 枚	1720枚	250 枚	290 枚
	8 GB	1770枚	3500枚	510枚	590 枚
	16 GB	3570 枚	7050枚	1030枚	1200枚



画僧	アスペクト		3:	2	
Ī	己録画素数	M: 2816×1880 画素 (530 万画素相当)			素
1	オリティ	· ·	_±_	RAW∎¥∎	RAW
	16 MB	4枚	9枚	Ο枚	1枚
	32 MB	10枚	21枚	2枚	2枚
	64 MB	22 枚	44 枚	4枚	4枚
	128 MB	46 枚	91枚	9枚	10枚
カ	256 MB	91枚	180枚	17枚	19枚
Ī	512 MB	180枚	350枚	35 枚	39 枚
۲	1 GB	360 枚	710枚	71 枚	79 枚
	2 GB	730 枚	1420枚	145 枚	160枚
	4 GB	1450枚	2800枚	280 枚	310枚
	8 GB	2950 枚	5710枚	580 枚	640 枚
	16 GB	5950 枚	11490枚	1160枚	1290枚

画像アスペクト		3:2			
Ē	己録画素数	S: 2048×1360 画素 (280 万画素相当)			
2	7オリティ	*	<u>.</u>	RAW■	RAW_₹_
	16 MB	9枚	18枚	1枚	1枚
	32 MB	20 枚	39枚	2枚	2枚
	64 MB	42 枚	82枚	4枚	5枚
	128 MB	87 枚	165枚	10枚	10枚
カ	256 MB	170枚	330枚	19枚	20 枚
Ī	512 MB	340 枚	650枚	39 枚	41枚
۲	1 GB	680 枚	1310枚	78 枚	83 枚
	2 GB	1360枚	2560 枚	155枚	165枚
	4 GB	2680 枚	5020枚	310枚	330 枚
	8 GB	5450 枚	10230枚	630 枚	670 枚
	16 GB	10980枚	20590枚	1280枚	1350枚



画像アスペクト		16	:9]		
Ī	己録画素数		:3648 (750 万i	×2056 画 画素相当)	素
2	カオリティ	¥.	<u>.</u>	RAW∎≛∎	RAW
	16 MB	2枚	6枚	Ο枚	1枚
	32 MB	6枚	14枚	1枚	2枚
	64 MB	15枚	31枚	4枚	5枚
	128 MB	32枚	65 枚	9枚	11枚
カ	256 MB	64枚	125枚	18枚	21 枚
Ī	512 MB	125枚	250 枚	37 枚	43 枚
۲	1 GB	250 枚	510枚	74 枚	87 枚
	2 GB	520 枚	1020枚	150枚	175枚
	4 GB	1030枚	2010枚	290 枚	340 枚
	8 GB	2090枚	4090枚	600枚	700 枚
	16 GB	4220枚	8230枚	1210枚	1410枚

画像アスペクト		16	:9		
Ī	己録画素数		4 : 2816 (450万i	×1584 画 画素相当)	素
1	カオリティ	· ·	<u>.</u>	RAW∎≛∎	RAW _ ¥_
	16 MB	5枚	11枚	1枚	1枚
	32 MB	12枚	25 枚	2枚	2枚
	64 MB	26 枚	53 枚	5枚	5枚
	128 MB	55 枚	105枚	10枚	11枚
カ	256 MB	105枚	210枚	21枚	23 枚
1	512 MB	210枚	420 枚	42 枚	46 枚
ド	1 GB	430 枚	850枚	84 枚	93 枚
	2 GB	870 枚	1700枚	170枚	185枚
	4 GB	1720枚	3350枚	330 枚	370 枚
	8 GB	3500枚	6820枚	680 枚	750 枚
	16 GB	7050 枚	13720枚	1380枚	1520枚

画像アスペクト		4:3	3:2	16:9
2	7オリティ		RAW	
	16 MB	1枚	1枚	1枚
	32 MB	2枚	2枚	3枚
	64 MB	5枚	5枚	6枚
	128 MB	10枚	11枚	13枚
カ	256 MB	20 枚	22枚	26 枚
1	512 MB	39 枚	44 枚	52 枚
۲	1 GB	79 枚	89枚	105枚
	2 GB	160枚	180枚	210枚
	4 GB	310枚	350枚	410枚
	8 GB	640 枚	720枚	850 枚
	16 GB	1290枚	1450枚	1710枚

○○お知らせ○○

- ファインダー※/液晶モニターに表示される記録可能枚数は、規則正しく減少しない場合があります。
 ※ファインダーには99枚までしか表示されません。
- ライブビュー撮影時に [EX 光学ズーム] (P110)を [ON] に設定している場合は、各画像アスペクトの [L] 以外の記録画素数に [EZ] が表示されます。



仕様

電源 消費電力	DC 9.3 V 1.8 W (ファインダー撮影時) 3.3 W (ライブビュー撮影時)
	1.9 W(再生時)

カメラ有効画素数	1010万画素					
撮像素子	4/3 型 Live MOS センサー 総画素数 1176 万画素、 原色カラーフィルター					
デジタルズーム	最大 4 倍					
EX 光学ズーム (各画像アスペクトの 最大記録画素数以外)	ON/OFF 単純拡大(他社レンズにも対応)					
フォーカス 位相差 AF コントラスト AF	3 点自動選択 / 1 点右固定 / 1 点中央固定 / 1 点左固定 顔認識 /9 点 / マルチ /3 点 /1 点 / スポット					
シャッターシステム	フォーカルプレーンシャッター					
連写撮影 連写速度 連写枚数	3 コマ / 秒(高速)、2 コマ / 秒(低速) 3 コマ(RAW ファイルあり) カードの空き容量に依存(RAW ファイルなし)					
ISO 感度	オート/インテリジェントISO/100/200/400/800/1600					
シャッタースピード	B (バルブ) (最大約8分間)、60~1/4000秒					
測光範囲	EV 0~EV 20 (ファインダー撮影時)					
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット 1 / ホワイトセット 2 / 色温度設定					
露出	プログラム AE(P)、絞り優先 AE(A)、 シャッター優先 AE(S)、マニュアル露出(M)、オート 露出補正(1/3 EV ステップ、–2 EV ~ +2 EV)					
測光方式	評価測光 / 中央重点測光 / スポット測光					
液晶モニター	2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶(約 20.7 万画素) (視野率約 100%)					
ファインダー	ペンタミラー使用アイレベルー眼方式 (視野率約 95%) (視度調整付き – 3 ~ + 1 diopter)					

フラッシュ	内蔵ポップアップ式 撮影可能範囲:約2.0m~約5.5m
	[DMC-L10K(キット商品)に同梱の交換レンズ14–50 mm/ F3.8–5.6/ASPH./MEGA O.I.S. 装着、W 端、[ISO AUTO]
	To.O=0.0/A01 TI./ NIEOA 0.1.3. 表眉、W 驯、[100 A010]
	オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/
	スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止
フラッシュ同調速度	1/160 秒以下
記録メディア	SD メモリーカード /SDHC メモリーカード /
	マルチメディアカード
記録画素数 静止画	 アスペクト [4:3] 設定時
	7 スペンド [4:3] 設定時 3648×2736 画素 /2816×2112 画素 /
	2048×1536 画素
	アスペクト [3:2] 設定時
	3648×2432 画素 /2816×1880 画素 /
	2048×1360 画素 アスペクト [16:9] 設定時
	7 人
	1920×1080 画素
クオリティ(圧縮率)	RAW/RAW +ファイン /RAW +スタンダード / ファイン /
	スタンダード
記録画像ファイル形式	JPEG (DCF 準拠、Exif2.21 準拠)、DPOF 対応
インターフェース	LICE O.O. (Full Croad)
デジタル アナログビデオ	USB 2.0(Full Speed) NTSC/PAL コンポジット(メニュー切り換え)
端子	TOOM AL JUNE OF CALL STORES
REMOTE	ゆ 2.5 mm ジャック
DIGITAL/V. OUT	専用ジャック(8 pin)
DC IN	専用 DC ケーブル
寸法	約 幅 134.5 mm× 高さ 95.5 mm× 奥行き 77.5 mm (突起部除く)
質量	約 480 g (本体)
	約 973 g [カード、DMC-L10K (キット商品) に同梱の交換 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	換レンズ 14–50 mm/F3.8–5.6/ASPH./MEGA 0.I.S.、 バッテリー含む]
推奨使用温度	0 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10% ~ 80%



専用バッテリーチャージャー /AC アダプター: DE-A38E

定格出力	DC 9.3 V 1.2 A(デジタルカメラ時) DC 8.4 V 0.75 A(充電時)	
定格入力 入力容量	AC100 V— 240 V 50/60 Hz 25 VA(100 V)、34 VA(240 V)	

リチウムイオンバッテリーパック: DMW-BLA13

æc	701/
電圧	7.2 V

交換レンズ

(LEICA D VARIO-ELMAR 14-50 mm/F3.8-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)

焦点距離	f=14 mm ~ 50 mm				
	(35 mm フィルムカメラ換算:28 mm ~ 100 mm)				
絞り形式	7枚羽根 虹彩絞り/円形絞り				
開放絞り	F3.8 (W 端時) ~ F5.6 (T 端時)				
レンズ構成 11群 15枚(非球面2枚)					
撮影範囲	0.29 m ~∞ (撮像面から)				
手ブレ補正	あり				
マウント	フォーサーズマウント				
最大径	74 mm				
全長	約 93 mm(レンズ先端からレンズマウント基準面まで)				
質量	約 434 g				

修理を依頼されるときは

まず「Q & A 故障かな?と思ったら」をお読みください。それでも解決しない場合は故障の可能性があります。

お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P178 ~ 180)にお問い合わせください。万一、故障が発生し、修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願いいたします。

- 修理の際に、セットアップメニュー、撮影メニュー、再生メニューなどの設定を出荷状態に戻さなければならない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 画質・ピント・手ブレ関連の故障の場合、支障のない範囲でできるだけご指摘の画像を製品に添付していただきますようお願いいたします。

X

■ 商品に関して

きり	機種名	DMC-L10K DMC-L10							
ر. ح	お買い上げ日	年	月	日					
	製造番号								
b	(保証書または								
線	本体底面に記載)								
	保証書添付	□有り	□無し	•	•			· · · ·	

■ 確認事項

修理代金の見積もり (有償修理時のみ)	□不要	□万円以上必要	□必要
修理ご依頼時の 添付品			
(本体以外の添付品 をご記入ください)			



■ 故障の症状について

発生時期		ご購入後	□直後	□1ヵ月以内	□ 1ヵ月以上
発生頻度		□常時	□時々	□ 1 回のみ	
	使用していた電源	□バッテリー (品番:	2	□ AC アダプタ)	/ _
故障発生	使用していたレンズ	□同梱品	□その他 (焦点距離 (メーカー	/ 絞り値: :)
時の使用	外部フラッシュ	□装着してい <i>†</i> (品番: (メーカー:		□装着していな))	U)
F 状況	パソコンとの接続	□接続していた (OS: (メーカー: (機種:)		L)
	故障の症状 ぎきるだけ具体的 ご記入ください)				

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このデジタルカメラ / レンズキット、 デジタルカメラ / ボディの補修用性能部品を、 製造打ち切り後 8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	デジタルカメラ / レンズキット デジタルカメラ / ボディ						
品 番	DMC-L10K DMC-L10						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる

の点検などの作業にかかる 費用です。 部品代 は、修理に使用した部品および補

助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派 遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお 取り扱い

パナソニック株式会社およびその 関係会社は、お客様の個人情報やご 相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。 また、折り返し電話させていただく ときのため、ナンバー・ディスプレ イを採用しています。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口 にご連絡ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX ダイヤル **() 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		北	海	道	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	2丁	市西2 目23 0155	-3		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011							センター内) お (0138)48-6631



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

		東	北	地	区		
青森	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326	岩手	1-43	厨川5丁 9)645- (山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市外旭川 字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	宮城	7-4-1	宫城野区 8 22)387 -		福島	郡山市亀田1丁目 51-15 ☎ (024)991-9308

		首	都	圏	地	区		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉	桶川市 ☎ (0				山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	千葉	千葉7 5丁目 ☎ (0	9-5		- '	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	東京	東京都 宮坂2 ☎ (0	立丁目	26-1		新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180

			中	部	地	区		
7	5/11	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	長野	松本市美 公 (02			岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720
1	富山	富山市根塚町1丁目 1-4	静岡	静岡市 7丁目7	葵区千代 7-5	田	高山	高山市花岡町3丁目 82
١.		1 (076)424-2549		23 (05	4)287-	9000		23 (0577)33-0613
1	畐井	福井市問屋町2丁目 14 ☎(0776)21-0622	愛知	塩入町8	市瑞穂区 3-10 2)819 -		三重	津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)254-5520

		近	畿	地	区		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目	大阪	大阪市	城東区隊 15-5	目	和歌山	和歌山市中島499-1
	1 (077)582-5021			6359	6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	奈良	800番	山市筒井 地 '43)59-		八年	3丁目13-4 雷 (078)796-3140



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		中	玉	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		渡橋町4 53)21 -		広島	広島市西区南観音 1丁目13-5
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9	3	0000	山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市E	55)22- 8中138 6)242 -	-110		220-1 1 (083)973-2720

		匹	玉	地	区		
香川徳島	1 (087)868-6388			仲田町2 8)83 4 -		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

		九	州	地	凶		
福	3丁目48	" " "	8-35	萩原4丁		天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	25 (092)593-9036		23 (09	7)556-	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐	賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	字草葉	本郷北方 2099-2	2	1207 01-0	1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	1 (0952)26-9151		23 (09	85)63-	1213	大島	奄美市名瀬朝仁町
長	崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	熊本		建軍本町 6)367-6			11-2 11 -2 10 (0997)53-5101

	沖	縄	地	区		
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	3 (09	98)877-	1207		
(

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

さくいん



あ アイカップ アイピースキャップ 赤ちゃん アスペクト変換 アドバンスシーンモード	1 1	21 02 33
い 位相差 AF	', 1	90 35
え 液晶明るさ 液晶モニター36	i, 1	33 51
お オートパワー LCD	 -, 1 1	40 16 89 44 32 24
か カードアクセス表示	1 1 .5, 1 1 1	25 21 43 69 08 18 96 67 25 56
感度上限設定93		

記録画素数107, 記録可能枚数23,	167 167
く クオリティ107,	167
け 言語設定	34
こ 光学ズーム コントラスト AF67,	53 120
さ 再生ズーム 削除 撮影距離基準	56
し シーンメニュー	101 39 46 46 146 , 23
す ズーム53, 110, スタンダード ストラップ スポーツモード スポット スポット測光	108 20 99 70 94
せ 設定リセット セットアップメニュー セルフタイマー86, 前後ダイヤル設定	32 116



そ 測光モード	9	94
た 多重露出ダストリダクション機能	. 1	14 27
ち 中央重点測光 長秒ノイズ除去		
つ つゆつき		8
て デジタルズーム 手ブレ	2 1(12	43 09 41 27
と 時計設定28 トリミング		
な 内蔵フラッシュ		74
は バージョン表示 ハイライト表示 パワーセーブ パワー LCD 番号リセット	6	34 32 54
ひ ピクセルリフレッシュ	5, 6 14 14 9	53 40 41 94

ピント40, 43, 51	, 80
び、ファイル番号	108 151 105 98 119 35 135 113 113 113 42 40
へ ペット	103
へ ペット	143 17 89 88
ほ ホットシュー ボディキャップ ホワイトセット ホワイトバランス	143 17 89 88 90 21 98 51 47

め メニュー位置メモリー121
や 夜景 & 人物モード100
ゆ 夕焼け102
よ 用紙サイズ139
ら ライブビュー37, 61
り リサイズ131 料理102
れ レイアウト
ろ 露出43, 80 露出補正49
わ ワールドタイム33, 149
英字 AC アダプター134, 137, 147 AF/AE ロック80 AF/AE ロック維持118 AF/AE ロック切替118 AF-LED 表示120 AF+MF120 AF T リア選択 71

AF 補助光 AF 補助光ランプ AFC AFS B(バルブ)	40, 4	14, 67	120 44 7, 69 48
ディー ホッッ DPOF プリント EX 光学ズーム EZ			. 1 10
EZ FÚŇĆŤĬŌŇ 設定 ISO 感度 LCD オート LIVE VIEW 時 AF MĂÑŪĀĽ			91 33
Maśs Śtorage MC プロテクター MF			34 .145 51
MFアシスト NTSC OIS モード PAL PC		34,	109 148
PictBridge(PTP) PL フィルター RAW RAW +スタンダード RAW +ファイン TV アスペクト USB 接続ケーブル			137 145 108 108 108 34
USB モード WB 微調整	34,	134,	137



お役に立つ、いろいろな情報は次のサイトで!

■ 撮りかたのコツや新製品情報

■ サポート情報

http://panasonic.jp/

http://panasonic.jp/support/

■ 便利なLUMIX修理サービス

http://lumix.jp/repair/

愛情点検

長年ご使用のデジタルカメラ/レンズキット、デジタルカメラ/ボディの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・画像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある

$\overline{}$

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	B	品	番	DMC-L10K DMC-L10
販 売 店 名					2 ()

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2008

